

ENCOMENDA A DISTÂNCIA DE AR CONDICIONADO KT-508II

Piloto da encomenda a distância do ar condicionado

Manual de utilizador da encomenda a distância de ar condicionado de função múltipla KT-508II

Descrição

A encomenda a distância de ar preparada KT-508II, de integral 100 marcas de 508 modelos numa encomenda a distância. Um grande volume, sob consumo e boa qualidade. Pode introduzir o código do modelo do qual tem necessidade, ou directamente procurar o código do modelo de maneira automática. Uma vez escolhido, o código será registado. Leiam cuidadosamente o manual de utilizador antes de utilizar a encomenda a distância.

Ajustamento de modelo da encomenda a distância

1. Introduzir as baterias AAA
2. Procurar o código do modelo na lista de códigos de modelos. Se houvesse vários modelos para uma marca, deve escolher a marca que se assemelha mais à sua encomenda a distância.
3. Pressionar o toque "SEL" e o código do modelo aparecerá cintilando sobre o ecrã. Pressionar o toque TIME/código (tempos/código) "+" ou "-", até apareça em ecrã o código solicitado. Seguidamente, pressionar o toque "ENTER", e o código cessará cintilar. Dirigir a encomenda a distância 1561 ao aparelho de ar condicionado e pressionar o ON/OFF, e pode já controlar o seu aparelho de ar condicionado.



NOTA

1. Se uma marca tivesse mais de um grupo de código, por favor, escolher o primeiro grupo. Se não funcionasse, escolher o segundo grupo, e assim sucessivamente até funciona.
2. Pressionar o toque TIME/código "+" ou "-" continuamente, e o código alterará rapidamente menos tem mais e mais tem de menos.

Auto - procura da encomenda a distância

Se não soubesse o modelo do seu aparelho de ar condicionado e mim enviar a distância, ou não puder encontrar o modelo que tem necessidade da lista de código de modelos, por favor, efectuar os passos seguintes:

1. Pressionar o toque "SEL" e o código do modelo aparecerá cintilando sobre o ecrã. Dirijam a encomenda a distância ao aparelho de ar condicionado, e pressionar outra vez o toque "SEL". Uma vez pressionado, aparecerá o código do modelo que será acrescentado automaticamente e emitido o sinal ON/OFF que corresponde. Pressionar e destacar até o aparelho de ar condicionado receba o sinal, este porque se ele um zumbido ligeiro. Seguidamente, pressionar o toque "ENTER".
2. Posterior o aparelho de ar condicionado seja acendido, provado com outros toques de funcionamento. Se não funcionasse, repetir os passos precedentes mencionados até funciona.



Lista de códigos de modelos

Marca	Código de modelo	Marca	Código de modelo
MITSUBISHI	001-045, 476-479	YINYAN	326-331, 258-259

Guia de utilizador da encomenda a distância multi - função de ar condicionado

Painel de descrição

1. Toque ON/OFF: Pressionar o toque "1" para acender ou apagar o aparelho de ar condicionado.
2. Reduzir temperatura: Pressionar o toque "2" para reduzir a temperatura.
3. Montar a temperatura: Pressionar o toque "3" para montar a temperatura.
4. Modo de mudança: Pressionar o toque "4". O modo de funcionamento alterará pela frequência seguinte:

→ Auto → frio → Seco → Ventilação → calor →

5. Mudança de força do ar: Pressionar o toque "5". A força do ar alterará pela frequência seguindo:

→ Auto → Forte → Médio → Fraco →

6. Auto - direcção do sentido do ar: Pressionar o toque "6" para alterar o sentido da direcção do ar entre a direcção e a direcção manual.
7. Direcção do sentido do ar manual: Pressionar o toque "7" para alterar o sentido da direcção do ar.
8. Selecção do código do modelo: Pressionar o toque "8" para escolher o código do modelo.
9. ENTER: Pressionar o toque "ENTER" para confirmar o código do modelo escolhido.
10. Time/código "+": Pressionar o toque "Time/código +", e codifica-o ou o tempo aumentará 11. Time/código "-": Pressionar o toque "Time/código -", e codifica-o ou o tempo diminuirá.
- 12.. TMRon: Tesoureiro de tempos em linha
13. TMRoff: Tesoureiro de tempos fora de linha
14. TEMPERATURA: Ecrã que mostra a fixação da temperatura
15. Modelo e relógio: Ecrã que mostra o modelo e o relógio
16. Maneira: Mostra o que é actual do modelo de trabalho
17. PARTIDÁRIO: Icona que mostra a força do ar
18. Icona que mostra a direcção do sentido do ar
19. Sinal de transmissão: Uma vez transmite o sinal, cintilará
20. Quando aparecer um certo problema com a encomenda a distância, pressionar com um objecto pontiagudo, como um lápis, no buraco da encomenda, e fixar de sequência outra vez o código do modelo.
21. Pressionar com um lápis no buraco, e fixar de sequência outra vez o relógio.

Fixar a hora na encomenda a distância KT-508II

1. Pressionar com um lápis no buraco do "relógio", e aparecerá sobre o ecrã o relógio cintilando.
2. Pressionar o toque "TIME/código" "+" o "-", em harmonia ao tempo actual
3. Pressionar outra vez o buraco, o relógio sobre o ecrã cessará cintilar, e a investigação terá terminado. (A investigação terminará também posterior o relógio cintila durante 5 secondement, se não pressionar o buraco.)

Ajustamento do tempo ligado/comutado fora (on/off) da encomenda a distância de ar condicionado KT-508II

Ajustamento do tempo acendido: Pode unicamente activar a ignição do ajustamento do tempo (timer ele), quando apagar a encomenda a distância de A/C.

1. Pressionar o toque TMR. O ecrã de relógio numérico será acendido e o tempo aparecerá cintilando.
2. Pressionar o toque TIME/código e "+ o -" para adaptar o tempo que deseja que o aparelho de ar condicionado seja activado automaticamente.
3. O tempo aparecerá cintilando sobre o ecrã durante 5 segundos e ele será parado. O ecrã mostrará o tempo actual e a hora.

NOTA

1. Se pressionasse o toque TMR ON/OFF enquanto o tempo cintila sobre o ecrã, suprimirá-se o tesoureiro de tempos.
2. Uma vez que terá terminado-se o ajustamento do tesoureiro de tempos, dirigir directamente a sua encomenda a distância KT-508II para o seu aparelho de ar condicionado e dar a ordem de tempo que é desejado, dado que se não se apagar o tempo ao qual foi programado.
3. Se desejar ver o tesoureiro tempo, pressionar o toque TMR on/off, e o tempo actual aparecerá-se sobre o ecrã após 5 segundos.

Atenção

1. Geralmente, a bateria pode ser utilizada durante 1 ou 2 anos. Se não for utilizado durante um longo período de tempos, deslocar as baterias para evitar um voo do líquido das baterias que pode danificar o produto. Quando o ecrã iluminar pouco, alterar as baterias. (Não pode ser utilizado ou misturar baterias novas com velhos). Não é necessário introduzir o código do modelo sempre que altera-se as baterias.
2. Se certa anomalia por uma utilização incorrecta produzisse-se, introduzir um lápis ou uma caneta à esfera na canclura de "Resert", e pressionar-o até que volta o seu status normal. O código necessário reconstituir o relógio mas não do modelo será.
3. Aparecerá normalmente apenas o tempo sobre o ecrã, se pressiona-se o toque "Enter" e introduz-se o código do modelo. Quando encontrar o código, este aparecerá sobre o ecrã. O tempo estará de novo sobre o ecrã passados alguns 5 segundos.
4. Verificar cuidadosamente que não haja nenhum obstáculo entre a encomenda a distância e o aparelho de ar condicionado quando o tesoureiro de tempos não utilizar, dado que o funcionamento é apenas eficaz quando o aparelho de ar condicionado receber a "ordem" da encomenda a distância.
5. O fabricante é guardado o direito de alterar os parâmetros e a função do produto

Características técnicas:

Distância controlável:	8mts.
Volataje da fonte de alimentação:	3V CD
Modela de bateria:	Bateria AAA
Dimensão	L 160mm x W58mmxD18mm
Peso:	95grs. approx (sem bateria)