

#### MANUAL DE INSTALAÇÃO MANUAL DO UTILIZADOR





### UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE CALOR AR-AR DE ALTA EFICIÊNCIA

Série HRD LITE EC 500 - 4000

Edição 01/22

Modelos HRD EC LITE 500 HRD EC LITE 700 HRD EC LITE 1000 HRD EC LITE 1200 HRD EC LITE 1600

HRD EC LITE 2500 HRD EC LITE 2800 HRD EC LITE 3300 HRD EC LITE 4000

#### 1. PAINEL SENSÍVEL AO TOQUE

#### 1.1. Painel sensível ao toque (CONTROLADOR T HRDLITE)

*Leia este manual antes de utilizar o produto!!!* 



Painel de controlo sensível ao toque; Foi concebido para controlar todas as funções da unidade e configurar definições relacionadas com o dispositivo. Não há teclas no painel. Alguns símbolos no ecrã são funcionais e são utilizados em vez de teclas, enquanto alguns símbolos são utilizados para fins informativos.



#### 1.2. Capturas de ecrã

<b>1. Ecrã</b> Unidade de recuperação de calor	<b>1. Ecrã</b> Unidade de recuperação de calor com bomba de calor	<b>1. Ecrã</b> Unidade purificadora de ar
10 °C 10	Arrefecer Fiz Fiz Fiz ERR01	800 ppm 20 23°C 400m³/h ERR01

<b>2. Ecrã</b>	<b>3. Ecrã</b>	<b>4. Ecrã</b>
Temporizador	Informações	Definições
Image: Construction of the second	TOA: 0035 °C         SE1: 0035 mV           TRA: 0000         SR1: 0000 %           TSA: 0000         SR1: 0000 %           TP: 0000         SR2: 0000 %           T112: 0000 %         FO1: 0035%           FO1: 0035%         FO2: 0000	2021 01 01   01 01 01   1

<b>5. Ecrã</b> Logótipo da empresa	<b>6. Ecrã</b> Ecrã de início de sessão de manutenção
LOGÓTIPO t2106 v261120	123 456 789 ±0 ◄

-



#### Símbolos da Unidade de recuperação de calor/"1. Ecrã": Ecrã principal

<sup>1</sup> Os símbolos de informação servem para mostrar o estado em que o equipamento se encontra.

1. Símbolo: Ligar/desligar unidade		
Símbolo	Descrição	Função
Ċ	A unidade está ligada	Liga a unidade
Ċ	A unidade está desligada	Desliga a unidade

3. Símbolo	Código de falha.
------------	------------------

2. Símbolo: Símbolo do ecrã de manutenção		
Símbolo	Descrição	Função
×	Símbolo do ecrã de manutenção	Mudar para 2. Ecrã



4. Símbolo: Temporizador	
	BMS ou TEMPORIZADOR inativo.
BMS	BMS ativo.
TMR	TEMPORIZADOR ativo.

6. Símbolo: Temperatura		
Símbolo Descrição Função		Função
19°C	Temperatura do ar no painel (T_PA)	Definir a temperatura

Zona de definição da temperatura		
Símbolo	Descrição	Função
G	Símbolo de retrocesso	Voltar a 1. Ecrã.
22°c	Valor de temperatura definido.	
Δ	Símbolo para cima	Aumentar o valor existente.
$\bigtriangledown$	Símbolo para baixo	Diminuir o valor existente.

5. Símbolo: Descongelar	
FRZ	Proteção anticongelamento ativa.
FDF	Proteção anticongelamento ativa para o sistema DX



7. Símbolo: Ventilador de ar fresco		
Símbolo	Descrição	Função
R	Fechado	O ventilador funciona a velocidade "baixa".
	Velocidade do ventilador "baixa".	O ventilador funciona a velocidade "média".
	Velocidade do ventilador "média"	O ventilador funciona a velocidade "alta".
	Velocidade do ventilador "alta"	O ventilador funciona no modo VOD.
	O modo VOD está ativo	O ventilador é desligado
B	Velocidade do ventilador "reforcada"	

8. Símbolo: Ventilador de ar de exaustão		
Símbolo	Descrição	Função
Z	Fechado	O ventilador funciona a velocidade "baixa".
	Velocidade do ventilador "baixa".	O ventilador funciona a velocidade "média".
	Velocidade do ventilador "média"	O ventilador funciona a velocidade "alta".
	Velocidade do ventilador "alta"	O ventilador funciona no modo VOD.
	O modo VOD está ativo	O ventilador é desligado
A B	Velocidade do ventilador "reforçada"	

9. Símbolo: Símbolo de reforço do ventilador		
Símbolo	Descrição	Função
æ	Símbolo de velocidade "reforçada"	O ventilador funciona com velocidade "reforçada".
R	Velocidade "reforçada" ativa	

10. Símbolo: Sí	10. Símbolo: Símbolo do permutador de calor (placa ou rotor) e do amortecedor de derivação				
	Permutador: Tipo de placa Derivação: não disponível Unidade: Fechada		Permutador: Tipo de placa Derivação: Disponível/fechada Unidade: Fechada		
	Permutador: Tipo de placa Derivação: não disponível Unidade: Em funcionamento		Permutador: Tipo de placa Derivação: Disponível/fechada Unidade: Em funcionamento		
	Permutador: Tipo de rotor Derivação: não disponível Unidade: Fechada		Permutador: Tipo de placa Derivação: Disponível/aberta Unidade: Em funcionamento		
O	Permutador: Tipo de rotor Derivação: não disponível Unidade: Em funcionamento				

11. Símbolo	Temperatura do ar exterior (T_OA).
12. Símbolo	Temperatura do ar de retorno (T_RA).
13. Símbolo	Temperatura do ar de alimentação (T_SA) (se o sensor estiver disponível).

14. Símbolo: Símbolo do pré-aquecedor		
Não disponível		
<u>PH</u>	Tipo: Pré-aquecedor Estado: Fechado	
PH SS	Tipo: Pré-aquecedor Estado: Aberto	

15. Símbolo: Símbolo do equipamento de aquecimento e/ou arrefecimento			
	Não disponível	<u>CW</u>	Tipo: Serpentina de água Estado: Fechado
HT_	Tipo: Aquecedor Estado: Fechado	<u>cw</u> *	Tipo: Serpentina de água Estado: Modo aberto/arrefecimento
HT SS	Tipo: Aquecedor Estado: Aberto	<u>cwss</u>	Tipo: Serpentina de água Estado: Modo aberto/aquecimento

16. Símbolo: Sensor		
CO <sub>2</sub>	Sensor de CO <sub>2</sub> disponível ( <u>Parte I - Secção</u> 4.1.3 ou $4.1.4$ )	
RH	Sensor de humidade disponível ( <u>Parte I -</u> <u>Secção 4.1.2</u> ou <u>4.1.4</u> )	

#### Símbolos de "2. Ecrã": Temporizador



<sup>1</sup> Os símbolos de informação servem para mostrar o estado em que o equipamento se encontra.

Campo	Símbolo	Descrição	Função
1. Símbolo		Símbolo do ecrã principal	Mudar para 1. Ecrã.
2. Símbolo		Símbolo do ecrã seguinte	Mudar para 3. Ecrã.
3. Símbolo		Dia da semana	Selecionar o dia.
4. Símbolo		Modo ventilador	Selecionar a velocidade do ventilador.
5. Símbolo	00:00	Relógio	Selecionar a hora de ativação para a velocidade do ventilador.

#### Símbolos de "3. Ecrã": Informações



<sup>1</sup> Os símbolos de informação servem para mostrar o estado em que o equipamento se encontra.

Campo	Símbolo	Descrição	Função
1. Símbolo		Símbolo do ecrã principal	Mudar para 1. Ecrã.
2. Símbolo		Símbolo do ecrã seguinte	Mudar para 4. Ecrã.

3. Campo	Valores do sensor de temperatura [°C]	
4. Campo	Valores do sensor [mV]	
5. Campo	Valores de velocidade do ventilador [rpm] (se a ligação de tacógrafo do ventilador estiver disponível)	
6. Campo	Valores de velocidade do ventilador [%]	

#### Símbolos de "4. Ecrã": Definições



<sup>1</sup> Os símbolos de informação servem para mostrar o estado em que o equipamento se encontra.

Campo	Símbolo	Descrição	Função
1. Símbolo		Símbolo do ecrã principal	Mudar para 1. Ecrã.
2. Símbolo		Símbolo do ecrã seguinte	Mudar para 5. Ecrã.

3. Campo	Definição da data [AAAA.MM.DD]	
4. Campo	Ajuste do relógio [HH:MM]	
5. Campo	Seleção do 1.° dia da semana. Por exemplo, se o 1.° dia da semana for segunda-feira e hoje for quarta-feira, o valor de entrada deverá ser 3; se o 1.° dia da semana for domingo e hoje for quarta-feira, o valor de entrada deverá ser 4	

6. Símbolo: Símbolo de som das teclas		
Símbolo	Descrição	Função
<b>(</b> ))	Som das teclas ativado.	Desligar o som das teclas.
	Som das teclas desativado.	Ligar o som das teclas.

#### Símbolos de "5. Ecrã": Logótipo da empresa



<sup>1</sup> Os símbolos de informação servem para mostrar o estado em que o equipamento se encontra.

Campo	o Símbolo Descrição		Função
1. Símbolo		Símbolo do ecrã principal	Mudar para 1. Ecrã.
2. Símbolo		Símbolo do ecrã seguinte	Mudar para 6. Ecrã.

3. Campo	Logótipo da empresa
4. Campo	Número do tema do painel sensível ao toque.
5. Campo	Número da versão do software do painel sensível ao toque.

#### 1.3. Ligação de cabo





#### 1.4. Montagem em superfície



#### <u>ECRÃS</u>

<b>6. Ecrã</b> Ecrã de início de sessão de manutenção	<b>7. Ecrã</b> Configuração de E/S	<b>8. Ecrã</b> Configuração de sensor	<b>9. Registo</b> Configuração de registo
123 456 789 ±0 ◀	IO SI R DO1 FLT D11 BST DO2 RUN D12 BMS LP0 BYP D13 FRE LP1 PH1 D14 FL LP2 HT1 D15 HT1 LP3 HT2 LP4 RTR	IO SI R SE1 HUM SE2 CO2 SR1 SR2 Fluxo Facenst. K const. 800 66. 1000	IOSIR ♠ R 038 00000 △ ▽

#### Símbolos de "6. Ecrã": Ecrã de início de sessão de manutenção



<sup>1</sup> Os símbolos de informação servem para mostrar o estado em que o equipamento se encontra.

Campo	Símbolo	Descrição	Função
1. Símbolo		Símbolo do ecrã principal	Mudar para 1. Ecrã.

2. Campo Introdução de palavra-passe	
--------------------------------------	--

#### Símbolos de "7. Ecrã": Ecrã de configuração de E/S



<sup>1</sup> Os símbolos de informação servem para mostrar o estado em que o equipamento se encontra.

Campo	Campo Símbolo Descrição		Função
1. Símbolo IO		Ecrã de configuração de E/S	Mudar para 7. Ecrã.
2. Símbolo	SI	Ecrã de configuração de sensores	Mudar para 8. Ecrã.
3. Símbolo	R	Ecrã de configuração de registo	Mudar para 9. Ecrã.
4. Símbolo		Símbolo do ecrã principal	Mudar para 1. Ecrã.

5. Campo	Seleção de saídas (contacto seco) (DO)
6. Campo	Seleção de saída de alimentação (PO)
7. Campo	Seleção de entradas (contacto seco) (DI)

Lista de códigos de entradas (DI)				
Código	Descrição	Código	Descrição	
	Não conectado	DXH	Informações de falha de pressão do sistema Freon (Parte II – Secção 5.3)	
BST	Função de reforço ( <u>Parte II – Secção 2</u> )	DXL	Informações de falha de pressão do sistema Freon ( <u>Parte II – Secção 5.3</u> )	
BMS	Ligar/desligar unidade BMS (entrada BMS) (Parte II – Secção 8.1)	FI2	Informações mecânicas do filtro 2 ( <u>Parte II –</u> <u>Secção 3</u> )	
FRE	Informações de incêndio ( <u>Parte II – Secção</u> <u>11</u> )	CWI	Informações de falha da serpentina de água (Parte II – Secção 5.2)	
HTI	Informações de falha do aquecedor ( <u>Parte II</u> <u>– Secção 5.1</u> e <u>Secção 6</u> )	DXI	Informações de falha do sistema DX ( <u>Parte II –</u> <u>Secção 5.3</u> )	
FI1	Informações mecânicas do filtro 1 ( <u>Parte II –</u> <u>Secção 3</u> )	SDI	Informações da porta de serviço	

Lista de códigos de saídas (DI)				
Código	Descrição	Código	Descrição	
	Não conectado	RTR	Permutador de calor do tipo rotor ( <u>Parte II –</u> <u>Secção 4.2</u> )	
RUN	Informações de funcionamento da unidade (funcionamento) ( <u>Parte II – Secção 8.2</u> )	UVL	Lâmpada ultravioleta	
FLT	Informações de falha (falha) ( <u>Parte II –</u> <u>Secção 5.3</u> )	CWO	Serpentina de água (Parte II – Secção 5.2)	
BYP	Derivação (Parte II – Secção 4.1)	DX1	Sistema Freon 1.ª fase (Parte II – Secção 5.3)	
HT1	Aquecedor elétrico 1.ª fase ( <u>Parte II –</u> <u>Secção 5.1</u> )	DX2	Sistema Freon 2.ª fase (Parte II – Secção 5.3)	
HT2	Aquecedor elétrico 2.ª fase ( <u>Parte II –</u> <u>Secção 5.1</u> )	FWV	Válvula de quatro vias do sistema Freon ( <u>Parte</u> <u>II – Secção 5.3</u> )	
HT3	Aquecedor elétrico 3.ª fase ( <u>Parte II –</u> <u>Secção 5.1</u> )	FRZ	Informações de proteção anticongelamento (Parte II – Secção 6)	
PH1	Pré-aquecedor elétrico 1.ª fase (Parte II – <u>Secção 6)</u>	MAR	Informações de temperatura	
PH2	Pré-aquecedor elétrico 2.ª fase ( <u>Parte II –</u> <u>Secção 6</u> )	FDF	Informações de descongelamento do sistema DX	

#### Símbolos de "8. Ecrã": Ecrã de configuração de sensores



<sup>1</sup> Os símbolos de informação servem para mostrar o estado em que o equipamento se encontra.

Campo	Símbolo	Descrição	Função
1. Símbolo     IO     Ecrã de configuração de E/S		Mudar para 7. Ecrã.	
2. Símbolo	SI	Ecrã de configuração de sensores	Mudar para 8. Ecrã.
3. Símbolo	R	Ecrã de configuração de registo	Mudar para 9. Ecrã.
4. Símbolo		Símbolo do ecrã principal	Mudar para 1. Ecrã.

5. Campo Seleção de entradas (sensor) (AI)	
6. CampoSeleção (RF) de entradas do senso RF (não ativa)	
7. Campo	Registo manual de temperatura
8. Campo	Parâmetros da função de fluxo constante

Lista de códigos de entradas (AI)				
Kod	Tanim	Kod	Tanim	
	Não conectado	HR	Sensor de humidade (Parte I – Secção 4.1.2)	
CO2	Sensor de CO2 (Parte I – Secção 4.1.3)	GEN	Sensor de 0~10 V (preferência do utilizador)	

#### Símbolos de "9. Ecrã": Ecrã de configuração de registo



<sup>1</sup> Os símbolos de informação servem para mostrar o estado em que o equipamento se encontra.

Campo	Símbolo	Descrição	Função
1. Símbolo	IO	Ecrã de configuração de E/S	Mudar para 7. Ecrã.
2. Símbolo	SI	Ecrã de configuração de sensores	Mudar para 8. Ecrã.
3. Símbolo	R	Ecrã de configuração de registo	Mudar para 9. Ecrã.
4. Símbolo		Símbolo do ecrã principal	Mudar para 1. Ecrã.

5. Campo	Número de registo
6. Campo	Valor de registo

Campo	Símbolo	Descrição	Função
7. Símbolo	$\bigtriangleup$	Símbolo para cima	Aumentar o valor existente.
8. Símbolo	$\bigtriangledown$	Símbolo para baixo	Diminuir o valor existente.



Eurofred S.A. Marqués de Sentmenat 97 08029 Barcelona www.eurofred.es