







APPAREIL DE VENTILATION À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR AIR/AIR HAUTE EFFICACITÉ

Série

HRD LITE EC 500 - 4000

Édition 01/22

Modèles HRD EC LITE 500 HRD EC LITE 700 HRD EC LITE 1000 HRD EC LITE 1200 HRD EC LITE 1600

HRD EC LITE 2500 HRD EC LITE 2800 HRD EC LITE 3300 HRD EC LITE 4000



1. ÉCRAN TACTILE

1.1. Écran tactile (HRDLITE T-CONTROLLER)

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce manuel !!!

Écran de commande tactile ; Il permet de contrôler toutes les fonctions de l'appareil et d'en définir les réglages. Il n'y a aucune touche à l'écran. Certains symboles à l'écran ont une fonction et remplacent les touches ; d'autres servent uniquement à des fins d'information.



1.2. Captures d'écran

Écran 1 Récupérateur de chal	écran 1 Récupérateur de chaleur a pompe à chaleur	avec Écran 1 Purificateur d'air
-10C MI C C C C C C C C C C C C C	Cool 19C	800 ppm 20 PP 23 C 400m ³ /h ERRO1

Écran 2	Écran 3	Écran 4
Minuteur	Informations	Paramètres
Image: Construction of the second	TOA: 0035 °C SEI: 0005 mV TSA: 0000 °C SRI: 0000 %R TSA: 0000 TSA: 0000 pm T11: 0005 TI1 TI2: 0000 FO1: 0005 TI2 FO2: 0000 FO2: 0000 M M	► ★ 2021 01 01 01 01 01 1 ◆>

Écran 5	Écran 6
Logo de l'entreprise	Écran de connexion au service
LOGO t2106 v261120	123 456 789 ±0 ◀



Récupérateur de chaleur / Symboles « Écran 1 » : Écran principal

¹ Les symboles informatifs indiquent l'état de l'appareil.

² Les symboles d'entrée indiquent l'état de	l'appareil et permettent d'effectue	r une action. En appuyant dessus, or	modifie la fonction correspondante.
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Symbole 1 : Marche/arrêt de l'appareil		
Symbole	Description	Fonction
\bigcirc	L'appareil est allumé	Allume l'appareil
Ċ	L'appareil est éteint	Éteint l'appareil

Symbole 2 : Symbole de l'écran de service		
Symbole	Description	Fonction
×	Symbole de l'écran de service	Passe à l'écran 2

Symbole 3	Code d'erreur.
-----------	----------------



Symbole 4 : Minuteur		
	BMS ou MINUTEUR désactivé.	
BMS	BMS activé.	
TMR	Le MINUTEUR est activé.	

Symbole 6 : Température		
Symbole	Description	Fonction
19°c	Température de l'air à l'écran (T_PA)	Règle la température

Zone de réglage de la température		
Symbole	Description	Fonction
G	Symbole retour	Revient à l'écran 1.
22°c	Valeur de température programmée.	
Δ	Flèche vers le haut	Augmente la valeur actuelle.
\bigtriangledown	Flèche vers le bas	Diminue la valeur actuelle.

Symbole 5 : Dégivrage	
FRZ	Protection antigel activée.
FDF	La protection antigel du système DX est activée.



Symbole 7 : Ventilateur d'air frais		
Symbole	Description	Fonction
	Fermé	Le ventilateur fonctionne à vitesse « basse ».
	Vitesse du ventilateur « basse ».	Le ventilateur fonctionne à vitesse « moyenne ».
	Vitesse du ventilateur « moyenne »	Le ventilateur fonctionne à vitesse « élevée ».
	Vitesse du ventilateur « élevée »	Le ventilateur fonctionne en mode VOD.
	Le mode VOD est activé	Le ventilateur s'éteint
B	Vitesse du ventilateur « boost »	

Symbole 8 : Ventilateur d'évacuation d'air		
Symbole	Description	Fonction
S	Fermé	Le ventilateur fonctionne à vitesse « basse ».
	Vitesse du ventilateur « basse ».	Le ventilateur fonctionne à vitesse « moyenne ».
	Vitesse du ventilateur « moyenne »	Le ventilateur fonctionne à vitesse « élevée ».
	Vitesse du ventilateur « élevée »	Le ventilateur fonctionne en mode VOD.
	Le mode VOD est activé	Le ventilateur s'éteint
	Vitesse du ventilateur « boost »	

Symbole 9 : Symbole boost du ventilateur		
Symbole	Description	Fonction
	Symbole de vitesse « boost »	Le ventilateur fonctionne à vitesse « boost ».
R	La vitesse « Boost » est activée	

Symbole 10 : S	Symbole 10 : Symbole échangeur thermique (Plaque ou Rotor) et registre de dérivation				
	Échangeur : Type de plaque Dérivation : indisponible Appareil : Fermé		Échangeur : Type de plaque Dérivation : Disponible / Fermé Appareil : Fermé		
	Échangeur : Type de plaque Dérivation : indisponible Appareil : En marche		Échangeur : Type de plaque Dérivation : Disponible / Fermé Appareil : En marche		
	Échangeur : Type de rotor Dérivation : indisponible Appareil : Fermé		Échangeur : Type de plaque Dérivation : Disponible / Ouvert Appareil : En marche		
\bigcirc	Échangeur : Type de rotor Dérivation : indisponible Appareil : En marche				

Symbole 11	Température de l'air extérieur (T_OA).
Symbole 12	Température de l'air de retour (T_RA).
Symbole 13	Température de ventilation (T_SA) (si le capteur est disponible).

Symbole 14 : Symbole préchauffage		
	Indisponible	
PH	Type : Préchauffage État : Fermé	
PH SS	Type : Préchauffage État : Ouvert	

Symbole 15 : Symbole de l'appareil de chauffage et/ou de refroidissement			
	Indisponible	<u>CW</u>	Type : Serpentin d'eau État : Fermé
<u>HT</u>	Type : Chauffage État : Fermé	<u>cw*</u>	Type : Serpentin d'eau État : Mode ouvert / refroidissement
HT SS	Type : Chauffage État : Ouvert	<u>cwss</u>	Type : Serpentin d'eau État : Ouvert / Mode chauffage

Symbole 16 : Capteur	
CO ₂	Le capteur de CO ₂ est disponible (<u>Partie I –</u> <u>Section 4.1.3</u> ou $4.1.4$)
RH	Le capteur d'humidité est disponible (<u>Partie I -</u> <u>Section 4.1.2</u> ou <u>4.1.4</u>)

Symboles « Écran 2 » : Minuteur



¹ Les symboles informatifs indiquent l'état de l'appareil.

Champ	Symbole	Description	Fonction
Symbole 1		Symbole écran principal	Passe à l'écran 1.
Symbole 2		Symbole écran suivant	Passe à l'écran 3.
Symbole 3		Jour de la semaine	Sélectionne le jour.
Symbole 4		Mode ventilateur	Sélectionne la vitesse du ventilateur.
Symbole 5	00:00	Horloge	Sélectionne l'heure d'activation pour la vitesse du ventilateur.

Symboles « Écran 3 » : Informations



¹ Les symboles informatifs indiquent l'état de l'appareil.

Champ	Symbole	Description	Fonction
Symbole 1		Symbole écran principal	Passe à l'écran 1.
Symbole 2		Symbole écran suivant	Passe à l'écran 4.

Champ 3	Valeurs du capteur de température [°C]	
Champ 4	Valeurs du capteur [mV]	
Champ 5	Valeurs de vitesse du ventilateur [tr/min] (si la connexion au tachygraphe du ventilateur est disponible)	
Champ 6	Valeurs de vitesse du ventilateur [%]	

Symboles « Écran 4 » : Paramètres



¹ Les symboles informatifs indiquent l'état de l'appareil.

Champ	Symbole	Description	Fonction
Symbole 1		Symbole écran principal	Passe à l'écran 1.
Symbole 2		Symbole écran suivant	Passe à l'écran 5.

Champ 3	Réglage de la date [AAAA.MM.JJ]
Champ 4	Réglage de l'horloge [HH:MM]
Champ 5	Sélection du 1 ^{er} jour de la semaine. Par exemple, si le 1er jour de la semaine est lundi et qu'on est mercredi, la valeur saisie doit être 3. Si le 1er jour de la semaine est dimanche et qu'on est mercredi, la valeur saisie doit être 4

Symbole 6 : Symbole son des touches			
Symbole	Description	Fonction	
))	Le son des touches est activé.	Désactive le son des touches.	
	Le son des touches est désactivé.	Active le son des touches.	

Symboles « Écran 5 » : Logo de l'entreprise



¹ Les symboles informatifs indiquent l'état de l'appareil.

Champ	Symbole	Description	Fonction
Symbole 1		Symbole écran principal	Passe à l'écran 1.
Symbole 2		Symbole écran suivant	Passe à l'écran 6.

Champ 3	Logo de l'entreprise
Champ 4	Numéro du thème de l'écran tactile.
Champ 5	Numéro de la version du logiciel de l'écran tactile.

1.3. Connexion par câble





1.4. Montage en surface



<u>ÉCRANS</u>

Écran 6 Écran de connexion au service	7. Écran Configuration des E/S	Écran 8 Configuration du capteur	Registre 9 Configuration du registre
123 456 789 ±0 ◀	IO SI R DO1 FLT DI1 BST DO2 RUN DI2 BMS LP0 BYP DI3 FRE LP1 PH1 DI4 FL LP2 HT1 DI5 HT1 LP3 HT2 LP4 RTR	IO SI R SE1 HUM SE2 CO2 SR1 SR2 SR2 TSA 21,7 TP 23,0 Cons. Flow Max Pa Ref 800 66 1000	IOSIR ♠ R 038 00000 △ ▽

Symboles « Écran 6 » : Écran de connexion au service



¹ Les symboles informatifs indiquent l'état de l'appareil.

Champ	Symbole	Description	Fonction
Symbole 1		Symbole écran principal	Passe à l'écran 1.

Champ 2	Saisie du mot de passe
---------	------------------------

Symboles « Écran 7 » : Écran de configuration des E/S



¹ Les symboles informatifs indiquent l'état de l'appareil.

Champ	Symbole	Description	Fonction
Symbole 1	IO	Écran de configuration des E/S	Passe à l'écran 7.
Symbole 2	SI	Écran de configuration du capteur	Passe à l'écran 8.
Symbole 3	R	Écran de configuration du registre	Passe à l'écran 9.
Symbole 4		Symbole écran principal	Passe à l'écran 1.

Champ 5	Sélection des sorties (contact sec) (DO)
Champ 6	Sélection de la puissance de sortie (PO)
Champ 7	Sélection des entrées (contact sec) (DI)

Liste des codes des entrées (DI)			
Code	Description	Code	Description
	Non connecté	DXH	Informations en cas de défaillance de pression du système au fréon (Partie II – Section 5.3)
BST	Fonction Boost (Partie II – Section 2)	DXL	Informations en cas de défaillance de pression du système au fréon (<u>Partie II – Section 5.3</u>)
BMS	Marche/arrêt du BMS (BMS connecté) (<u>Partie</u> <u>II – Section 8.1</u>)	FI2	Filtre-2 informations mécaniques (<u>Partie II –</u> <u>Section 3</u>)
FRE	Informations en cas d'incendie (<u>Partie II –</u> <u>Section 11</u>)	CWI	Informations en cas de défaillance du serpentin d'eau (<u>Partie II - Section 5.2</u>)
HTI	Informations en cas de défaillance du chauffage (Partie II - Section 5.1 et Section 6)	DXI	Informations en cas de défaillance du système DX (<u>Partie II - Section 5.3</u>)
FI1	Filtre-1 informations mécaniques (<u>Partie II –</u> <u>Section 3</u>)	SDI	Informations sur la porte de service

Liste des codes des sorties (DO)				
Code	Description	Code	Description	
	Non connecté	RTR	Échangeur de chaleur du rotor (<u>Partie II –</u> <u>Section 4.2</u>)	
RUN	Informations sur le fonctionnement de l'appareil (Fonctionnement) (<u>Partie II - Section</u> <u>8.2</u>)	UVL	Lampe UV	
FLT	Informations sur les pannes (Défaillance) (Partie II - Section 8.3)	CWO	Serpentin d'eau (Partie II - Section 5.2)	
BYP	Dérivation (Partie II – Section 4.1)	DX1	Système au fréon niveau 1 (<u>Partie II - Section</u> <u>5.3</u>)	
HT1	Chauffage électrique niveau 1 (<u>Partie II –</u> <u>Section 5.1</u>)	DX2	Système au fréon niveau 2 (<u>Partie II - Section</u> 5.3)	
HT2	Chauffage électrique niveau 2 (<u>Partie II –</u> <u>Section 5.1</u>)	FWV	Vanne à quatre voies du système au fréon (<u>Partie II – Section 5.3</u>)	
HT3	Chauffage électrique niveau 3 (<u>Partie II –</u> <u>Section 5.1</u>)	FRZ	Informations sur la protection antigel (<u>Partie II</u> <u>– Section 6</u>)	
PH1	Préchauffage électrique niveau 1 (<u>Partie II –</u> <u>Section 6</u>)	SEA	Informations sur la saison	
PH2	Préchauffage électrique niveau 2 (<u>Partie II –</u> Section 6)	FDF	Informations de dégivrage du système DX	

Symboles « écran 8 » : Écran de configuration du capteur



¹ Les symboles informatifs indiquent l'état de l'appareil.

Champ	Symbole	Description	Fonction
Symbole 1	IO	Écran de configuration des E/S	Passe à l'écran 7.
Symbole 2	SI	Écran de configuration du capteur	Passe à l'écran 8.
Symbole 3	R	Écran de configuration du registre	Passe à l'écran 9.
Symbole 4		Symbole écran principal	Passe à l'écran 1.

Champ 5	Sélection des entrées (capteur) (AI)
Champ 6	Sélection des entrées du capteur RF (RF) (non activée)
Champ 7	Connexion à la température manuelle
Champ 8	Paramètres de la fonction de débit constant

Liste des codes des entrées (AI)						
Kod	Tanım	Kod	Tanım			
	Non connecté	RH	Capteur d'humidité (Partie I - Section 4.1.2)			
CO2	Capteur de CO ₂ (<u>Partie I – Section 4.1.3</u>)	GEN	Capteur 0~10V (préférence de l'utilisateur)			

Symboles « écran 9 » : Écran de configuration du registre



¹ Les symboles informatifs indiquent l'état de l'appareil.

Champ	Symbole	Description	Fonction
Symbole 1	IO	Écran de configuration des E/S	Passe à l'écran 7.
Symbole 2	SI	Écran de configuration du capteur	Passe à l'écran 8.
Symbole 3	R	Écran de configuration du registre	Passe à l'écran 9.
Symbole 4		Symbole écran principal	Passe à l'écran 1.

Champ 5	Numéro de registre
Champ 6	Valeur de registre

Champ	Symbole	Description	Fonction
Symbole 7	\bigtriangleup	Flèche vers le haut	Augmente la valeur actuelle.
Symbole 8	\bigtriangledown	Flèche vers le bas	Diminue la valeur actuelle.





Eurofred S.A. Marqués de Sentmenat 97

08029 Barcelona www.eurofred.es