

## COMANDO A DISTANZA DELL'ARIA CONDIZIONATA KT-508II

Pilota del comando a distanza dell'aria condizionata

Manuale d'utente del comando a distanza dell'aria condizionata di funzione multipla KT-508II

### Descrizione

Il comando a distanza dell'aria condizionata KT-508II, la totalità 100 segni di 508 modelli in un'istruzione a distanza. Un grande volume, sotto consumo e buona qualità. Potete direttamente introdurre il codice del modello di cui ha bisogno, o cercare il codice del modello automaticamente. Una volta scelto, il codice sarà registrato. Leggete attentamente il manuale d'utente prima di utilizzare il comando a distanza.

### Adeguamento di modello del comando a distanza

1. Introdurre le batterie AAA
2. Cercare il codice del modello nell'elenco di codici di modelli. Se ci fossero molti modelli per un segno, dovete scegliere il segno che somiglia più alla sua ordinazione a distanza.
3. Premere la chiave "SEL" ed il codice del modello apparirà tremolando sullo schermo. Premere la chiave TIME/codice (tempo/codice) "+" o "-", fino a che appaia in schermo il codice sollecitato. In seguito, premere la chiave "ENTER", ed il codice cesserà di tremolare. Dirigere il comando a distanza KT-508II all'apparecchio dell'aria condizionata e premere la ON/OFF, e si possono già controllare il proprio apparecchio dell'aria condizionata



### NOTA

1. Se un segno avesse più di un gruppo di codice, per favore, scegliere il primo gruppo. Se non funzionasse, scegliere il secondo gruppo, e così successivamente fino a che funziona.
2. Premere la chiave TIME/codice "+" o "-" continuamente, ed il codice cambierà rapidamente meno ha più e più ha di meno.

**Auto - ricerca del comando a distanza**

Se non sapete il modello del suo apparecchio dell'aria condizionata ed io invia a distanza, o non potete trovare il modello che ha bisogno dell'elenco di codice di modelli, per favore, effettua i passi seguenti:

1. Premere la chiave "SEL" ed il codice del modello apparirà tremolando sullo schermo. Dirigete il comando a distanza all'apparecchio d'aria condizionata, e premere nuovamente la chiave "SEL". Una volta premuto, apparirà il codice del modello che sarà automaticamente aggiunto ed emetterà il segnale ON/OFF che corrisponde. Premere e staccare fino a che l'apparecchio d'aria condizionata ricevi il segnale, questo perché si un ronzio leggero. In seguito, premere la chiave "ENTER".
2. Dopo che l'apparecchio d'aria condizionata sia acceso, prova con altre chiavi di funzionamento. Se non funzionasse, ripetere i passi precedenti citati fino a che funziona.



**Tabulato di codici di modelli**

| Marca      | Código de modelo | Marca  | Código de modelo |
|------------|------------------|--------|------------------|
| MITSUBISHI | 001-045, 476-479 | YINYAN | 326-331, 258-259 |

**Guida d'utente del comando a distanza multi - funzione d'aria condizionata**

**Pannello di descrizione**

1. Chiave ON/OFF: Premere la chiave "1" per accendere o estinguere l'apparecchio dell'aria condizionata.
2. Abbassare temperatura: Premere la chiave "2" per abbassare la temperatura.
3. Montare la temperatura: Premere la chiave "3" per montare la temperatura.
4. Modo di cambiamento: Premere la chiave "4". Il modo di funzionamento cambierà con la frequenza seguente:

→Auto→ Freddo→ Siccità→ Ventilazione → calor

5. Cambiamento di forza dell'aria: Premere la chiave "5". La forza dell'aria cambierà con la frequenza seguente:

→ Auto → Forte → Centrale → Debole

6. Auto - direzione del senso dell'aria: Premere la chiave "6" per cambiare il senso della direzione dell'aria tra la direzione e la direzione manuale
7. Direzione del senso dell'aria manuale: Premere la chiave "7" per cambiare il senso della direzione dell'aria.
8. Selezione del codice del modello: Premere la chiave "8" per scegliere il codice del modello.
9. ENTER: Premere la chiave "ENTER" per confermare il codice del modello scelto.
10. Time/codice "+": Premere il tasto "Time/codice +", e lo codifica o il
11. Time/codice "-": Premere il tasto "Time/codice -", e lo codifica o il tempo diminuirà.
12. TMRon: Ragioniere di tempo in linea
13. TMRoff: Ragioniere di tempo fuori di linea
14. TEMPERATURA: Schermo che mostrare la fissazione della temperatura
15. Modello ed orologio: Schermo che mostrare il modello e l'orologio
16. Modo: Mostrare ciò che è attuale del modello di lavoro
17. VENTILATORE: Icona che mostrare la forza dell'aria
18. Icona che mostrare la direzione del senso dell'aria
19. Segnale di trasmissione: Una volta trasmette il segnale, tremolerà
20. Quando apparirà un certo problema con il comando a distanza, premere con un oggetto aguzzo, come una matita, nel foro del comando, e fissare di seguito nuovamente il codice del modello.
21. Premere con una matita nel foro, e fissare di seguito nuovamente l'orologio.

#### **Fissare l'ora nell'istruzione a distanza KT-508II**

1. Premere con una matita nel foro dell'"orologio", ed apparirà sullo schermo l'orologio tremolando.
2. Premere la chiave "TIME/codice" "+" o "-", in armonia al tempo attuale
3. Premere nuovamente il foro, l'orologio sullo schermo cesserà di tremolare, e la ricerca avrà finito. (Auto- ricerca finirà anche dopo che l'orologio tremola durante 5 secondement, se non premiate il foro.)

#### **Adeguamento del tempo inserito/spento (ON/OFF) del comando a distanza dell'aria condizionata KT-508II**

**Adeguamento del tempo acceso: Potete soltanto attivare l'accensione dell'adeguamento del tempo (timer on), quando avrà estinto il comando a distanza di A/C.**

1. Premere la chiave TMR. Lo schermo d'orologio digitale sarà acceso ed il tempo apparirà tremolando.
2. Premere la chiave TIME/codice e "+ o -" per adattare il tempo che auspicate che l'apparecchio d'aria condizionata sia automaticamente attivato.
3. Il tempo apparirà tremolando sullo schermo durante 5 secondi ed egli sarà stabilito. Lo schermo mostrare il tempo attuale e l'ora.

**NOTA**

1. Se premesse la chiave TMR ON/OFF mentre il tempo tremola sullo schermo, si eliminerà il ragioniere di tempo.
2. Una volta che si sarà finito l'adeguamento del ragioniere di tempo, dirigere direttamente la sua ordinazione a distanza KT-508II verso il suo apparecchio dell'aria condizionata e dare l'ordine del tempo che è auspicato, poiché se non si cancellerà il tempo a al quale è stato programmato.
3. Se desideriate vedere il ragioniere tempo, premere la chiave TMR on/off, ed il tempo attuale si apparirà sullo schermo dopo 5 secondi.

**Attenzione**

1. Generalmente, la batteria può essere utilizzata durante 1 o 2 anni. Se non fosse utilizzato per un lungo periodo di tempo, muovere le batterie per evitare un volo del liquido delle batterie che può danneggiare il prodotto. Quando lo schermo sarà poco illuminato, cambiare le batterie. (Non può essere utilizzato o mescolare batterie nuove con vecchie). Non è necessario introdurre il codice del modello ogni volta che si cambiano le batterie.
2. Se una certa anomalia con un utilizzo sbagliato si producesse, introdurre una matita o un recinto a biglia nella scanalatura di "Reset", e premerli fino a quando torna al suo condizione normale. Il codice necessario ricostituire l'orologio ma non del modello sarà.
3. Apparirà normalmente soltanto il tempo sullo schermo, se si preme il tasto "Enter" e si introduce il codice del modello. Quando troverete il codice, quest'ultimo apparirà sullo schermo. Il tempo sarà nuovamente sullo schermo passati circa 5 secondi.
4. Verificare attentamente se non ci sia nessun ostacolo tra il comando a distanza e l'apparecchio d'aria condizionata quando il ragioniere di tempo non sarà utilizzato, poiché il funzionamento è soltanto efficace quando l'apparecchio d'aria condizionata riceverà l'"ordine" del comando a distanza.
5. Il fabbricante è conservato il diritto di cambiare i parametri e la funzione del prodotto

**Caratteristiche tecniche:**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Distanza controllabile:               | 8mts.                          |
| Volataje della fonte d'alimentazione: | 3V Cd                          |
| Modella di batteria:                  | Batteria AAA                   |
| Dimension                             | L 160mm x W58mmxD18mm          |
| Poids:                                | 95grs. approx (senza batteria) |