

# BETRIEBSHINWEISE

## Wireless-LAN-Einstellung Hilfe: Wie man eine Klimaanlage registriert

Für WLAN-Adapter mit SSID, die mit „**AC-UTY-**“ beginnen.

\* Die SSID steht auf dem Wireless-LAN-Schild.

**In diesem Handbuch wird der Vorgang der Registrierung der Klimaanlage (Paarung des WLAN-Adapters) erläutert.**


Informationen zur Installation des WLAN-Adapters finden Sie in der Bedienungsanleitung des WLAN-Adapters oder der Klimaanlage.

Wie Sie die mobile App bedienen, finden Sie in der Bedienungsanleitung der mobilen App.

Android ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc.

IOS ist ein Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird in Lizenz verwendet.

## Bezeichnung der Teile



Die Positionen der LED-Anzeigen hängen vom WLAN-Adapter ab.

## Registrierung der Klimaanlage (Paarung des WLAN-Adapters)

### HINWEISE:

- Bevor Sie diese Einstellung starten, warten Sie 60 Sekunden oder länger, nachdem Sie die Stromversorgung mit der Klimaanlage verbunden haben (über Leistungsschalter oder Stecker). Bestätigen Sie, dass die LED 1 nicht blinkt.
- Prüfen Sie, dass das Smartphone oder Tablet PC mit dem wireless Router verbunden ist, den Sie an die Klimaanlage anschließen. Die Einstellung wird nicht funktionieren, wenn es nicht mit dem gleichen wireless Router verbunden ist.
- Um 2 oder mehr Klimaanlagen mit dem gleichen Smartphone oder Tablet PC zu steuern, wiederholen Sie die Einrichtung des gewählten Modus.
- Die Display-Inhalte können sich bei Aktualisierungen in der mobilen App ändern und es kann dann sein, dass sie nicht zum aktuellen Bildschirm passen.

### Das Einstellungsverfahren hängt von den folgenden Elementen ab:

- BS-Version auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC
- Verbindungsmodus (Manueller Modus oder Tastenmodus)

BS-Version	Verbindungsmodus
Android BS	<a href="#">Manueller Modus (Für Android BS)</a>
	<a href="#">Tastenmodus</a>
iOS 11 oder später	<a href="#">Manueller Modus (Für iOS 11 oder später)</a>
	<a href="#">Tastenmodus</a>
iOS 10 oder früher	<a href="#">Manueller Modus (Für iOS 10 oder früher)</a>
	<a href="#">Tastenmodus</a>


## ■ Manueller Modus (Für Android BS)

\*Leuchtmuster: ○ Off (Aus) ● On (Ein) ☀ Blinken


**1** Starten Sie die mobile App.





**2** Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an, indem Sie dem Bildschirm auf der mobilen App folgen.



**3** Drücken Sie die [+] Taste, um eine neue Klimaanlage hinzuzufügen.




**4** Wählen Sie [Man.-Modus].




**5** Wählen Sie die SSID der Klimaanlage, die sie anschließen.

Die SSID steht auf dem WLAN-Schild.




**6** Geben Sie den PIN-Code ein, der auf dem WLAN-Schild steht.

PIN-Code steht bei einigen Modellen nicht zur Verfügung.




**7** Wählen Sie die WLAN-Zugangspunkte, mit denen Sie sich verbinden. Geben Sie das Passwort des WLAN-Zugangspunktes ein, dann drücken Sie [Gerät verbinden].



LED 1 und 2 blinken beide 2 Mal.

Die Einstellung ist abgeschlossen.




## ■ Manueller Modus (Für iOS 11 oder später)

\*Leuchtmuster: ○ Off (Aus) ● On (Ein) ☀ Blinken


### 1 Starten Sie die mobile App.





### 2 Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an, indem Sie dem Bildschirm auf der mobilen App folgen.



### 3 Drücken Sie die [+] Taste, um eine neue Klimaanlage hinzuzufügen.




### 4 Wählen Sie [Man.-Modus].



LED 1 (grün)  
LED 2 (orange)

### 5 Auswählen [Fortfahren].



### 6 Die SSID und PIN-Code der Klimaanlage, die auf dem WLAN-Schild stehen, ein.

#### • SSID


Geben Sie „AC-UTY-“ in Großbuchstaben ein.

Die folgenden 12 Zeichen in Kleinbuchstaben eingeben.

AC-UTY-	xxxxxxxxxxx
In Großbuchstaben	In Kleinbuchstaben (12 Zeichen)


#### • PIN

PIN-Code steht bei einigen Modellen nicht zur Verfügung.




(Weiter)

**7 Wählen Sie die WLAN-Zugangspunkte, mit denen Sie sich verbinden.  
Geben Sie das Passwort des WLAN-Zugangspunktes ein, dann drücken Sie [Verbinden].**



**LED 1 und 2 blinken beide 2 Mal.**

**Die Einstellung ist abgeschlossen.**




## ■ Manueller Modus (Für iOS 10 oder früher)

\*Leuchtmuster: ○ Off (Aus) ● On (Ein) ☀ Blinken


**1** Starten Sie die mobile App.





**2** Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an, indem Sie dem Bildschirm auf der mobilen App folgen.




**3** Drücken Sie die [+] Taste, um eine neue Klimaanlage hinzuzufügen.



**4** Wählen Sie [Man.-Modus].




**5** Öffnen [Einstellung] -> [Wi-fi] indem Sie den Anleitungen auf der mobilen App folgen. Wählen Sie die SSID der Klimaanlage, die sie anschließen.




**6** Geben Sie den PIN-Code ein, der auf dem WLAN-Schild steht.

*PIN-Code steht bei einigen Modellen nicht zur Verfügung.*




**7** Wählen Sie die WLAN-Zugangspunkte, mit denen Sie sich verbinden. Geben Sie das Passwort des WLAN-Zugangspunktes ein, dann drücken Sie [Verbinden].



**LED 1 und 2 blinken beide 2 Mal.**

**Die Einstellung ist abgeschlossen.**




## ■ Tastenmodus (Für Android BS, iOS)

\*Leuchtmuster: ○ Off (Aus) ● On (Ein) ☀ Blinken

**1** Starten Sie die mobile App.





**2** Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an, indem Sie dem Bildschirm auf der mobilen App folgen.





**3** Drücken Sie die [+] Taste, um eine neue Klimaanlage hinzuzufügen.

(Android)

(iOS)



**4** Bestätigen Sie, dass LED 2 blinkt. (Ein/aus in 2-Sekunden-Intervallen.)  
Dann wählen Sie [Tastenmodus] auf dem Bildschirm.




LED 1 (grün)  
LED 2 (orange)

(ein/aus=2Sek/2Sek)

**5** Drücken Sie die WPS-Taste am wireless Router, den Sie anschließen.

Siehe Bedienungsanleitung des wireless Routers, wo sich die Taste befindet und wie sie zu drücken ist.

Wireless Router




**6** Bestätigen Sie, dass LED 2 blinkt. (Ein/aus in 2-Sekunden-Intervallen.)  
Dann drücken und halten Sie die Einstellungstaste am WLAN-Adapter für 3 Sekunden.


LED 2 Beleuchtung ändert sich.

(Ein/aus: 2Sek/2Sek → 2Sek/0,5Sek)


Bestätigen Sie, dass die LED 1 und 2 beide an sind, um fortzufahren.



(ein/aus = 2Sek/2Sek)



(ein/aus=2Sek/0,5Sek)



(Weiter)

**7** Drücken Sie [Registrierung], um die Verbindung mit dem wireless Router zu beginnen.

**LED 1 und 2 blinken beide 2 Mal.**

**Die Einstellung ist abgeschlossen.**

