

NOTAS DE FUNCIONAMIENTO

Asistencia para la configuración LAN inalámbrica: Cómo registrar el acondicionador de aire

Para adaptador W-LAN con SSID que empiezo por **“AC-UTY-”**.

* El SSID está en la etiqueta LAN inalámbrica.

Este manual explica el proceso de registro del acondicionador de aire (sintonización de adaptador W-LAN).


Para ver el método de instalación del adaptador W-LAN, consulte el manual de funcionamiento incluido en el adaptador W-LAN o en el acondicionador de aire.

Para saber cómo manejar la aplicación móvil, consulte su manual de funcionamiento.

Android es una marca comercial registrada de Google Inc.

IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y en otros países, y se utiliza bajo licencia.

Nombre de las piezas



Las posiciones de los indicadores LED dependen del adaptador W-LAN.

Registro del acondicionador de aire (sintonización del adaptador W-LAN)

NOTAS:

- Antes de iniciar este ajuste, espere 60 segundos o más después de conectar la fuente de alimentación al acondicionador de aire (mediante el disyuntor o el enchufe). Confirme que el LED 1 no está parpadeando.
- Compruebe que el smartphone o la tablet PC estén conectados al router inalámbrico que va a conectar al acondicionador de aire. El ajuste no funcionará si no está conectado al mismo router inalámbrico.
- Para controlar 2 o más acondicionadores de aire con el mismo smartphone o tablet PC, repita la configuración del modo seleccionado.
- El contenido de la pantalla está sujeto a los posibles cambios que se produzcan a raíz de las actualizaciones de la aplicación móvil, y es posible que no coincidan con la pantalla mostrada.

El procedimiento de ajuste varía en función de los siguientes elementos:

- Versión OS en su smartphone o tableta PC
- Modo de conexión (Modo manual o Modo botón)

Versión OS	Modo de conexión
Android OS	Modo manual (Para Android OS)
	Modo botón
iOS 11 o posterior	Modo manual (Para iOS 11 o posterior)
	Modo botón
iOS 10 o anterior	Modo manual (Para iOS 10 o anterior)
	Modo botón

N.º DE PIEZA 9382385019-02

(Es)

■ Modo manual (Para Android OS)

*Patrón de iluminación: ○ OFF (apagado) ● ON (encendido) ☀ Parpadeando


1 Inicie la aplicación móvil.





2 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.



3 Pulse el botón [+] para añadir un nuevo acondicionador de aire.




4 Seleccione [Modo manual].




5 Seleccione el SSID del acondicionador de aire al que se va a conectar.

El SSID figura en la etiqueta WLAN.




6 Introduzca el código PIN escrito en la etiqueta WLAN.

El código PIN no está disponible para algunos modelos.




7 Seleccione el Punto de acceso WLAN al que se está conectando.

Introduzca la contraseña de Punto de acceso WLAN y, a continuación, pulse [Conectar disp.].



El LED 1 y 2 parpadeará 2 veces.

La configuración se ha completado.



■ Modo manual (Para iOS 11 o posterior)

*Patrón de iluminación: ○ OFF (apagado) ● ON (encendido) ☼ Parpadeando


1 Inicie la aplicación móvil.




2 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.




3 Pulse el botón [+] para añadir un nuevo acondicionador de aire.



4 Seleccione [Modo manual].



5 Seleccione [Seguir].



6 Introduzca el SSID y el código PIN que figura en la etiqueta WLAN del acondicionador de aire.

• SSID

Introduzca "AC-UTY-" en mayúsculas.

Escriba en minúsculas los 12 caracteres siguientes.


AC-UTY-	xxxxxxxxxxx
En letras mayúsculas	En letras minúsculas (12 caracteres)

• PIN

El código PIN no está disponible para algunos modelos..

(Continuación)

- 7** *Seleccione el Punto de acceso WLAN al que se está conectando.
Introduzca la contraseña de Punto de acceso WLAN y, a continuación, pulse [Conectando].*



El LED 1 y 2 parpadeará 2 veces.

La configuración se ha completado.



■ Modo manual (Para iOS 10 o anterior)

*Patrón de iluminación: ○ OFF (apagado) ● ON (encendido) ☀ Parpadeando


1 Inicie la aplicación móvil.





2 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.




3 Pulse el botón [+] para añadir un nuevo acondicionador de aire.



4 Seleccione [Modo manual].




5 Abra [Configuración] -> [Wi-fi] siguiendo las instrucciones en la aplicación móvil. Seleccione el SSID del acondicionador de aire al que se va a conectar.




6 Introduzca el código PIN escrito en la etiqueta WLAN.


El código PIN no está disponible para algunos modelos.



7 Seleccione el Punto de acceso WLAN al que se está conectando. Introduzca la contraseña de Punto de acceso WLAN y, a continuación, pulse [Conectando].



El LED 1 y 2 parpadeará 2 veces.



La configuración se ha completado.

■ Modo botón (Para Android OS, iOS)

*Patrón de iluminación: ○ OFF (apagado) ● ON (encendido) ● Parpadeando


1 Inicie la aplicación móvil.



2 Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña siguiendo la pantalla de la aplicación móvil.




3 Pulse el botón [+] para añadir un nuevo acondicionador de aire.



4 Verifique que el LED 2 esté parpadeando. (Encendido/apagado en intervalos de 2 segundos.)


A continuación, seleccione [Modo de botón] en la pantalla.



5 Pulse el botón WPS del router inalámbrico al que se va a conectar.

Consulte el manual de funcionamiento del router inalámbrico para conocer la ubicación del botón y saber cómo pulsarlo.

Router inalámbrico




6 Verifique que el LED 2 esté parpadeando. (Encendido/apagado en intervalos de 2 segundos.)

A continuación, mantenga pulsado el botón Ajuste del adaptador WLAN durante 3 segundos.

La iluminación del LED 2 cambiará.



(encendido/apagado: 2 s/2 s → 2 s/0,5 s)

Verifique que los LED 1 y 2 estén encendidos para continuar.




(Continuación)

7 Pulse [Registro] para iniciar la conexión con el router inalámbrico.



El LED 1 y 2 parpadeará 2 veces.



(2 veces)

La configuración se ha completado.