

# VULCANO



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE **IT**  
USER AND MAINTENANCE MANUAL **EN**  
MANUEL D'INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT **FR**  
خزانة تبريد **عربي**

Rev. 04\_2017 - del 11/2017

Cod. LIVULN



## ATTENZIONE LEGGERE ISTRUZIONI

## Benvenuto

Vi ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto.

Siete invitati a leggere attentamente il presente manuale per assicurarvi l'utilizzo ottimale della Vostra attrezzatura.

## Istruzioni originali

**ITALIANO - RAEE - Gestione rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche** - Il simbolo del bidone barrato posto sul prodotto o sulla documentazione del manuale d'uso, indica che il prodotto è stato immesso nel mercato dopo la data del 13 agosto 2005. Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto, deve essere raccolto, smaltito, trasportato in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani seguendo le normative vigenti in ogni paese. In questo modo potrà essere recuperato contribuendo ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il riutilizzo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla norma vigente. La Direttiva comunitaria RAEE N° 2002/96/CE, (in Italia recepita con il Dgls del 15.05.2005 N° 151); Direttiva comunitaria N° 2003/108/CE riguardante il trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

**CLASSE CLIMATICA : 5** (Temperatura ambiente +40°C; Umidità relativa 40%)

**CARICO MASSIMO PER RIPIANO : 35** kg al metro lineare.

⚠ Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia del mobile refrigerato che del monoblocco refrigerante o dell'unità condensatrice incorporata devono essere eseguite con unità ferma, togliendo la tensione elettrica. Si raccomanda che tale pulizia venga effettuata da personale specializzato.

La spina elettrica del mobile refrigerato deve sempre essere collegata ad una presa fissa. È vietato collegare la spina elettrica del mobile ad una prolunga e/o riduttore.

⚠ Prima di caricare la merce nel mobile, si deve attendere che la temperatura desiderata e impostata sul pannello di controllo sia raggiunta. Evitare di impostare temperature più basse di quelle relative alla categoria del mobile, in quanto si andrebbe a creare l'intasamento dell'evaporatore.

⚠ Non danneggiare e piegare le alette dell'evaporatore ed i tubi del fluido refrigerante.

⚠ La presente attrezzatura professionale può essere utilizzata e pulita solo da soggetti maggiorenni (> 18 anni in Europa o altri limiti definiti dal compendio normativo locale) aventi condizioni psico-fisiche normali e adeguatamente addestrati e formati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

⚠ Tutte le operazioni riguardanti la manutenzione e la sostituzione delle parti, devono essere effettuate da personale tecnico qualificato.

⚠ Non conservare sostanze esplosive, quali contenitori sotto pressione con propellente infiammabile, in questo apparecchio.

⚠ L'installazione dell'apparecchio e dell'unità refrigerante deve essere effettuata solamente da tecnici del costruttore oppure da persone esperte.

⚠ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

⚠ Quando si sostituiscono delle parti e qualora si preveda la rimozione della spina, sia chiaramente indicato che la rimozione della spina deve essere tale per cui un operatore possa verificare da qualsiasi punto cui abbia accesso che la spina resti staccata.

⚠ Prima di procedere ad effettuare operazioni di manutenzione, di controllo, pulizia, è necessario staccare l'alimentazione elettrica.

**EMISSIONE SONORA: inferiore a 70dB**

UP	DOWN	STAND-BY ESC	SET ENTER	SET / SET RIDOTTO	LED COMPRESSORE	LED SBRINAMENTO	LED FAN	LED ALARM	MESSA A TERRA	ATTENZIONE

# Sommario

<b>INTRODUZIONE</b>	
<b>USO DEL MANUALE</b>	pag. 4
<b>CONSERVAZIONE DEL MANUALE</b>	pag. 4
<b>DESCRIZIONE DEL MURALE REFRIGERATO</b>	pag. 5
<b>1 POSIZIONAMENTO DEL MURALE REFRIGERATO</b>	pag. 6
1.1 TRASPORTO	pag. 6
1.2 SCARICO MURALE / DIMENSIONI / PESI	pag. 6
1.3 IMBALLO	pag. 6
1.4 POSIZIONAMENTO E REGOLAZIONE PIEDINI	pag. 6
1.5 INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEL PUNTO VENDITA	pag. 6
1.6 VASCHETTA SCARICO ACQUA CONDENSA COLLEGAMENTO SCARICO	pag. 7
1.7 MOBILE CON UNITA' CONDENSATRICE INCORPORATA	pag. 8
1.8 MURALE CON UNITA' CONDENSATRICE IN VERSIONE REMOTA	pag. 8
<b>2 COLLEGAMENTO ELETTRICO E MESSA A TERRA</b>	pag. 8
2.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA	pag. 8
2.2 MESSA IN FUNZIONE ED UTILIZZO	pag. 9
<b>3 PULIZIA</b>	pag. 10
3.1 PULIZIA DEL MURALE REFRIGERATO	pag. 10
3.2 PULIZIA CONDENSATORE UNITA' CONDENSATRICE	pag. 10
<b>4 RACCOMANDAZIONI ED AVVERTENZE</b>	pag. 11
4.1 MAX CARICO PRODOTTO SU RIPIANO	pag. 11
4.2 CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO	pag. 11
<b>5 MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI - SMALTIMENTO MATERIALI</b>	pag. 12
5.1 CONTROLLI PERIODICI	pag. 12
5.2 SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE	pag. 12
5.3 SOSTITUZIONE VETRO LATERALE SPALLA	pag. 12
5.4 SOSTITUZIONE MOTOVENTILATORE	pag. 12
5.5 SOSTITUZIONE COMPRESSORE / GAS REFRIGERANTE	pag. 12
5.6 MURALI CON SBRINAMENTO ELETTRICO	pag. 12
5.7 SMALTIMENTO MATERIALI E GESTIONE RIFIUTI	pag. 13
5.8 ORDINARE LE PARTI DI RICAMBIO	pag. 13
<b>6 PANNELLI COMANDO</b>	pag. 14
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	pag. 78
DECLARATION OF CONFORMITY - DECLARATION DE CONFORMITE' - KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG	
<b>APPENDICE - 1</b>	pag. 79
TEST DIELETTICO - DIELECTRIC TEST - TEST DIÉLECTRIQUE - DIELEKTRISCHE TEST	
<b>APPENDICE - 2</b>	pag. 79
ATTREZZATURA CON GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA EQUIPMENT WITH - FLUORINATED GREENHOUSE GASES - ÉQUIPEMENT AVEC GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉ- AUSRÜSTUNG MIT FLUORIIERTEN TREIBHAUSGASEN - EQUIPO CON GASES FLUORADOS CON EFECTO INVERNADERO - EQUIPAMENTO COM GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA	
<b>APPENDICE - 3</b>	pag. 80
TARGHETTA IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - PRODUCT IDENTIFICATION PLATE - ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT - DAS PRODUKT-TYPENSCHILD	
<b>APPENDICE - 4</b>	pag. 82
DESCRIZIONE PARTI DEL MURALE REFRIGERATO - VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY PARTS DESCRIPTION - DESCRIPTION DU MEUBLE FRIGO - BESCHREIBUNG DER TEILE DIE KÜHLVITRINE	
<b>APPENDICE - 5</b>	pag. 88
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN	
<b>APPENDICE - 6</b>	pag. 93
SCHEMI ELETTRICI - ELECTRICAL DIAGRAMS - DIAGRAMMES ÉLECTRIQUES - SCHALTPLÄNE	

# INTRODUZIONE

*Gli apparecchi denominati murali refrigerati LINEA "VULCANO" sono stati realizzati rispettando l'insieme delle norme comunitarie riguardanti la libera circolazione di prodotti industriali e commerciali nei paesi UE.*

Prima di effettuare una qualsiasi operazione sul prodotto, si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Inoltre, si sottolinea di seguire tutte le norme vigenti, anche quelle relative alla sicurezza (scarico-carico, installazione del prodotto, collegamenti elettrici, messa in funzione e/o smontaggio e spostamento / nuova locazione, smaltimento e/o riciclo del prodotto in oggetto).

**L'apparecchio deve essere utilizzato in accordo con quanto specificato nel presente manuale.**

**L'Azienda non si riterrà responsabile per rotture, incidenti o inconvenienti vari dovuti alla non osservanza e comunque alla non applicazione delle prescrizioni contenute nel presente manuale. Lo stesso dicasi per l'esecuzione di modifiche, l'esclusione delle sicurezze elettriche o lo smontaggio delle protezioni previste dal costruttore compromettono gravemente le condizioni di sicurezza, varianti, e/o installazioni di accessori non autorizzati od incuria ed in tutti casi in cui il difetto sia causato da fenomeni estranei al normale funzionamento del prodotto stesso (fenomeni atmosferici, fulmini, sovratensioni della rete elettrica, irregolare od insufficiente alimentazione elettrica, etc.).**

**La manutenzione comporta semplici operazioni eseguibili esclusivamente da un tecnico specializzato.**

## USO DEL MANUALE

**Il manuale d'uso e manutenzione costituisce parte integrante del murale** e deve essere di facile ed immediata consultazione da parte degli operatori e/o tecnico qualificato e/o manutentore, per compiere, in modo corretto e sicuro, tutte le operazioni di installazione, messa in funzione, smontaggio e smaltimento dell'apparecchio. Questo manuale d'uso e manutenzione contiene tutte le informazioni necessarie per una buona gestione dell'impianto con particolare attenzione alla sicurezza.

## CONSERVAZIONE DEL MANUALE

**Il manuale d'uso e manutenzione deve essere conservato integro ed in luogo sicuro, protetto da umidità e fonti di calore, durante tutta la vita del prodotto, anche in caso di passaggio di proprietà ad altro utilizzatore in quanto contiene tutte le informazioni per un corretto smaltimento e/o riciclo dell'apparecchio. Deve essere conservato nelle immediate vicinanze dell'apparecchio in modo da renderne agevole la consultazione.** Si raccomanda di utilizzare il manuale con cura in modo tale da non comprometterne il contenuto. Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del manuale.

## II COSTRUTTORE SI RISERVA II DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE AI PROPRI PRODOTTI SENZA PREAVVISO.



## ATTENZIONE

**L'Azienda in qualità di fabbricante delle attrezzature a cui fa riferimento questo manuale d'uso e manutenzione, non fabbrica materiali e oggetti attivi destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari (art. 1 comma 2 lett. a Reg. 1935/2004), oltre a ciò, ragionevolmente, tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione delle suddette attrezzature, non trasferiscono i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili (art. 1 comma 2 lett. c Reg. 2023/2006), tra l'altro come confortato da test di laboratorio. Parimenti, tutti i prodotti alimentari devono essere protetti, a cura dell'utilizzatore, da imballi o contenitori, e quindi, da materiali e oggetti, in applicazione del regolamento (CE) 1935/2004 con espresso richiamo al regolamento (CE) 2023/2006 che stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) di cui il fabbricante delle succitate attrezzature, si ritiene estraneo.**

## DESCRIZIONE DEL MURALE REFRIGERATO

Il manuale d'uso fa riferimento ad un "MURALE REFRIGERATO" di tipo aperto o in versione "SELF-SERVICE" per la conservazione e la vendita di "prodotti preconfezionati "SALUMI e LATTICINI", "CARNE PRE-CONFEZIONATA" e "FRUTTA e VERDURA"

Il murale della linea VULCANO è prodotto in due differenti versioni:

---

### **VULCANO mod. 600 profondità 650 mm :**

- **"SALUMI e LATTICINI"**  
base + n.4 ripiani con profondità 280 mm cadauno

### **VULCANO mod. 800 profondità 810 mm :**

- **"SALUMI e LATTICINI"** e **"CARNE PRE-CONFEZIONATA"**  
base + n.4 ripiani con profondità 380 mm cadauno
- **"FRUTTA e VERDURA"**  
base + n.3 ripiani, con specchio inclinato, profondità ripiano 380 mm cadauno

I murali sono forniti come standard di illuminazione nella parte superiore, tenda notte manuale, pannello di comando elettronico, con gruppo incorporato oppure in versione per l'allacciamento ad unità condensatrice remota.

---

### **VULCANO 60 VS PORTE SCORREVOLI mod. 600 profondità 650mm :**

- **"SALUMI e LATTICINI"** e **"CARNE PRE-CONFEZIONATA"**  
base + n.4 ripiani con profondità 280 mm cadauno e 2 porte scorrevoli

### **VULCANO 80 VS PORTE SCORREVOLI mod. 800 profondità 810 mm :**

- **"SALUMI e LATTICINI"** e **"CARNE PRE-CONFEZIONATA"**  
base + n.4 ripiani con profondità 380mm cadauno e 2 porte scorrevoli

I murali con porte scorrevoli sono forniti come standard porte scorrevoli in vetrocamera temperata, illuminazione interna ai lati, pannello di comando elettronico, con gruppo incorporato oppure in versione per l'allacciamento ad unità condensatrice remota.

---

**Tutte le versioni sono disponibili in acciaio INOX.**

**Tensione di alimentazione standard 230V - I - 50Hz.**

**La vasca è realizzata a basso impatto ambientale con isolamento senza CFC.**



## **ATTENZIONE**

---

**Tutte le operazioni riguardanti i capitoli:**


- "1 POSIZIONAMENTO DEL MURALE REFRIGERATO pag. 6
- "2 COLLEGAMENTO ELETTRICO E MESSA A TERRA pag. 8
- "3 PULIZIA pag. 10
- "5 MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI - SMALTIMENTO MATERIALI pag. 12

**devono essere effettuate da personale tecnico qualificato**

# I POSIZIONAMENTO DEL MURALE REFRIGERATO


Prima di scaricare/caricare e posizionare il murale all'interno del locale di vendita, si prega di consultare attentamente il presente manuale nelle varie sezioni riguardanti lo scarico/carico del murale, lunghezze, pesi, vaschetta di scarico acqua di condensa, regolazione dei piedini, regolazione del pannello di comando elettronico.

## I.1 TRASPORTO



Si raccomanda che il murale refrigerato venga trasportato sempre e solo in posizione verticale (indicazioni Alto-Basso sull'imballo). Se il murale refrigerato con unità condensatrice incorporata viene inclinato, si consiglia di attendere almeno otto ore, prima di procedere all'avviamento. In questo modo, si permetterà all'olio di defluire in tutti i componenti in modo che essi né risultino lubrificati nuovamente; successivamente si potrà procedere all'avviamento.

## I.2 SCARICO MURALE / DIMENSIONI / PESI



Le operazioni di scarico/ carico del prodotto, devono essere eseguite da personale autorizzato ed abilitato. L'Azienda declina ogni responsabilità per non aver seguito le norme di sicurezza vigenti in materia.

Prima di iniziare le operazioni di scarico, posizionamento ed installazione del murale refrigerato all'interno del punto di vendita, a seconda del tipo di modello di murale, consultare con attenzione i dati riportati nella tabella lunghezza, peso ("APPENDICE - 5 pag. 90).


*Il produttore declina ogni responsabilità per operazioni logistiche svolte senza il rispetto delle norme di sicurezza*

## I.3 IMBALLO

Alla consegna verificare che l'imballo sia integro e che durante il trasporto non abbia subito danni. Togliere il cartone di imballo esterno del murale, levare i fermi che fissano il murale al pallet, posizionare il murale e rimuovere la pellicola adesiva a protezione dell'acciaio.

Il recupero ed il riciclaggio dei materiali dell'imballo quali plastica, ferro, cartone, legno contribuisce al risparmio delle materie prime ed alla diminuzione dei rifiuti. Consultare gli indirizzi nella propria zona per lo smaltimento in discarica e centro autorizzato rifiuti.

## I.4 POSIZIONAMENTO E REGOLAZIONE PIEDINI



Sistemare il murale refrigerato in posizione perfettamente verticale, agendo se necessario sulla regolazione dei piedini a vite delle gambe del murale per regolarne il livello verificare la planarità con una bolla.

Il murale deve essere posizionato perfettamente in piano per poter funzionare correttamente e permettere il corretto scarico dell'acqua di condensa dello sbrinamento, inoltre si evitano vibrazioni rumorose del motore.

## I.5 INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEL PUNTO VENDITA

I mobili refrigerati sono testati in sala climatica ad una temperatura ambiente +25°C ed umidità relativa ambiente 60%, pertanto se il punto di vendita ha condizioni climatiche diverse da quelle indicate, potrebbero verificarsi malfunzionamenti ad esempio formazione di condensa.

Si consiglia di installare il mobile all'interno di un locale con impianto di aria condizionata.



## ATTENZIONE


**In modo da permettere un buon funzionamento del mobile frigorifero, prestare attenzione alle seguenti indicazioni:**

- **Non posizionare il mobile con esposizione** diretta ai raggi solari ed a tutte le altre forme di irraggiamento, quali illuminazione ad incandescenza ad alta intensità, forni di cottura, o corpi radianti tipo radiatori per riscaldamento.
- **Non posizionare il mobile vicino ad aperture verso l'esterno in corrente d'aria**, quali porte e finestre o a diretto contatto con i flussi d'aria provenienti da ventilatori, bocchette e fancoil per il condizionamento dell'aria.
- **Non ostruire le prese d'aria dell'unità refrigerante incorporata.**
- **Non appoggiare alcun tipo di materiale, scatoloni o altro, lasciando libero tutto l'intero perimetro del mobile** in modo che vi sia ricircolo d'aria.
- **Non appoggiare sul piano di lavoro e/o sul vassoio di esposizione prodotto caldo e/o pentole calde.**
- **Non posizionare il mobile frigorifero all'interno di un locale ad alta umidità relativa** (possibile formazione di condensa).
- **Non posizionare il mobile frigorifero dentro una nicchia chiusa o a ridosso del muro**, in quanto non essendoci ricircolo d'aria l'unità refrigerante potrebbe non funzionare.
- **Non posizionare due o più mobili schiena - schiena** (possibile malfunzionamento dell'unità refrigerante).
- **Prestare attenzione, in presenza di una pedana posizionata posteriormente al mobile frigorifero**, verificarne la sua altezza in modo che questa non ostruisca le prese d'aria dell'unità condensatrice incorporata della parte posteriore del mobile.

**Verificare che nell'ambiente vi sia sufficiente ricambio d'aria**, anche nei periodi di chiusura del locale di vendita. In questo modo l'unità refrigerante incorporata potrà funzionare correttamente.

**Al fine di permettere un buon funzionamento del mobile e quindi un corretto ricircolo d'aria, durante la fase di posizionamento del mobile, si devono rispettare le distanze MINIME come segue:**

- **Mantenere una distanza MINIMA di cm 60 dal frontale** della griglia lato motore
- **Mantenere una distanza MINIMA di cm 10 dallo schienale** del mobile al muro, in questo modo si eviterà la formazione di condensa.



### DISTANZE MINIME DI INSTALLAZIONE

Al fine di permettere un buon funzionamento del mobile e quindi un corretto ricircolo d'aria, durante la fase di posizionamento del mobile, si devono rispettare le distanze MINIME dal muro come indicato nei disegni.

## I.6 VASCHETTA SCARICO ACQUA CONDENSA COLLEGAMENTO SCARICO

Il murale con unità condensatrice incorporata è dotato di serie di vaschetta fissa con serpentina INOX per l'evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Verificare che il tubo di scarico acqua sia posizionato in modo corretto. Per i mobili con unità remota sarà cura del cliente provvedere al collegamento per lo scarico dell'acqua di condensa. È importante che immediatamente fuori dalla vasca sia presente un sifone che blocchi la fuoriuscita dell'aria fredda e l'ingresso di odori inopportuni. **Non si deve mai installare il banco senza sifone e nemmeno raccordare più scarichi dello stesso mobile. Ogni scarico deve avere il suo sifone.**

## 1.7 MOBILE CON UNITA' CONDENSATRICE INCORPORATA

Se il mobile frigorifero è dotato di monoblocco refrigerante o di unità condensatrice incorporata, bisogna evitare di ostruire le prese d'aria dell'unità in modo da non ostacolare il corretto ricambio d'aria. Evitare dunque di depositare prodotti o altri materiali sul perimetro del mobile frigorifero. Ricordiamo che un innalzamento della temperatura ambiente o un'insufficiente quantità di aria al condensatore dell'unità frigorifera, riducono le prestazioni del mobile frigorifero con possibile deterioramento dei prodotti esposti e con maggior consumo di energia. Se il mobile frigorifero è dotato di monoblocco refrigerante o unità condensatrice incorporata e venisse inclinato, si consiglia di attendere almeno otto ore prima di procedere all'avviamento in modo che l'olio presente nel compressore defluisca al suo interno e tutti i suoi componenti né risultino lubrificati nuovamente, successivamente si potrà procedere all'avviamento.

## 1.8 MURALE CON UNITA' CONDENSATRICE IN VERSIONE REMOTA

Per il collegamento elettrico, attenersi scrupolosamente alle normative elettriche vigenti in materia; si ricorda inoltre, che l'installazione elettrica e frigorifera deve essere effettuata esclusivamente da personale specializzato. Nel caso di murali refrigerati con unità condensatrice remota, il gruppo deve essere collocato al riparo degli agenti atmosferici, evitando di utilizzare il sito come deposito di materiali. A seconda delle caratteristiche del modello dell'unità condensatrice remota, si devono rispettare gli spazi dal muro o da altri ostacoli in modo che vi sia un ricambio d'aria sufficientemente adeguato che garantisce un corretto funzionamento del murale refrigerato e una facile manutenzione.

# 2 COLLEGAMENTO ELETTRICO E MESSA A TERRA

## 2.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA



L'installazione ed i collegamenti elettrici devono essere eseguiti a regola d'arte attenendosi alle norme elettriche vigenti in materia. Tali lavori saranno eseguiti da personale specializzato ed abilitato secondo le normative di legge vigenti. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme elettriche vigenti in materia.

Vedere schema elettrico del mobile alla fine del manuale.

Prima di collegare elettricamente il mobile refrigerato, eseguire una pulizia accurata e completa del mobile refrigerato utilizzando acqua tiepida con detersivi neutri non aggressivi ed asciugando poi con uno straccio morbido tutte le parti umide (attenzione, leggere attentamente la sezione pulizia mobile).

Per eseguire un corretto collegamento elettrico procedere come segue:

- **Predisporre un interruttore magnetotermico differenziale** ed accertarsi che la frequenza / tensione di linea corrisponda a quella indicata sulla targhetta di identificazione del mobile refrigerato (vedere "APPENDICE - 3 pag. 82)
- **Verificare la tensione di alimentazione** al punto di presa, sia quello nominale +/-10% al momento dell'avviamento del compressore.
- **Si consiglia di montare un interruttore bipolare** di sezionamento con apertura dei contatti di almeno 3 mm, a monte della presa. Questo interruttore è obbligatorio quando il carico supera i 1000 Watt o quando il mobile viene collegato direttamente senza l'impiego della spina. L'interruttore magnetotermico deve essere posto nelle immediate vicinanze del mobile in modo tale che esso possa essere ben visibile dal tecnico in caso di manutenzione.
- **È necessario che la sezione del cavo di alimentazione sia adeguata alla potenza assorbita dal gruppo.**
- **È obbligatorio a termine di legge la messa a terra dell'impianto**, pertanto è necessario collegarlo ad un efficiente impianto di messa a terra.





- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Si raccomanda inoltre di non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti del mobile.
- Nel caso in cui il compressore sia danneggiato, questo deve essere sostituito esclusivamente da personale specializzato in modo da prevenire ogni rischio. Si consiglia, per evitare in caso di guasto di disinserire tutto l'impianto, di utilizzare come sezionatore un interruttore magnetotermico con differenziale da alta sensibilità.
- La spina elettrica del mobile frigorifero deve sempre essere collegata ad una presa fissa. **È vietato collegare la spina elettrica del mobile ad una prolunga e/o riduttore.**



## ATTENZIONE

*Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia del mobile refrigerato che del monoblocco refrigerante o dell'unità condensatrice incorporata devono essere eseguite con unità ferma, togliendo la tensione elettrica. Si raccomanda che tale pulizia venga effettuata da personale specializzato. La spina elettrica del mobile refrigerato deve sempre essere collegata ad una presa fissa. È vietato collegare la spina elettrica del mobile ad una prolunga e/o riduttore.*

## 2.2 MESSA IN FUNZIONE ED UTILIZZO



### ATTENZIONE

*Attenzione prima di effettuare l'avviamento, accertarsi che:*

- non vengano eseguite le operazioni con mani umide o bagnate
- le superfici dell'apparecchio e circostanti siano asciutte
- non si verifichino contatti diretto o indiretti con parti elettriche in tensione
- il murale refrigerato con unità condensatrice incorporata **sia sempre esclusivamente in verticale**, se fosse stato inclinato, si consiglia di aspettare almeno 8 ore prima di procedere all'avviamento
- la **regolazione dei parametri di funzionamento** siano riferite alle istruzioni d'uso del quadro elettronico di controllo allegate al presente manuale.
- prima di inserire la spina nella presa di corrente elettrica o dare alimentazione dall'interruttore generale ("2.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA pag. 8), il sezionatore verde presente sull'apparecchiatura sia aperto in posizione 0, OFF.
- per mobili o gruppo remoto, **il primo avviamento sia effettuato da personale specializzato.**

Dopo aver fatto le verifiche sopra riportate, si potrà effettuare l'avviamento, dando alimentazione dall'interruttore generale ("2.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA pag. 8). Il sezionatore verde presente sull'apparecchiatura potrà essere chiuso in posizione 1, ON



### ATTENZIONE

*Prima di caricare la merce nel murale, si deve attendere che la temperatura desiderata e impostata sul pannello di controllo sia raggiunta. Evitare di impostare temperature più basse di quelle relative alla categoria del murale, in quanto si andrebbe a creare l'intasamento dell'evaporatore.*

**Per la regolazione dei parametri di funzionamento consultare le istruzioni d'uso del quadro di comando allegate al presente manuale.**

## 3 PULIZIA

### 3.1 PULIZIA DEL MURALE REFRIGERATO

È indispensabile tenere pulito il murale refrigerato giornalmente. Tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite con unità ferma, togliendo tensione sia al murale refrigerato che all'unità condensatrice.



*Per queste operazioni si consiglia di utilizzare guanti da lavoro come protezione*

È indispensabile tenere pulito giornalmente il murale refrigerato, si previene così lo sviluppo e l'accumulo di batteri.

Per la pulizia usare solo acqua tiepida con detersivi non aggressivi avendo poi cura di asciugare le parti umide con uno straccio morbido. Evitare di usare prodotti che contengono cloro e sue soluzioni diluite, soda caustica, detersivi abrasivi, acido muriatico, aceto, varechina o altri prodotti che possono graffiare o smerigliare.

**Non utilizzare acqua con getto per lavare le parti interne del murale** in quanto le parti elettriche potrebbero danneggiarsi. Non utilizzare attrezzi metallici duri per asportare il ghiaccio.

Un lavaggio settimanale è raccomandato per il fondo della vasca specialmente per i mobili soggetti a fuoriuscite di liquidi o di altri detriti di alimenti. Va fatta pulizia con detergente anche nelle zone esterne che circondano l'area espositiva: serve a mantenere il murale presentabile e previene la formazione di sporcizia. **Fare attenzione, durante le operazioni di pulizia della vasca del murale refrigerato, a non ferirsi con le alette dell'evaporatore che, visto il loro spessore ridotto, sono taglienti; è consigliabile l'uso di guanti da lavoro.**


La manutenzione di un banco adibito alla conservazione di prodotti quali carne, salumi e latticini, deve includere almeno una pulizia periodica settimanale della zona di carico per prevenire lo sviluppo e l'accumulo di batteri.



#### ATTENZIONE

*Non danneggiare e piegare le alette dell'evaporatore ed i tubi del fluido refrigerante.*

### 3.2 PULIZIA CONDENSATORE UNITA' CONDENSATRICE



Tutte le operazioni di pulizia sia del murale refrigerato che del moblocco refrigerante o dell'unità condensatrice incorporata devono essere eseguite con unità ferma, togliendo la tensione elettrica.


Per poter contare sempre sul buon funzionamento dell'unità condensatrice è necessario eseguire periodicamente (almeno una pulizia ogni sei mesi) la pulizia del condensatore dell'unità condensatrice (effettuare almeno un controllo mensile, verificando che il condensatore sia pulito). Questa pulizia dipende principalmente dall'ambiente dove è installata l'unità condensatrice.

**Si consiglia di utilizzare un getto d'aria** soffiando dall'interno verso l'esterno dell'unità; qualora non fosse possibile, utilizzare un pennello a setola lunga sull'esterno del condensatore. **Attenzione a non danneggiare il circuito del fluido refrigerante.**



*Per queste operazioni si consiglia di utilizzare guanti da lavoro come protezione*

Per poter contare sempre sul buon funzionamento dell'unità condensatrice è necessario eseguire almeno una volta al mese la pulizia del condensatore dell'unità condensatrice. Questa pulizia dipende principalmente dall'ambiente dove è installata l'unità condensatrice.



**Apertura del pannello frontale per accedere alle parti interne ed al condensatore.**

SVITARE le due viti poste all'estremità del pannello frontale del murale. Aprire il pannello ed adagiarlo delicatamente a terra facendo attenzione al controllo elettronico posto a destra. Per la pulizia condensatore. Procedere con la manutenzione/pulizia come descritto precedentemente.

## 4 RACCOMANDAZIONI ED AVVERTENZE



### ATTENZIONE

La presente attrezzatura professionale può essere utilizzata e pulita solo da soggetti maggiorenni (> 18 anni in Europa o altri limiti definiti dal compendio normativo locale) aventi condizioni psico-fisiche normali e adeguatamente addestrati e formati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attrezzatura professionale può essere utilizzata anche da tirocinanti, nei progetti alternanza scuola lavoro, in applicazione del compendio normativo locale vigente, purchè, sotto stretta vigilanza di tutor quali soggetti maggiorenni succitati; tirocinanti, aventi condizioni psico-fisiche normali e adeguatamente addestrati e formati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



### ATTENZIONE

Non conservare sostanze esplosive come lattine aerosol con propellente infiammabile in questo apparecchio.



### ATTENZIONE

Evitare assolutamente di appoggiare teglie calde, pentole calde, prodotti o oggetti caldi sui piani o sull'attrezzatura

### 4.1 MAX CARICO PRODOTTO SU RIPIANO

**Prima di caricare la merce nel murale refrigerato, attendere che la temperatura desiderata impostata dal termostato sia raggiunta dal murale refrigerato. Si ricorda che caricando del prodotto da raffreddare si peggiorano tutte le condizioni di funzionamento rischiando di danneggiare la merce già esposta.**

Il carico massimo deve essere distribuito uniformemente per 35 kg al metro lineare.

### 4.2 CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Si raccomanda di mantenere libere da ostruzioni tutte quelle aperture di ventilazione dell'aria di mandata e di ripresa all'interno del murale refrigerato. In special modo si deve **evitare di posizionare il prodotto sulla griglia di ripresa dell'aria** posizionata sulla parte frontale del murale adiacente al piano di esposizione di base del murale.

**Nel caso di esposizione di prodotti quali salumi affettati ed in genere formaggi stagionati è opportuno che questi non appoggino direttamente sul piano di esposizione ma su delle griglie che permettano la traspirazione della merce.** In questo modo si evita che sul prodotto si formino delle zone bianche ed umide. I cassetti e gli sportelli dei banchi a servizio, le porte di armadi e di celle devono aprirsi solo per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico dei prodotti in modo da evitare l'aumento della temperatura interna del murale e successivamente ad un ulteriore consumo di energia per riportare il prodotto alla temperatura iniziale di conservazione.

**Tenere le carni, anche durante il lavoro di sezionamento in sale refrigerate;** quando le lavorazioni si prolungano per più di due ore riportare la merce nelle celle refrigerate.

**I murali refrigerati sono adatti all'esposizione di prodotto refrigerato** che deve giungere ai magazzini ad una temperatura vicina a quella ideale di conservazione. La qualità della merce dipende anche da come è stata trattata prima dell'arrivo nei punti vendita. Perciò all'arrivo dei prodotti dal fornitore, è necessario metterli nei murali refrigerati o nelle celle frigo per evitare l'eccessiva perdita di freddo dovuta alla loro stazionamento in luoghi non refrigerati.

**Per il buon funzionamento del murale è necessario che la disposizione del prodotto non ostacoli la circolazione dell'aria refrigerata.**

## 5 MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI - SMALTIMENTO MATERIALI

Tutte le operazioni di manutenzioni e riparazioni del murale refrigerato devono essere eseguite con unità ferma, togliendo tensione sia al murale stesso che all'unità condensatrice. Tali operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale abilitato e specializzato.



Per queste operazioni si consiglia di utilizzare guanti da lavoro come protezione

### 5.1 CONTROLLI PERIODICI

A periodi regolari (almeno ogni sei mesi), fare verificare da personale specializzato il perfetto funzionamento del sistema, si deve prestare attenzione e controllare come segue:

- L'impianto scarico dell'acqua di condensa funzioni correttamente.
- Verificare che vaschetta acqua di condensa sia pulita al suo interno.
- Non vi siano perdite di gas refrigerante e che l'impianto refrigerante funzioni correttamente
- lo stato di manutenzione dell'impianto elettrico sia in completa sicurezza.
- Controllare la chiusura degli scorrevoli e del loro corretto scorrimento (VULCANO VS).
- Pulire il condensatore dell'unità refrigerante (la frequenza della pulizia dipende dall'ambiente in cui è installato il murale).
- Corretto funzionamento delle resistenze di sbrinamento (se presenti).
- Corretto funzionamento dei motoventilatori (evaporatore, condensatore).

### 5.2 SOSTITUZIONE LAMPADIE ILLUMINAZIONE

Le lampade da sostituire devono essere sostituite con altre di identica potenza. Verificarne i dati riportati sulla targhetta posta a lato della lampada. Tali dati definiscono la potenza assorbita dalla lampada.

Per la sostituzione delle lampade posizionate sulla parte alta del murale refrigerato, staccare la spina di alimentazione o aprire il sezionatore posto a monte del collegamento del murale, togliere la protezione di plastica trasparente della lampada, prendere la lampada alle due estremità e ruotarla di 90° finché si sente un leggero scatto, quindi estrarla facendo attenzione a non urtarla, manovrarla con cura evitando di romperla e di tagliarsi. Montare la nuova lampada inserendola e ruotandola come sopra e riposizionare la protezione trasparente.

### 5.3 SOSTITUZIONE VETRO LATERALE SPALLA

Nel caso di danneggiamento e/o sostituzione del vetro laterale lato spalla, recuperare il vetro evitando di disperderlo nell'ambiente. Si consiglia di usare guanti di protezione, fare attenzione, dopo la eventuale rottura del vetro, manovrare lo stesso con cura evitando di tagliarsi.

### 5.4 SOSTITUZIONE MOTOVENTILATORE

Nel caso di danneggiamento e/o sostituzione del motoventilatore, togliere la tensione di alimentazione, verificare la targhetta dati tecnici del motoventilatore e sostituirlo con uno di identica potenza, voltaggio e frequenza. La sostituzione deve essere effettuata da un tecnico specializzato.

### 5.5 SOSTITUZIONE COMPRESSORE / GAS REFRIGERANTE

Nel caso di danneggiamento e/o sostituzione del compressore, recuperare il gas refrigerante e l'olio evitando di disperderlo nell'ambiente.

La sostituzione deve essere effettuata da un tecnico specializzato.

### 5.6 MURALI CON SBRINAMENTO ELETTRICO

I modelli VULCANO C (CARNE) sono dotati di sistema automatico per lo sbrinamento periodico giornaliero già impostato in fabbrica e modificabile in numero, durata ed intervallo, agendo sul pannello di controllo; tale operazione deve essere eseguita da un tecnico specializzato. In taluni casi può comunque verificarsi la necessità di effettuare uno sbrinamento manuale agendo sull'apposito comando situato sul pannello di controllo, o più semplicemente spegnendo l'impianto di raffreddamento per il tempo necessario a far sciogliere tutto il ghiaccio presente nella serpentina (variabile dalle condizioni climatiche e dalla quantità di ghiaccio presente). Giornalmente si suggerisce una pulizia esterna del Banco compresa la parte interna della porta in prossimità delle guarnizioni.



## ATTENZIONE

Nei mobili dotati di sbrinamento elettrico attenzione a non scottarsi sulla resistenza elettrica che potrebbe risultare ancora calda. Aspettare quindi il suo raffreddamento e successivamente iniziare le operazioni di manutenzione.

## 5.7 SMALTIMENTO MATERIALI E GESTIONE RIFIUTI



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che compongono l'apparecchio, quali lampade, controllo elettronico, interruttori elettrici, motorini elettrici, compressori ed altro materiale elettrico in generale, devono essere smaltiti e/o riciclati separatamente rispetto ai rifiuti urbani secondo le procedure delle normative vigenti in materia in ogni paese. Inoltre tutti i materiali che costituiscono il prodotto quali:

- > Lamiera, rame e alluminio, plastica e gomma, vetro, componenti in poliuretano schiumato ed altro.
- > Gas ed olio refrigerante devono essere stoccati in appositi bidoni, non scaricarli nelle fognature. Devono inoltre essere riciclati e/o smaltiti secondo le procedure delle normative vigenti in materia. Ricordiamo che lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla norma vigente.



## ATTENZIONE

Consultare gli indirizzi nella propria zona per lo smaltimento dei prodotti in discarica e/o centro autorizzato rifiuti.

## 5.8 ORDINARE LE PARTI DI RICAMBIO

Dopo aver verificato il problema con un tecnico specializzato, comunicare in modo chiaro ai nostri uffici commerciali:

- Modello del mobile frigorifero
- Numero di matricola del mobile frigorifero
- Motivazione della richiesta di supporto
- Quantità del ricambio

*Eventualmente allegando una foto del particolare da ordinare.*

### Informazioni generali sul prodotto:

codice VERjzk (identificazione del singolo particolare del codice della famiglia VER - Horizontal serve-over displays)

### "VER" TIPOLOGIA DI PRODOTTO

possibili opzioni

VER = Vertical Refrigerators / Conservatori Verticali

"j" misura (lunghezza orizzontale) dell' EUT

possibili opzioni

0060 = lunghezza 60 cm  
 0090 = lunghezza 90 cm  
 0096 = lunghezza 96 cm  
 0100 = lunghezza 100 cm  
 0120 = lunghezza 120 cm  
 0125 = lunghezza 125 cm  
 0136 = lunghezza 136 cm  
 0140 = lunghezza 140 cm  
 0150 = lunghezza 150 cm  
 0180 = lunghezza 180 cm  
 0182 = lunghezza 182 cm  
 0200 = lunghezza 200 cm  
 0240 = lunghezza 240 cm

0250 = lunghezza 250 cm

0262 = lunghezza 262 cm

0280 = lunghezza 280 cm

0300 = lunghezza 300 cm

0350 = lunghezza 350 cm

0375 = lunghezza 375 cm

0380 = lunghezza 380 cm

"k" configurazione supplementare dell' EUT

possibili opzioni

S = con unità (compressore)

C = senza unità (compressore)

N = senza unità (compressore) and without other electric components; appliance provide only with internal light - exposer unit

"z" configurazione supplementare dell' EUT

possibili opzioni

WV = con sbrinamento elettrico (resistenza)

X = con sbrinamento a gas (con valvola by-pass addizionale)

Y = con sbrinamento a fermata (oil compressore si spegne)

## 6 PANNELLI COMANDO

# EW 96 I - EW 974

controllori elettronici per unità refrigeranti



### ATTENZIONE LEGGERE ISTRUZIONI

**Leggere attentamente il seguente capitolo allegato al prodotto e le norme di sicurezza in esso contenute prima di mettere in funzione l'apparecchio! Conservare il manuale d'istruzioni accuratamente!**

#### TASTI E LED

<p><b>UP</b>  <b>Premere e rilasciare</b>            Scorre le voci del menu            Incrementa i valori  <b>Premere per almeno 5 sec</b>            Attiva la funzione Sbrinamento Manuale</p>	<p><b>eco</b> <b>SET / SET Ridotto</b>            Lampeggiante: set ridotto attivo            Lamp. veloce: accesso ai parametri livello2            Off: in tutti gli altri casi led spento</p>
<p><b>DOWN</b>  <b>Premere e rilasciare</b>            Scorre le voci del menu            Decrementa i valori  <b>Premere per almeno 5 sec</b>            Funzione configurabile dall'utente (par. H32)</p>	<p> <b>Led Compressore</b>            Accesso fisso: compressore attivo            Lampeggiante: ritardo, protezione o attivazione bloccata            Off: in tutti gli altri casi led spento</p>
<p><b>STAND-BY (ESC)</b>  <b>Premere e rilasciare</b>            Torna su di un livello rispetto al menù corrente            Conferma valore parametro  <b>Premere per almeno 5 sec</b>            Attiva la funzione Stand-by            (quando non sono all'interno dei menu)</p>	<p> <b>Led Defrost (Sbrinamento)</b>            Accesso fisso: sbrinamento attivo            Lampeggiante: attivazione manuale o da digital input            Off: in tutti gli altri casi led spento</p>
<p><b>SET (ENTER)</b>  <b>Premere e rilasciare</b>            Visualizza eventuali allarmi (se presenti)            Accede al menu Comandi Base  <b>Premere per almeno 5 sec</b>            Accede al menu Programmazione            Conferma i comandi</p>	<p> <b>Led Fan</b>            Accesso fisso: ventole attive            Off: in tutti gli altri casi led spento</p> <p> <b>Led Alarm</b>            Accesso fisso: presenza di un allarme            Lampeggiante: allarme tacitato            Off: in tutti gli altri casi led spento</p>

## ACCESSO E USO DEI MENU


Le risorse sono organizzate in 2 menu ai quali si accede nel modo seguente:

- menu "Stato Macchina": premendo e rilasciando il tasto **SET**.
- menu "Programmazione": premendo il tasto **SET** per oltre 5 secondi.


Non agendo sulla tastiera per più di 15 secondi (time-out) o premendo una volta il tasto **SET**, viene confermato l'ultimo valore visualizzato sul display e si ritorna alla visualizzazione precedente.

### MENU STATO MACCHINA

Premendo e rilasciando il tasto **SET** è possibile accedere al menu "Stato Macchina". Se non vi sono allarmi in corso verrà visualizzata la label "SEt". Agendo sui tasti **←** e **→** si possono scorrere le cartelle del menu "Stato Macchina":



**Impostare il Setpoint:** Per visualizzare il valore del Setpoint premere il tasto **SET** quando è visualizzata la label "SEt". Il valore del Setpoint appare sul display. Per variare il valore del Setpoint agire, entro 15 sec, sui tasti **←** e **→**. Per confermare la modifica premere **SET**.



**Visualizzare le sonde:** Alla presenza delle label Pb1 o Pb2\*, premendo il tasto **SET** appare il valore misurato dalla sonda associata (\* Pb2 è presente solo nei modelli EW971 e EW974).

### BLOCCO MODIFICA SETPOINT

Lo strumento prevede la possibilità di disabilitare il funzionamento della tastiera.

La tastiera può essere bloccata tramite opportuna programmazione del parametro "LOC".

In caso di tastiera bloccata è sempre possibile accedere al menu "Stato Macchina" premendo il tasto **SET** e visualizzare il Setpoint, ma non è possibile modificarne il valore.

Per sbloccare la tastiera ripetere la procedura usata per il blocco.

### MENU DI PROGRAMMAZIONE

Per entrare nel menu "Programmazione" premere per oltre 5 secondi il tasto **SET**. Se previsto, verrà richiesta una PASSWORD di accesso "PA1" (vedi paragrafo "PASSWORD"). All'accesso il display visualizzerà il primo parametro ("dIF"). Agendo sui tasti **←** e **→** si possono scorrere tutti i parametri del menu di Programmazione:



Selezionare il parametro desiderato mediante i tasti **←** e **→**. Premere il tasto **SET** per visualizzare il valore corrente del parametro. Usare i tasti **←** e **→** per modificarne il valore e premere il tasto **SET** per memorizzare il valore.

**NOTA:** E' consigliato spegnere e riaccendere lo strumento ogniqualvolta si modifichi la configurazione dei parametri per prevenire malfunzionamenti sulla configurazione e/o temporizzazioni in corso.

### PASSWORD

La password "PA1" consente l'accesso ai parametri di livello 1 (Utente) mentre la password "PA2" consente l'accesso ai parametri di livello 2 (Installatore). I parametri di livello 2 contengono anche tutti i parametri di livello 1.

Nella configurazione standard la password "PA1" non è abilitata (valore = 0) mentre la password "PA2" è abilitata (valore = 15). Per abilitare la password "PA1" (valore ≠ 0) e assegnarle il valore desiderato, bisogna entrare nel menu "Programmazione", selezionare il parametro "PS1" con i tasti **←** e **→**, premere il tasto **SET**, impostare il valore desiderato e confermarlo premendo nuovamente il tasto **SET**.

Nel caso la password "PA1" venga abilitata, all'ingresso del menu "Programmazione" sarà richiesto di inserire la password "PA1" o "PA2" in base ai parametri che si vogliono modificare. Per inserire la password 'PA1' (o 'PA2'), bisogna:




Se la password inserita è sbagliata lo strumento visualizzerà l'etichetta 'PA1' (o 'PA2') e dovrà ripetere la procedura di inserimento. È possibile accedere ai parametri di livello 2 anche dai parametri di livello 1, selezionando con i tasti **←** e **→** il parametro 'PA2' (presente a livello 1) e poi premendo il tasto **SET**.

### ALLARMI

Label	Guasto	Causa	Effetti	Risoluzione Problema
E1	Sonda1 guasta (cella)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento</li> <li>• sonda guasta / in corto / aperta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione label E1</li> <li>• Icona Allarme Fissa</li> <li>• Disabilitazione del regolatore allarme di massima e di minima</li> <li>• Funzionamento Compressore in base ai parametri "Ont" e "OfT".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• controllare il tipo di sonda (NTC)</li> <li>• controllare il cablaggio delle sonde</li> <li>• sostituire la sonda</li> </ul>
E2	Sonda2 guasta (sbrinamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento</li> <li>• sonda guasta / in corto / aperta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione label E2</li> <li>• Icona Allarme Fissa</li> <li>• Il ciclo di Sbrinamento terminerà per Time out (Parametro "dEt").</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• controllare il tipo di sonda (NTC)</li> <li>• controllare il cablaggio delle sonde</li> <li>• sostituire la sonda</li> </ul>
AH1	Allarme di ALTA Temperatura sonda 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore letto da Pb1 &gt; HAL dopo tempo pari a "tAO". (vedi "ALLARMI DI TEMP. MIN E MAX")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione label AH1 nella cartella AL</li> <li>• Nessun effetto sulla regolazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere il rientro del valore di temperatura letto dalla sonda 1 al di sotto di HAL.</li> </ul>
AL1	Allarme di BASSA Temperatura sonda 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore letto da Pb1 &lt; LAL dopo tempo pari a "tAO". (vedi "ALLARMI DI TEMP. MIN E MAX")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione label AL1 nella cartella AL</li> <li>• Nessun effetto sulla regolazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere il rientro del valore di temperatura letto dalla sonda 1 al di sopra di LAL</li> </ul>
EA	Allarme Esterno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attivazione dell'ingresso digitale (H11 impostato come allarme esterno)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione label EA nella cartella AL</li> <li>• Icona Allarme fissa</li> <li>• Blocco della regolazione se EAL = y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificare e rimuovere la causa esterna che ha provocato l'allarme su D.I.</li> </ul>
OPd	Allarme Porta Aperta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attivazione dell'ingresso digitale (H11 impostato come microporta) (per un tempo maggiore di tdO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione label Opd nella cartella AL</li> <li>• Icona Allarme fissa</li> <li>• Blocco del regolatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chiudere la porta</li> <li>• funzione ritardo definita da OAO</li> </ul>
Ad2	Sbrinamento per time-out	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fine sbrinamento per tempo anziché per il raggiungimento della temperatura di fine sbrinamento rilevato dalla sonda Pb2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione label dAt nella cartella AL</li> <li>• Icona Allarme fissa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attendere lo sbrinamento successivo per rientro automatico</li> </ul>

### ATTIVAZIONE MANUALE DEL CICLO DI SBIRINAMENTO

L'attivazione manuale del ciclo di sbrinamento si ottiene tenendo premuto per 5 secondi il tasto .

Se non vi sono le condizioni per lo sbrinamento:

- il parametro OdO = 0 (**EW961**, **EW971** e **EW974**)

- la temperatura della sonda evaporatore Pb2 è superiore alla temperatura di fine sbrinamento (**EW971** e **EW974**)

il display lampeggerà per 3 volte, per segnalare che l'operazione non verrà effettuata.

### DIAGNOSTICA

La condizione di allarme viene sempre segnalata tramite il buzzer (se presente) e dall'icona allarme .

Per spegnere il buzzer, premere e rilasciare un tasto qualsiasi, l'icona relativa continuerà a lampeggiare.

**NOTE:** Se sono in corso tempi di esclusione allarme (cartella "AL" della Tabella Parametri), l'allarme non viene segnalato.



La segnalazione di allarme derivante da sonda 1 guasta (Pb1) compare direttamente sul display dello strumento con l'indicazione E1.





**Modelli EW971 e EW974:** La segnalazione di allarme derivante da sonda 2 guasta (Pb2) compare direttamente sul display dello strumento con l'indicazione E2.

### MONTAGGIO MECCANICO

Lo strumento è concepito per il montaggio a pannello. Praticare un foro da 29x71 mm e introdurre lo strumento fissandolo con le apposite staffe fornite. Evitare di montare lo strumento in luoghi soggetti ad alta umidità e/o sporcizia; esso, infatti, è adatto per l'uso in ambienti con inquinazione ordinaria o normale.

Fare in modo di lasciare aerata la zona in prossimità delle feritoie di raffreddamento dello strumento.






### UTILIZZO DELLA COPY CARD

La Copy Card è un accessorio che, connesso alla porta seriale di tipo TTL, consente la programmazione rapida dei parametri dello strumento (carico e scarico di una mappa parametri in uno o più strumenti dello stesso tipo).

Le operazioni di upload (label UL) e di formattazione della chiavetta (label Fr) si effettuano nel seguente modo:



Dopo aver inserito la password "PA2", scorrere con i tasti e fino a visualizzare la funzione desiderata (es. UL). Premere il tasto e l'upload verrà effettuato.

In caso di operazione avvenuta con successo il display visualizzerà "y", in caso contrario verrà visualizzato "n".

**Upload (UL)** Con questa operazione si caricano dallo strumento i parametri di programmazione.

UPLOAD: strumento  $\longrightarrow$  Copy Card

**Format: (Fr)** Con questo comando è possibile formattare la chiavetta, operazione consigliata in caso di primo utilizzo.

**Attenzione:** quando la chiavetta è stata programmata, con l'impiego del parametro "Fr" tutti i dati inseriti vengono cancellati. L'operazione non è annullabile.

#### Download da reset:

Collegare la chiave a strumento spento. All'accensione dello strumento, il download da chiavetta partirà in automatico.

Dopo il lamp test \*dove il display lampeggia visualizzando tutti i segmenti), il display visualizzerà "dLy" per operazione eseguita e "dLn" per operazione fallita.




DOWNLOAD: Copy Card  $\longrightarrow$  strumento

#### NOTE:

- dopo le operazioni di Download lo strumento funzionerà con le impostazioni della nuova mappa appena caricata.

### ALLARME DI TEMPERATURA MAX E MIN

#### Temperatura in valore relativo al setpoint (Att=1)



**Allarme di minima temperatura**

**Allarme di massima temperatura**

**Rientro da allarme di minima temperatura**

**Rientro da allarme di massima temperatura**

Temp.  $\leq$  Set + LAL (solo con LAL < 0\*)

Temp.  $\geq$  Set + HAL (solo con HAL > 0\*\*)


Temp.  $\geq$  Set + LAL + Afd o  
 $\geq$  Set - |LALI| + Afd (LAL < 0\*)

Temp.  $\leq$  Set + HAL - Afd (HAL > 0\*\*)

\* se LAL è negativo, Set + LAL < Set

\*\* se HAL è negativo, Set + HAL > Set

#### Temperatura in valore Assoluto (Att=0)



Temp.  $\leq$  LAL (LAL con segno)

Temp.  $\geq$  HAL (HAL con segno)

Temp.  $\geq$  LAL + Afd

Temp.  $\leq$  HAL - Afd

### CONNESSIONI ELETTRICHE

**Attenzione! Operare sui collegamenti elettrici sempre e solo a macchina spenta.**

Lo strumento è dotato di morsettiere a vite o sconnettibili per il collegamento di cavi elettrici con sezione max 2,5 mm<sup>2</sup> (un solo conduttore per morsetto per i collegamenti di potenza); per la portata dei morsetti vedi etichetta sullo strumento.

Non superare la corrente massima consentita; in caso di carichi superiori usare un contattore di adatta potenza.

Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione sia conforme a quello richiesto dallo strumento.

Le sonde non sono caratterizzate da alcuna polarità di inserzione e possono essere allungate utilizzando del normale cavo bipolare (si fa presente che l'allungamento delle sonde grava sul comportamento dello strumento dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica EMC: va dedicata estrema cura al cablaggio). È opportuno tenere i cavi delle sonde, dell'alimentazione ed il cavetto della seriale TTL separati dai cavi di potenza.

### RESPONSABILITA' E RISCHI RESIDUI

ELIWELL CONTROLS SRL non risponde di eventuali danni derivanti da:

- installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative e/o date con il presente;
- uso su quadri che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;
- uso su quadri che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di utensili;
- manomissione e/o alterazione del prodotto;
- installazione/uso in quadri non conformi alle norme e disposizioni di legge vigenti.

### DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di ELIWELL CONTROLS SRL la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata da ELIWELL CONTROLS SRL stessa.

Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia ELIWELL CONTROLS SRL non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e stesura di questo manuale.

ELIWELL CONTROLS SRL si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetico o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

### CONDIZIONI D'USO

#### Uso consentito

Ai fini della sicurezza lo strumento dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo dovrà essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine all'applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un utensile (ad eccezione del frontale).

Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o simile nell'ambito della refrigerazione ed è stato verificato in relazione agli aspetti riguardanti la sicurezza sulla base delle norme armonizzate europee di riferimento. Esso è classificato:

- secondo la costruzione come dispositivo di comando automatico elettronico da incorporare;
- secondo le caratteristiche del funzionamento automatico come dispositivo di comando ad azione di tipo 1 B;
- come dispositivo di classe A in relazione alla classe e struttura del software.
- dispositivo con grado di inquinamento 2
- come dispositivo con grado di resistenza al fuoco D
- secondo la categoria di Sovratensione come dispositivo di classe II
- dispositivo costruito con materiale di gruppo IIIa

#### Uso non consentito

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato. Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto: eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere realizzati al di fuori dello strumento.

### DATI TECNICI

#### Caratteristiche Meccaniche

Protezione frontale:	IP65.
Contenitore:	corpo plastico in resina PC+ABS UL94 V-0, vetrino in policarbonato, tasti in resina termoplastica.
Dimensioni:	frontale 74x32 mm, profondità 59 mm (morsetti esclusi).
Montaggio:	a pannello, con dima di foratura 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm).
Morsetti:	a vite/sconnettibili per cavi con sezione di 2,5 mm <sup>2</sup>
Connettori:	TTL per collegamento Copy Card
Temperatura:	di Utilizzo: -5 ... +55 °C - di Immagazzinamento: -30 ... +85 °C
Umidità ambiente:	di Utilizzo / di Immagazzinamento: 10...90 % RH (non condensante).

#### Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	230Vac (+10% / -10%) 50/60 Hz
Consumo:	4,5W max
Range di visualizzazione:	NTC: -50,0°C ... +110°C (su display con 3 digit, e segno "-")
Accuratezza:	migliore dello 0,5% del fondo scala e 1 digit.
Risoluzione:	0,1 °C.
Buzzer:	SI (Dipende dal modello)
Ingressi Analogici:	<b>EW961:</b> 1 ingresso NTC. - <b>EW971</b> e <b>EW974:</b> 2 ingressi NTC.
Ingressi Digitali:	1 ingresso digitale libero da tensione
Uscite digitali:	<b>EW961:</b> 1 relè Compressore: UL60730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac
	<b>EW971:</b> 1 relè Sbrinamento: N.O. 8(4)A - N.C. 6(3)A max 250Vac 1 relè Compressore: UL60730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac
	<b>EW974:</b> 1 relè Sbrinamento: N.O. 8(4)A - N.C. 6(3)A max 250Vac 1 relè Compressore: UL60730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac
	1 relè Ventole: 5(2)A max 250Vac

#### Normative

Compatibilità Elettromagnetica:	Il dispositivo è conforme alla Direttiva 2004/108/EC e alla Norma armonizzata EN60730-2-9
Sicurezza:	Il dispositivo è conforme alla Direttiva 2006/95/EC e alla Norma armonizzata EN60730-2-9
Sicurezza Alimentare:	Il dispositivo è conforme alla Norma EN13485 come segue: - idoneo alla conservazione - ambiente climatico A - classe di misura 1 nel range da -35°C a 25°C (*)

(\* solo ed esclusivamente utilizzando sonde Eliwell NTC)

Classificazione: dispositivo di funzionamento (non di sicurezza) da integrare.

**NOTA 1:** verificare l'alimentazione dichiarata sull'etichetta dello strumento; consultare l'Ufficio commerciale per disponibilità portate relé, alimentazioni e sonde PTC.

**NOTA:** Le caratteristiche tecniche, riportate nel presente documento, inerenti la misura (range, accuratezza, risoluzione, ecc.) si riferiscono allo strumento in senso stretto, e non ad eventuali accessori in dotazione quali, ad esempio, le sonde. Ciò implica, ad esempio, che l'errore introdotto dalla sonda va a aggiungersi a quello caratteristico dello strumento.

**TABELLA PARAMETRI**

PAR.	Liv.	DESCRIZIONE
SEt		SEtpoint di regolazione della Temperatura.
<b>COMPRESSORE</b>		
diF	1&2	differential. Differenziale di intervento del relé compressore; il compressore si arresterà al raggiungimento del valore di Setpoint impostato (su indicazione della sonda di regolazione) per ripartire ad un valore di temperatura pari al setpoint più il valore del differenziale. Nota: non può assumere il valore 0.
HSE	1&2	Higher SET. Valore massimo attribuibile al setpoint.
LSE	1&2	Lower SET. Valore minimo attribuibile al setpoint.
OSP	2	Offset Set Point. Valore di temperatura da sommare algebricamente al Set-Point in caso di set ridotto abilitato (Funzione Economy).
dOd	2	digital (input) Open door. Ingresso digitale che permette di spegnere le utenze. Valido se H11 = ±4 (micro porta). n = non spegne le utenze; y = spegne le utenze.
dAd	2	digital (input) Activation delay. Tempo di ritardo attivazione dell'ingresso digitale.
Ont	2	ON time (compressor). Tempo di accensione del compressore per sonda guasta. Se OFt=1 e Ont=0, il compressore rimane sempre spento, se OFt=1 e Ont>0 funziona in modalità duty cycle.
OFt	2	OFF time (compressor). Tempo di spegnimento del compressore per sonda guasta. Se Ont=1 e OFt=0, il compressore rimane sempre acceso, se Ont=1 e OFt>0 funziona in modalità duty cycle.
dOn	2	delay (at) On compressor. Tempo ritardo attivazione relé compressore dalla chiamata.
dOF	2	delay (after power) OFF. Tempo ritardo dopo lo spegnimento; fra lo spegnimento del relé del compressore e la successiva accensione deve trascorrere il tempo indicato.
dbi	2	delay between power-on. Tempo ritardo tra le accensioni; fra due accensioni successive del compressore deve trascorrere il tempo indicato.
OdO (!)	2	delay Output (from power) On. Tempo di ritardo attivazione uscite dall'accensione dello strumento o dopo una mancanza di tensione.
<b>SBRINAMENTO</b>		
dtY	1&2	defrost type. Tipo di sbrinamento. 0 = sbrinamento elettrico - compressore spento (OFF) durante lo sbrinamento; 1 = sbrinamento ad inversione di ciclo (gas caldo); compressore acceso (ON) durante lo sbrinamento; 2 = sbrinamento con la modalità Free; sbrinamento indipendente dal compressore.
dit	1&2	defrost interval time. Tempo di intervallo fra l'inizio di due sbrinamenti successivi.
dCt	2	defrost Counting type. Selezione del modo di conteggio dell'intervallo di sbrinamento. 0 = ore di funzionamento compressore (metodo DIGIFROST®); Sbrinamento attivo SOLO a compressore acceso; 1 = Real Time - ore di funzionamento apparecchio; il conteggio dello sbrinamento è sempre attivo a macchina accesa e inizia ad ogni power-on; 2 = fermata compressore. Ad ogni fermata del compressore si effettua un ciclo di sbrinamento in funzione del parametro dtY.
dOH	2	defrost Offset Hour. Tempo di ritardo per l'inizio del primo sbrinamento dalla chiamata.
dEt	1&2	defrost Endurance time. Time-out di sbrinamento; determina la durata massima dello sbrinamento.
dSt	1&2	defrost Stop temperature. Temperatura di fine sbrinamento (determinata dalla sonda evaporatore).
dPO	2	defrost (at) Power On. Determina se all'accensione lo strumento deve entrare in sbrinamento (sempre che la temperatura misurata lo permetta). y = si; n = no.
<b>VENTOLE EVAPORATORE</b>		
FPt	2	Fan Parameter type. Caratterizza il parametro "FS*" che può essere espresso o come valore assoluto di temperatura o come valore relativo al Setpoint. 0 = assoluto; 1 = relativo.
FSt	1&2	Fan Stop temperature. Temperatura di blocco ventole; un valore, letto dalla sonda evaporatore, superiore a quanto impostato provoca la fermata delle ventole.
FAd	2	FAn differential. Differenziale di intervento attivazione ventola (vedi par. "FS*").
Fdt	1&2	FAn delay time. Tempo di ritardo all'attivazione delle ventole dopo uno sbrinamento.
dt	1&2	drainage time. Tempo di sgocciolamento.
dFd	1&2	defrost Fan disable. Permette di selezionare o meno l'esclusione delle ventole evaporatore durante lo sbrinamento. y = si (ventola esclusa ovvero spenta); n = no.
FCO	2	FAn Compressor OFF. Permette di selezionare o meno il blocco ventole a compressore OFF (spento). y = ventole attive (termostate); in funzione del valore letto dalla sonda di
		sbrinamento, vedi parametro "FS*"); n = ventole spente; dc = non usato;
Fod	2	Fan open door. Ventole attive quando la porta è aperta. Permette di selezionare o meno il blocco ventole a porta aperta e il loro riavvio alla chiusura (se erano attive). n = blocco ventole; y = ventole inalterate.
<b>ALLARMI</b>		
Att	2	Permette di selezionare se i parametri HAL e LAL avranno valore assoluto (Att=0) o relativo (Att=1).
AFd	2	Alarm Fan differential. Differenziale degli allarmi.
HAL	1&2	Higher Alarm. Allarme di massima temperatura. Valore di temperatura (in valore relativo) il cui superamento verso l'alto determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.
LAL	1&2	Lower Alarm. Allarme di minima temperatura. Valore di temperatura (in valore relativo) il cui superamento verso il basso determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.

PAO	2	Power-on Alarm Override. Tempo di esclusione allarmi all'accensione dello strumento, dopo mancanza di tensione.
DAO	2	defrost Alarm Override. Tempo di esclusione allarmi di temperatura dopo lo sbrinamento.
OA0	2	Ritardo segnalazione allarme dopo la disattivazione dell'ingresso digitale (chiusura porta). Per allarme si intende allarme di alta e bassa temperatura.
tdO	2	time out door Open. Tempo di ritardo attivazione allarme porta aperta.
tAO	1&2	temperature Alarm Override. Tempo ritardo segnalazione allarme temperatura.
dAt	2	defrost Alarm time. Segnalazione allarme per sbrinamento terminato per time-out n = non attiva l'allarme; y = attiva l'allarme.
EAL	2	External Alarm Clock. Un allarme esterno blocca i regolatori (n = non blocca; y = blocca).
<b>COMUNICAZIONE</b>		
dEA	2	Indice del dispositivo all'interno della famiglia (valori validi da 0 a 14).
FAA	2	Famiglia del dispositivo (valori validi da 0 a 14). La coppia di valori FAA e dEA rappresenta l'indirizzo di rete del dispositivo e viene indicata nel seguente formato "FF.DD" (dove FF=FAA e DD=dEA).
<b>DISPLAY</b>		
LOC	1&2	LOCK. Blocco modifica Setpoint. Vedi relativo paragrafo. Rimane comunque la possibilità di entrare in programmazione parametri e modificarli, compreso lo stato di questo parametro per sentire lo sblocco della tastiera. n = no; y = si.

PS1	1&2	PAssword 1. Quando abilitata (valore diverso da 0) costituisce la chiave di accesso per i parametri di livello 1.
PS2	2	PAssword 2. Quando abilitata (valore diverso da 0) costituisce la chiave di accesso per i parametri di livello 2.
ndt	2	number display type. Visualizzazione con il punto decimale. y = si; n = no.
CA1	1&2	CAlibration 1. Calibrazione 1. Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto dalla sonda 1.
CA2	1&2	CAlibration 2. Calibrazione 2. Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto dalla sonda 2.
ddl	1&2	defrost display Lock. Modalità di visualizzazione durante lo sbrinamento. 0 = visualizza la temperatura letta dalla sonda cella; 1 = blocca la lettura sul valore di temperatura letta dalla sonda cella all'istante di entrata in sbrinamento e fino al successivo raggiungimento del valore di Setpoint; 2 = visualizza la label "dEF" durante lo sbrinamento e fino al successivo raggiungimento del valore di Setpoint.
dro	2	display read-out. Seleziona °C o °F per la visualizzazione temperatura letta dalla sonda. (0 = °C, 1 = °F). <b>NOTA BENE: con la modifica da °C a °F o viceversa NON vengono però modificati i valori di setpoint, differenziale, ecc. (es set=10°C diventa 10°F)</b>
ddd	2	Selezione del tipo di valore da visualizzare sul display. 0 = Setpoint; 1 = sonda cella (Pb1); 2 = sonda evaporatore (Pb2).

<b>CONFIGURAZIONE</b>		
H08	2	Modalità di funzionamento in stand-by. 0 = spegne solo il display; 1 = spegne il display, blocca i regolatori e gli allarmi; 2 = scrive OFF sul display e blocca i regolatori e gli allarmi.
H11	2	Configurazione ingressi digitali/polarità. 0 = disabilitato; ±1 = sbrinamento; ±2 = set ridotto; ±3 = non usato; ±4 = micro porta; ±5 = allarme esterno; ±6 = Stand-by (ON-OFF). <b>ATTENZIONE! segno "+" indica che l'ingresso è attivo per contatto chiuso.</b> <b>segno "-" indica che l'ingresso è attivo per contatto aperto.</b>
H25 (!)	2	Abilita/Disabilita il buzzer. 0 = Disabilitato; 4 = Abilitato; 1-2-3-5-6 = non usati.
H32	2	Configurabilità tasto DOWN. 0 = disabilitata; 1 = sbrinamento; 2 = non usato; 3 = set ridotto; 4 = stand-by.
H42	1&2	Presenza sonda Evaporatore. n = non presente; y = presente.
reL	1&2	release firmware. Versione del dispositivo: parametro a sola lettura.
tAb	1&2	tAble of parameters. Riservato: parametro a sola lettura.

<b>COPY CARD</b>		
UL	2	Up Load. Trasferimento parametri di programmazione da strumento a Copy Card.
Fr	2	Format. Cancellazione di tutti i dati inseriti nella chiavetta.

**(!) ATTENZIONE!**

- Se vengono modificati uno o più parametri contrassegnati con (!), per garantire il corretto funzionamento il controllore deve essere spento e riacceso dopo la modifica
- Il parametro H25 è presente solo nei modelli dotati di buzzer a bordo.

**SUPERVISIONE**

Lo strumento può essere collegato a:

- Sistema di telegestione **TeleviSystem** (\*)
- Software per la configurazione rapida dei parametri **ParamManager**

La connessione si effettua via porta seriale **TTL**.

Per la connessione alla rete RS-485 usare l'interfaccia **TTL/RS485 BusAdapter 150**.


Per la connessione al PC utilizzare:

- per il **TeleviSystem**: **PCInterface 1110/1120** con licenza **Televi**;
- per il **ParamManager**: **PCInterface 2150/2250** con licenza **ParamManager**;

(\*) Per configurare lo strumento a tale scopo, usare i parametri "dEA" e "FAA" nel menu "Programmazione".

EW961: CONNESSIONI


MORSETTI



	Relè compressore
N-L	Alimentazione
A	Ingresso TTL

EW974: CONNESSIONI

MORSETTI



	relè sbrinamento
	Relè compressore
	Relè ventole
N-L	Alimentazione
A	Ingresso TTL

Parametri - Default setting

PAR	EW961		EW974		U.M.	Level	PAR	EW961		EW974		U.M.	Level
	RANGE	DEFAULT	RANGE	DEFAULT				RANGE	DEFAULT	RANGE	DEFAULT		
SEt	-50.0 ... 99.0	0.0	-50.0 ... 99.0	0.0	°C/°F		HAL	LAL ... +150.0	+50.0	LAL ... +150.0	+50.0	°C/°F	1&2
diF	+0.1 ... +30.0	2.0	+0.1 ... +30.0	2.0	°C/°F	1&2	LAL	-50.0 ... HAL	-50.0	-50.0 ... HAL	-50.0	°C/°F	1&2
HSE	LSE ... +230	99.0	LSE ... +230	99.0	°C/°F	1&2	PAO	0 ... 10	0	0 ... 10	0	hours	2
LSE	-55.0 ... HSE	-50.0	-55.0 ... HSE	-50.0	°C/°F	1&2	dAO	0 ... 999	0	0 ... 999	0	min	2
OSP	-30.0 ... +30.0	3.0	-30.0 ... +30.0	3.0	°C/°F	2	OAO	0 ... 10	0	0 ... 10	0	hours	2
dOd	n/y	n	n/y	n	flag	2	tdO	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2
dAd	0 ... 255	0	0 ... 255	0	min	2	tAO	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	1&2
Ont	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	dAt	---	---	n/y	n	flag	2
OfT	0 ... 250	1	0 ... 250	1	min	2	EAL	n/y	n	n/y	n	flag	2
dOn	0 ... 250	0	0 ... 250	0	secs	2	dEA	0 ... 14	0	0 ... 14	0	num	2
dOf	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	FAA	0 ... 14	0	0 ... 14	0	num	2
dbi	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	LOC	n/y	n	n/y	n	flag	1&2
OdO	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	PS1	0 ... 250	0	0 ... 250	0	num	1&2
dty	---	---	0/1/2	0	flag	1&2	PS2	0 ... 250	15	0 ... 250	15	num	2
dit	0 ... 250	6	0 ... 250	6	hours	1&2	ndt	n/y	y	n/y	y	flag	2
dCt	0/1/2	1	0/1/2	1	num	2	CA1	-12.0 ... +12.0	0.0	-12.0 ... +12.0	0.0	°C/°F	1&2
dOH	0 ... 59	0	0 ... 59	0	min	2	CA2	---	---	-12.0 ... +12.0	0.0	°C/°F	1&2
dEt	1 ... 250	30	1 ... 250	30	min	1&2	ddL	0/1/2	1	0/1/2	1	num	1&2
dSt	---	---	-50.0 ... +150	8.0	°C/°F	1&2	dro	0/1	0	0/1	0	flag	2
dPO	n/y	n	n/y	n	flag	2	ddd	0/1/2	1	0/1/2	1	num	2
FPT	---	---	0/1	0	flag	2	H08	0/1/2	2	0/1/2	2	num	2
FST	---	---	-50.0 ... +150	50.0	°C/°F	1&2	H11	-6 ... +6	0	-6 ... +6	0	num	2
FAd	---	---	+1.0 ... +50.0	2.0	°C/°F	2	H25	---	---	0 ... 6	4	num	2
Fdt	---	---	0 ... 250	0	min	1&2	H32	0 ... 4	0	0 ... 4	0	num	2
dt	---	---	0 ... 250	0	min	1&2	H42	---	---	n/y	y	flag	1&2
dFd	---	---	n/y	y	flag	1&2	rEL	/	/	/	/	/	1&2
FCO	---	---	n/y	y	flag	2	tAb	/	/	/	/	/	1&2
Fod	---	---	n/y	n	flag	2	UL	/	/	/	/	/	2
Att	0/1	1	0/1	1	flag	2	Fr	/	/	/	/	/	2
AfD	+1.0 ... +50.0	2.0	+1.0 ... +50.0	2.0	°C/°F	2							



**ATTENTION**

**READ INSTRUCTION**

**Welcome**

**Translation of the original instructions**

The producer thanks you for choosing one of its products.

We kindly ask you to read carefully our manual: this will guarantee the optimal use of your equipment.

**ENGLISH - RAEE - Electrical and Electronic Waste Management**

The barred can symbol displayed on the product or in the use manual documentation indicates that the product has been placed for sale on the market after August 13, 2005. At the end of its useful life-cycle, the product must be collected, disposed of, and transported separately from urban waste, in accordance to the norms in force in each individual country. **RAEE** In this way, it can be recovered, contributing to avoid possible negative effects on the environment and health, and favoring the re-use and/or recycling of the materials of which the equipment is made of. The abusive disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions established by the norms in force. The EU Directive RAEE N. 2002/96/CE, (implemented in Italy by the Law Decree n. 151 dated May 15, 2005); EU Directive N. 2003/108/CE concerning the handling of electrical and electronic waste.



**CLIMATE CLASS : 5 (Ambient temperature +40°C; Relative humidity 40%)**

**MAX SHELF LOAD : 35 kg for linear meter.**

**⚠ Any operation of ordinary and extraordinary maintenance of the equipment must be done disconnecting the electric power supply. This maintenance must be done by qualified technician.**

The plug has to be always connected to a fixed outlet. It is strictly forbidden to connect the equipment plug to an extension cord or an adapter.

**⚠ Before loading the food on the equipments, wait that the temperature needed is the same on the control panel. Avoid to set a lower temperature than that suggested according to the category the equipment belong to in order to avoid evaporator block.**

**⚠ Do not damage or bend the evaporator fins or tubes of the coolant.**

**⚠ This professional equipment may only be used and cleaned by adults (> 18 years of age in Europe or other limits defined by local legislation) in normal physical and psychological condition and who have been adequately trained and informed regarding health and safety in the workplace.**

**⚠ The installation of the device and of the refrigerator unit must be done only by the manufacturer's technicians or by trained personnel.**

**⚠ Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellant in this appliance.**

**⚠ The installation of the device and of the refrigerator unit must be done only by the manufacturer's technicians or by trained personnel.**

**⚠ If the power supply cable is damaged, it must be substituted by the manufacturer or by its technical assistance service**

**⚠ When parts are being replaced and when removal of the plug is foreseen, and removal of the plug is clearly indicated, it must be such that an operator may check, from any point to which he has access, that the plug remains disconnected.**

**⚠ All maintenance operations, repairs and cleaning, must be carried out with the unit in stop position and with the power switched off.**

**NOISE EMISSION: Less than 70 dB**

<b>UP</b>	<b>DOWN</b>	<b>STAND-BY ESC</b>	<b>SET ENTER</b>	<b>SET / SET Reduced</b>	<b>LED COMPRESSOR</b>	<b>LED DEFROSTING</b>	<b>LED FAN</b>	<b>LED ALARM</b>	<b>EARTH CONNECTION</b>	<b>ATTENTION</b>

<b>INTRODUCTION</b>	<b>pag. 24</b>
<b>USING MANUAL</b>	<b>pag. 24</b>
<b>MANUAL PRESERVATION</b>	<b>pag. 24</b>
<b>VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY DESCRIPTION</b>	<b>pag. 25</b>
<b>1 VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY POSITIONING</b>	<b>pag. 26</b>
1.1 <b>TRANSPORTATION</b>	<b>pag. 26</b>
1.2 <b>DOWNLOAD - UNLOAD / LENGTHS / WEIGHTS</b>	<b>pag. 26</b>
1.3 <b>PACKING</b>	<b>pag. 26</b>
1.4 <b>POSITIONING AND FEET REGULATION</b>	<b>pag. 26</b>
1.5 <b>INSTALLATION INSIDE YOUR SHOP/RESTAURANT/WORKROOM</b>	<b>pag. 26</b>
1.6 <b>WATER CONDENSATION DRAIN / WATER DRAIN CONNECTION</b>	<b>pag. 27</b>
1.7 <b>VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY WITH BUILT-IN UNIT</b>	<b>pag. 28</b>
1.8 <b>VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY WITH REMOTE CONDENSING UNIT VERSION</b>	<b>pag. 28</b>
<b>2 ELECTRICAL CONNECTION AND EARTHING</b>	<b>pag. 28</b>
2.1 <b>ELECTRICAL POWER SUPPLY</b>	<b>pag. 28</b>
2.2 <b>START UP AND USE</b>	<b>pag. 29</b>
<b>3 CLEANING</b>	<b>pag. 30</b>
3.1 <b>CLEANING OF THE VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY</b>	<b>pag. 30</b>
3.3 <b>CONDENSER'S BUILT-IN UNIT CLEANING</b>	<b>pag. 30</b>
<b>4 GENERAL GUIDELINES</b>	<b>pag. 31</b>
4.1 <b>MAX SHELF LOAD</b>	<b>pag. 31</b>
4.2 <b>STORING PRODUCTS</b>	<b>pag. 31</b>
<b>5 MAINTANANCE - GARBAGE MANAGEMENT</b>	<b>pag. 32</b>
5.1 <b>DISPOSAL OF MATERIALS</b>	<b>pag. 32</b>
5.2 <b>PERIODICAL CHECKS</b>	<b>pag. 32</b>
5.3 <b>REPLACE OF TOP CANOPY LIGHT</b>	<b>pag. 32</b>
5.4 <b>SIDE WALL GLASS REPLACEMENT</b>	<b>pag. 32</b>
5.5 <b>MOTOR FAN REPLACEMENT</b>	<b>pag. 32</b>
5.6 <b>SUBSTITUTION OF THE COMPRESSOR/ REFRIGERATED GAS AND OIL</b>	<b>pag. 32</b>
5.7 <b>VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY WITH ELECTRIC DEFROSTING</b>	<b>pag. 32</b>
5.8 <b>GARBAGE DISPOSAL</b>	<b>pag. 33</b>
5.9 <b>REQUESTING SPARE PARTS</b>	<b>pag. 33</b>
<b>6 CONTROL PANEL</b>	<b>pag. 34</b>

<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>pag. 78</b>
DECLARATION OF CONFORMITY - DECLARATION DE CONFORMITE' - KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG	
<b>APPENDICE - 1</b>	<b>pag. 79</b>
TEST DIELETTRICO - DIELECTRIC TEST - TEST DIÉLECTRIQUE - DIELEKTRISCHE TEST	
<b>APPENDICE - 2</b>	<b>pag. 79</b>
ATTREZZATURA CON GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA EQUIPMENT WITH - FLUORINATED GREENHOUSE GASES - ÉQUIPEMENT AVEC GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉ- AUSRÜSTUNG MIT FLUORIIERTEN TREIBHAUSGASEN - EQUIPO CON GASES FLUORADOS CON EFECTO INVERNADERO - EQUIPAMENTO COM GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA	
<b>APPENDICE - 3</b>	<b>pag. 80</b>
TARGHETTA IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - PRODUCT IDENTIFICATION PLATE - ETIQUETTE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT - DAS PRODUKT-TYPENSCHILD	
<b>APPENDICE - 4</b>	<b>pag. 82</b>
DESCRIZIONE PARTI DEL MURALE REFRIGERATO - VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY PARTS DESCRIPTION - DESCRIPTION DU MEUBLE FRIGO - BESCHREIBUNG DER TEILE DIE KÜHLVITRINE	
<b>APPENDICE - 5</b>	<b>pag. 88</b>
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN	
<b>APPENDICE - 6</b>	<b>pag. 93</b>
SCHEMI ELETTTRICI - ELECTRICAL DIAGRAMS - DIAGRAMMES ÉLECTRIQUES - SCHALTPLÄNE	

# INTRODUCTION

*The REFRIGERATED MULTIDECK VERTICAL DISPLAY models “VULCANO” have been constructed in respect of the overall community norms concerning the free circulation of industrial and commercial products in EU countries.*

Before proceeding with all the operations on the products, it is recommendable to read carefully the user's manual and maintenance. In addition, it is important to follow all the current regulations (loading-unloading, installation of the product, electrical connections, positioning of the item, disposal of material).

**Therefore, the units are supplied with all the documentation imposed by such standards.**

**The Company will not be held liable for any breakage, accidents or faults due to non-compliance, including non-compliance for not following the instructions of this manual. Moreover, The Company will not be responsible if the user makes any modifications, variants or if non-authorized accessories are installed in the unit. The maintenance requests easy operations, which can be carried out exclusively by specialized technician.**

## USING MANUAL

**The user and maintenance manual constitutes an integral part of the Vertical Multi-deck Display. It must be kept intact and in the safe place for the entire life of the equipment, even if the equipment is transferred to another user or owner.** The manual must be easily consulted by operators and maintenance staff and must be placed nearby the unit.

The equipment includes all documentation required by regulations in force, which are reached during the planning and manufacturing phase. All the instructions prescribed on this manual must help the operator and the qualified technician to conduct all installation procedures, connections, use and maintenance of the system, in a safely manner and correctly. This user and maintenance manual contains all the information required for handling the unit with particular attention to safety.

## MANUAL PRESERVATION

**It is advisable to use the manual with care and in such a way as not to compromise its contents.**

**Under no circumstances shall the user remove, pull out or rewrite any parts of the manual.**

**Keep the manual in a place protected against humidity and heat.** The instruction manual shall be kept nearby the unit so that operators can easily consult the manual. The manual must also return to its location after each consultation. Furthermore, the manual must be kept for the entire life of the equipment and must be handed over to any successive user or owner.

**THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL MODIFICATIONS TO ITS OWN PRODUCTS WITHOUT GIVING PRIOR NOTICE.**



## ATTENTION

*As the manufacturer of the equipment covered in this use and maintenance manual, the company does not manufacture materials and objects intended to come in contact with food products (Art. 1 paragraph 2 letter a of Reg. 1935/2004). In addition, within reason, all materials used for the manufacture of the equipment do not transfer their components to food products under normal or expected use conditions (Art. 1 paragraph 2 letter c of Reg. 2023/2006), among other things, as supported by laboratory tests. Moreover, the user must protect all food products with packaging or containers and, therefore, with materials and objects in compliance with regulation (EC) 1935/2004, with express reference to regulation (EC) 2023/2006, which establishes the standards regarding good manufacturing practices (GMP), from which the manufacturer of the aforementioned equipment considers itself exempt.*



## VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY DESCRIPTION

This instruction manual refers to "SELF-SERVICE REFRIGERATED MULTIDECK VERTICAL DISPLAY" suitable for the storage, exposure and maintaining of "DAIRY PRODUCTS AND DELICATESSEN", "PRE-PACKED MEAT" and "FRUITS AND VEGETABLES".

**VULCANO Line is available in the following versions:**

**VULCANO model 600 with depth 600mm :**

- **"DAIRIES version"** with base + n.4 shelves depth 280 mm each

**VULCANO model 800 with depth 760mm :**

- **"DAIRY PRODUCTS AND DELICATESSEN"** and **"PRE-PACKED MEAT"**  
with base + n.4 shelves depth 380 mm each
- **"FRUITS AND VEGETABLES"**  
with base + n.3 inclined shelves with depth 380 mm

The Vertical Multi-deck Display is lighting on the top canopy as standard, manual night curtain, electronic control panel, with built-in unit or predisposed for connection to the remote condensing unit.

**VULCANO 60 VS SLIDING DOORS mod. 600 - 650 mm DEPTH :**

- **"DAIRY PRODUCTS"** and **"PRE-PACKED MEAT"**  
base + n.4 ripiani con profondità 280 mm cadauno e 2 porte scorrevoli

**VULCANO 80 VS SLIDING DOORS mod. 800 - 810 mm DEPTH :**

- **"DAIRY PRODUCTS"** and **"PRE-PACKED MEAT"**  
base + n.4 ripiani con profondità 380mm cadauno e 2 porte scorrevoli
- **"FRUITS AND VEGETABLES"**  
with base + n.3 inclined shelves with depth 380 mm

Refrigerated Multideck Vertical Display with sliding doors are fitted as standard with tempered thermophane sliding doors, internal lighting on both sides, electronic control panel, with built-in unit or predisposed for connection to the remote condensing unit.

**All VULCANO versions are also available in INOX version.**

**Power supply: 230V - 1ph - 50Hz.**

*The insulation of the basin is free of CFC in order to guarantee a low environmental impact.*



### ATTENTION

**All operations regarding the points:**

- "1 VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY POSITIONING pag. 26
- "2 ELECTRICAL CONNECTION AND EARTHING pag. 28
- "3 CLEANING pag. 30
- "5 MAINTANANCE - GARBAGE MANAGEMENT pag. 32

**Must be carried out by high qualified technical staff.**

# I VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY POSITIONING

Before to unload/download and positioning the Vertical Multi-deck Display inside the shop/kitchen, you are kindly invited to read carefully this instruction manual especially the chapters regarding: unloading/loading, dimensions, weight, evaporating water basin, adjustable feet, electric connections and maintenance procedures.


## I.1 TRANSPORTATION



**Do not superimpose Vertical Multi-deck Display packing (allowed only if there is wooden crate packing option).**

We recommend you to transport the Vertical Multi-deck Display always in the upright position (as mention on the packing). If the Vertical Multi-deck Display with built in condensing unit was inclined during transportation we suggest you to keep the product in the suggested upright position for at least 8 hours, before switching it on. In this way, you will allow the oil to flow in all the components, lubricating them again. Afterwards you can proceed with the start.

## I.2 DOWNLOAD - UNLOAD / LENGTHS / WEIGHTS



The unloading/loading procedures should be executed by pallet-jack or by forklift driven by skilled and authorized staff. We decline any liability for failing to comply with safety rules currently in force.

Before starting the unloading, positioning and installation procedures of the Vertical Multi-deck Display inside the shop/kitchen according to the model of the Vertical Multi-deck Display, please read carefully the information in the technical data Appendix.


**The manufacturer declines any responsibilities due to operations performed without adopting the above safety precautions.**

## I.3 PACKING

**At the delivery please check that the packing is intact and that during transportation no damage was occurred.** Remove the external carton-box; remove the fastener that keeps still the Vertical Multi-deck Display to its pallet, put it in the correct position and then remove the adhesive white protection of the stainless steel.

The recovery and the recycling of the packing materials such us, plastic, iron, carton box, wood help the saving of row material and reduce the waste. Please consult your area address book for disposal of materials and authorized garbage dump.

## I.4 POSITIONING AND FEET REGULATION



Place the Vertical Multi-deck Display in a perfect horizontal position, acting if necessary on the screw type adjustable feet. Use a spirit level to check it. The Vertical Multi-deck Display must be placed in order to operate properly and allow the correct defrost condensate water draining. In this way you will avoid noisy vibrations of the condensing unit. Check the correct positioning of the condensate water basin and its draining.

## 1.5 INSTALLATION INSIDE YOUR SHOP/RESTAURANT/WORKROOM

The equipments are tested in test-room with ambient temperature of +25°C and relative humidity 60%, therefore, if the ambient in which the equipment is installed has different conditions of ambient temperature and relative humidity, it could be verified a malfunction and the equipment will not run properly (making inside condensation....etc). It is advisable to install the equipment inside an area with an air conditioning system. Please note that malfunctions may arise in areas that are not provided with air conditioning, e.g. condensation formation.




### ATTENTION

*In order to allow a good functioning of the equipment please pay attentions to the following instructions:*

- **Do not place the unit in an area directly exposed to sun light or to other heating sources**, such as high intensity incandescent lighting systems, ovens or other radiant heating sources, e.g. heating radiators etc.
- **Do not place the unit nearby door openings producing air currents**, whether doors or windows or directly exposed to air from fans, vents or fan coil unit air conditioner.
- **Do not block or obstruct the air inlets** of the built-in refrigeration unit.
- **Do not place any objects on the unit**, including boxes or any other type of objects; leave the entire perimeter of the unit completely free so that air can circulate properly.
- **Do not place the equipment inside areas with high relative humidity levels** (it may cause formation of condensation)
- **Do not place the equipment inside a closed niche**, as there is not enough air circulation and may cause the refrigeration unit to not work properly.
- **Do not place the unit one above another.**
- **Verify that the room in which the equipment is placed must be sufficiently aired**, even when the shop is closed.

*Verify that in the installation room there is enough air turnover, even during closing and rest hours. In this way the expansion/condensing unit will work correctly.*



### INSTALLATION MINIMUM DISTANCE

In order to allow a good performance of the cabinet, during the installation you must respect the MINIMUM WALL distances as showed on the drawings.

## 1.6 WATER CONDENSATION DRAIN / WATER DRAIN CONNECTION

The Vertical Multi-deck Display with built-in unit is fitted with automatic evaporating water condensation tank with stainless steel cooling (tank not removable). Verified that the water pipe is correct positioned and periodically the basin is must be cleaned from waste materials.

The Vertical Multi-deck Display with remote unit, not having the basin for water collection is provided with a siphon only, the customer take care of the water connection pipe. Its connection to the principal basin prevents the circulation of cold air and of bad smells. **The Vertical Multi-deck Display cannot absolutely be installed without siphon and each drain must have its own siphon.** It is necessary to have the drain-siphon after the exit of belly section to block the out-take air and also to avoid any smell. You never install the equipment without siphon and to connect more drains of the same equipment together. **Each drain must have only one siphon.**

## 1.7 VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY WITH BUILT-IN UNIT

If the **Vertical Multi-deck Display** is fitted with built-in condensing unit, keep it clear all around in line to not obstructs air circulation. Do not put any cartoons or any others materials that could obstruct the air ventilation on all sides of the Vertical Multi-deck Display.

For a good running and performance of the Vertical Multi-deck Display, do not obstruct the condensing unit ventilation. Air suction grid and air delivery grid positioned on the front and back sides of the Vertical Multi-deck Display must be always opening.

Check if the room is sufficiently ventilated, even when the shop is closed. Avoid to obstruct the sources of air placing objects along the perimeter of the Vertical Multi-deck Display. **It is necessary to place Vertical Multi-deck Display at least five centimetres from the walls.** Avoid placing products or other materials on the perimeter of the refrigerator. Before activating electric connection clean the Vertical Multi-deck Display completely by using tepid water and neutral detergents (non-aggressive) . **Dry it with a smooth rag.**

## 1.8 VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY WITH REMOTE CONDENSING UNIT VERSION

**The electrical and cooling connection must be done only from a qualified technician.** We recommend to follow actual electrical standards and regulations.

**The engine of Vertical Multi-deck Displays with remote refrigerating unit must be protected from atmospheric agents** and the room must not be used for storing goods.

**Leave free space all around the remote unit.** Respect the spaces between the unit and the walls or others obstacles, in order to have a good air ventilation to avoid a good performance and easy maintenance during the cleaning of the condensing unit. It is necessary to remember that higher room temperature and insufficient air circulation around the condensing unit imply higher energy costs and worse technical performances of the refrigerator, with a possible waste of the exposed goods.

# 2 ELECTRICAL CONNECTION AND EARTHING

## 2.1 ELECTRICAL POWER SUPPLY



The installation and the electrical connections must be carried out in conformity with the electrical rules in force. These operations must be carried out by qualified staff. *The Company declines any responsibilities originated from the no observance of the above rules in force.*

*See the equipment electric diagrams at the end of this manual.*

**Before plugging in the equipment, it is necessary to proceed with its complete and careful cleaning, using warm water with no aggressive detergents and drying with a soft cloth all the humid parts (read with attention the chapter "1 VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY POSITIONING pag. 26).**

**In order to carry out a correct plug in you must proceed as follow:**

1. Before the connection to the electrical supply it is necessary to **verify that the frequency / tension of the line correspond to those written on the identification label** of the Vertical Multi-deck Display ("APPENDICE - 3 pag. 82). A variation +/- 10% of the nominal rated voltage is permitted. It is needful to connect the equipment to an efficient ground socket
2. It is advisable to install an **bipolar sectioning switch with opening of contacts at least 3 mm wide** at the source as for example automatic switch, fuse wire (the fuse screw must be removed from the so-

cket) switch for fault current and electricity meter.

3. In order to save the equipment from overload or short circuit, **the connection to the electricity has to be done through a magneto-thermal switch high sensibility (30 mA)** with manual re-establishment, of the right power.
4. For protective device size, **consider the power consumptions showed on the identification label** of the equipment (APPENDIX - identification label product)
5. It is necessary that the connection cable section is commensurate to the power consumption of the unit.
6. **The law requires that the unit is earthed**; therefore it is necessary to connect it to an efficient earth connection.



7. **If the power supply cable is damaged, it must be substituted by the manufacturer or by its technical assistance service or however by a person with similar qualifications**, so as to avoid all risks. No liability whatsoever can be accepted if the above instructions in not complied with.
8. In order to prevent any risks if **the the compressor supplied is damaged, these must be replaced by qualified technician**. Installation must be carried out only by qualified technicians according to the regulation in force. No liability whatsoever can be accepted if the above instructions in not complied with.



## WARNING

**Any operation of ordinary and extraordinary maintenance of the equipment must be done disconnecting the electric power supply. This maintenance must be done by qualified technician.**

**The plug has to be always connected to a fixed outlet. It is strictly forbidden to connect the equipment plug to an extension cord or an adapter.**

## 2.2 START UP AND USE



## WARNING

**Before to proceed to the switch-ON of the equipment you have to verify as follow:**

- **the equipment fitted with built-in condenser must be transported solely in vertical position**, if it is tilted, make sure to wait at least 8 hours before starting the unit; this time will allow the oil on the compressor to flow into all of its components, lubricating all parts once again.
- **In order to adjust operating parameters consult the information on the electrical control board section** in the user instructions enclosed herein.
- for equipment with built-in units make sure that the disconnecting switch is open, in position 0, OFF, before connecting the plug into the power socket, then connect the plug and close the switch.
- **avoid setting temperatures lower than the table unit's relative temperature.**
- **the first start-up operation for equipments or for remote units must be performed by qualified staff.**

Once the power line is connected to the refrigerated display cabinet (see previous paragraph), power the unit by closing the switch.

After having checked as above, it is possible to start the equipment, giving electricity from the general power pack. Press green button in position 1, ON.



## WARNING

**Before loading the food on the equipments, wait that the temperature needed is the same on the control panel. Avoid to set a lower temperature than that suggested according to the category the equipment belong to in order to avoid evaporator block.**

**To regulate functioning parameters please follow the instruction attached to the present manual.**

## 3 CLEANING

### 3.1 CLEANING OF THE VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY

The equipment must be kept clean daily.

All cleaning operations must be carried out with the refrigerated table in stop position; the multi-deck equipment as well as the built-in refrigeration unit must be completely powered off.



**Attention!** During cleaning operations, it is high recommended to use working gloves.

Avoid using products that contain chlorine or its diluted substances, as well as sodium hydroxide, abrasive detergents, muriatic acid, vinegar, bleach or other products that may scratch or scrape the surface of the unit.

### 3.2

**Never use high-pressure water jet to wash internal parts** of the multideck equipment as electrical parts could be damaged. Do not use heavy metal devices to remove ice. **Only use warm water with non-aggressive detergents** to clean the refrigerated table; make sure to dry all wet parts using a soft cloth. It is advisable to wash the bottom of the basin on a weekly basis, especially parts that are exposed to discharge of liquids or other food waste. The external parts of the multideck equipment that surround the display area must also be cleaned using cleansing agents: this will help keep the multideck equipment presentable free of encrustations.



### ATTENTION

do not damage or bend the evaporator's flaps or refrigerant fluid pipes.

In order to avoid bacteria formation, the loading zone of the refrigerated table used for preserving food products such as meat, salami or dairy products, must be cleaned at least once a week.

### 3.3 CONDENSER'S BUILT-IN UNIT CLEANING


**Any operation of cleaning must be done disconnecting the electric power supply.**

The condenser of the Vertical Multi-deck Display with built-in unit must be cleaned, in normal conditions of use of the Vertical Multi-deck Display, at least once a month by using a vacuum cleaner and a real-bristle brush.

It is advisable to use gloves since the reduced thickness of the wings can cut. Dirty condensing unit reduce the output of the engine causing an increase of energy consumption.


**Take care not to damage the refrigerating fluid circuit.**

The unit is on the top of the Vertical Multi-deck Display.



**Attention!** During cleaning operations, it is high recommended to use working gloves.

In order to ensure good operating performance, the condenser unit must be cleaned on a regular basis at least once at month.



#### Easy opening system

Unscrew the two screws positioning to the extremity part of the low front panel of the multideck.

Open the front panel and pay attention to the electronic control board at your right side. For cleaning the condenser, please read the note on the use manual at Condenser cleaning.

## 4 GENERAL GUIDELINES



*This professional equipment may only be used and cleaned by adults (> 18 years of age in Europe or other limits defined by local legislation) in normal physical and psychological condition and who have been adequately trained and informed regarding health and safety in the workplace.*

*The professional equipment may also be used by trainees, in works/school projects, according to local legislation, provided that, they are under strict supervision by a tutor and are adults as mentioned above. In other words, trainees must be in normal physical and psychological condition, and adequately trained and informed regarding health and safety in the workplace.*



*Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellant in this equipment.*



*Do not place hot pans, hot pots or any hot object on the tops or close to the the equipment.*

### 4.1 MAX SHELF LOAD

*The MAX uniformed distributed load of each shelf and belly is 35 kg for linear meter.*

### 4.2 STORING PRODUCTS



*The refrigerated food should be introduced for exposition in the equipment at a temperature next to that necessary to its preservation. The quality of food depends on the kind of treatment had before its exposition*

**Food displacement and exposition must not obstruct air suction and air ventilation.** They respect some adequate proportions which permit air circulation. Also avoid to obstruct the passage of the air which is on the front of the Vertical Multi-deck Display. It is important, for example, not to obstruct the grid by attaching price stickers. It is highly recommended to keep all ventilation outlets clear within the Vertical Multi-deck Display. In the case of the exposition of seasoned sausages or cheese it is better if they do not lay directly on the exposition top but on grids which let the products transpire. This will prevent the formation of mould. This will prevent the dispersion of cold.

**The introduction of non-refrigerated food can damage the general working of the Vertical Multi-deck Display,** risking also wasting the exposed products. Thus, it is extremely necessary to preserve food in cold rooms or Vertical Multi-deck Displays before exposing it.

## 5 MAINTANANCE - GARBAGE MANAGEMENT

### 5.1 DISPOSAL OF MATERIALS

All maintenance operations and repairs must be carried out with the unit in stop position and with the power of the unit and of the condenser unit switched off.

These maintenance operations must only be carried out by specialised qualified staff.



**Attention! During cleaning operations, it is high recommended to use working gloves.**

### 5.2 PERIODICAL CHECKS

**At regular intervals (at least once a year), it is important to make a complete system check by qualified staff only.**

Please check that:

- the condensed water drainage system must work correctly
- check for gas refrigerant leaks and make sure the refrigeration unit works correctly
- make sure the condition of the electric system is completely safe
- check the sliding doors gaskets as well as the door itself and make sure it closes correctly (VULCANOV5)
- clean the condenser of the refrigeration unit

### 5.3 REPLACE OF TOP CANOPY LIGHT

**The fluorescent lamps, include the information that the lamps have to be replace by identical lamps only.**

**See the max lamps power identification label stuck near the lamps.**

The electric power supply must be switch-off, by disconnecting the equipment or by opening the switch. You find at the top of principal electric supplier whenever it is necessary to change the lamps. To remove the lamp take the plastic protection of the lamp off and size it at the two ends. Move it 90° round till You hear a click. Replace the lamp paying attention not to break it. Install the new lamp following the same instructions and cover it again with the protection.

### 5.4 SIDE WALL GLASS REPLACEMENT

In case the side glass end wall damage and/or side glass end wall replace operation, remember to do not dissipate on the environment.

### 5.5 MOTOR FAN REPLACEMENT

If the Vertical Multi-deck Display is equipped with fan, and you need to replace it, removing the power supply, checking the data plate of the motor fan and replace it with one of with same power, voltage and frequency.

**These operations must be done by a technician!**

### 5.6 SUBSTITUTION OF THE COMPRESSOR/ REFRIGERATED GAS AND OIL

In case of damage or replace of compressor unit, remember to recover the gas refrigerant do not dissipate on the environment.

**These operations must be done by a technician!**

### 5.7 VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY WITH ELECTRIC DEFROSTING

**VULCANO C versions (MEATS) are fitted with an automatic defrost system, which parameters are already setted by factory and the number, duration and interval can be adjusted using the control panel; this operation shall be carried out by a qualified technician, in some cases manual defrosting may be**



required and the command located on the control panel can be used, or simply switch off the cooling system for the time required to melt the ice on the pipe coils (depends on room conditions and on the quantity of ice). For units intended for frozen or packaged food products it is recommended to perform a complete monthly cleaning, including a defrosting cycle. **It is advisable to clean the external part of the table unit on a daily basis, as well as the internal part of the door nearby the gaskets.**

## 5.8 GARBAGE DISPOSAL



Plastic, gaskets, sheet metal, polyurethane components, panel controls and electric material in general must be saved and/or dumped in public dumps and/or garbage authorized centre.

Be sure not to disperse.

Save the refrigerating gas and oil in special tanks, do not dispose of them in the sewage system but dump them in according to your local laws.

## 5.9 REQUESTING SPARE PARTS

After verifying the problem with a specialized technician, When requesting spare parts, after please say clearly :

- Model of the item
- Serial number of the item
- Motivation of the request of support
- Quantity of the spare part

Possibly, enclose also a picture of the part to be ordered.

### General product information:

code VERjyz (identification of single particular code of the family HSD - Horizontal serve-over displays)

#### "VER" TYPE OF PRODUCT

possible options

VER = Vertical Refrigerators

#### "j" size (horizontal length) of EUT

possible options

0060 = length 60 cm

0090 = length 90 cm

0096 = length 96 cm

0100 = length 100 cm

0120 = length 120 cm

0125 = length 125 cm

0136 = length 136 cm

0140 = length 140 cm

0150 = length 150 cm

0180 = length 180 cm

0182 = length 182 cm

0200 = length 200 cm

0240 = length 240 cm

0250 = length 250 cm

0262 = length 262 cm

0280 = length 280 cm

0300 = length 300 cm

0350 = length 350 cm

0375 = length 375 cm

0380 = length 380 cm

#### "k" additional configuration of EUT

possible options

S = without motor (compressor)

C = with motor (compressor)

N = without motor (compressor) and without other electric components; appliance provide only with internal light - expositor unit

#### "z" additional configuration of EUT

possible options

W = with electrical defrost (resistance)

X = with hot gas defrost (additionat by-pass valve)

Y = Stopping defrost (compresser turn off)

## 6 CONTROL PANEL









# aliwell EW 96 I - EW 794



### ATTENTION ! READ INSTRUCTIONS

Before the start-up, pay attention to the following instructions and safety norms!

#### KEYS AND LEDS

 <p><b>UP</b>  <b>Press and release</b>            Scrolls through menu items            Increases values  <b>Press for at least 5 secs</b>            Activates the Manual Defrost function</p>	<p><b>eco</b> <b>SET / Reduced SET LED</b>            Flashing: reduced set active            Quick flashing: access to level 2 parameters            Off: otherwise</p>
 <p><b>DOWN</b>  <b>Press and release</b>            Scrolls through menu items            Decreases values  <b>Press for at least 5 secs</b>            Configurable function by user (par. H32)</p>	<p> <b>Compressor LED</b>            Permanently on: compressor active            Flashing: delay, protection or blocked start-up            Off: otherwise</p>
 <p><b>STAND-BY (ESC)</b>  <b>Press and release</b>            Returns to the previous menu level            Confirm parameter value  <b>Press for at least 5 secs</b>            Activates the Stand-by function (when outside the menus)</p>	<p> <b>Defrost LED</b>            Permanently on: defrost active            Flashing: manual or D.I. activation            Off: otherwise</p>
 <p><b>SET (ENTER)</b>  <b>Press and release</b>            Displays alarms (if active)            Opens the Machine Status menu  <b>Press for at least 5 secs</b>            Opens the Programming menu            Confirms commands</p>	<p> <b>Alarm LED</b>            Permanently on: alarm on            Flashing: alarm acknowledged            Off: otherwise</p>
<p> <b>Fan LED</b>            Permanently on: fans active            Off: otherwise</p>	

### ACCESSING AND USING THE MENUS


Resources are organised into 2 menus which are accessed as explained below:

- 'Machine Status' menu: press and release the **SET** key.
- 'Programming' menu: press for at least 5 secs the **SET** key.

Either do not press any keys for 15 seconds (time-out) or press the **OK** key once, to confirm the last value displayed and return to the previous screen.

#### MACHINE STATUS MENU

Access the "Machine Status" menu by pressing and releasing the **SET** key. If no alarms are active, the "SET" label appears. By pressing the **Left** and **Right** keys you can scroll all folders in the "Machine Status" menu:



**Setting the Set point:** To display the Set point value press the **SET** key when the 'SEt' label is displayed.

The Set point value appears on the display. To change the Set point value, press the **Left** and **Right** keys within 15 seconds. Press **SET** to confirm the modification.



**Displaying the probes:** When the Pb1 or Pb2\* label is displayed, press **SET** and the associated probe value will appear (\* Pb2 is only present on models EW971 and EW974).

#### SET POINT EDIT LOCK

It is possible to disable the keypad on this device. The keypad can be locked by programming the 'LOC' parameter.

With the keypad locked you can still access the 'Machine Status' menu by pressing **SET** to display the Set point, but you cannot edit them. To disable the keypad lock, repeat the locking procedure.

#### PROGRAMMING MENU

To access the 'Programming' menu press for at least 5 secs the **SET** key. If specified, the 'PA1' access PASSWORD will be requested (see 'PASSWORD' paragraph). At the access, the display will show the first parameter ("dIF").

By pressing the **Left** and **Right** keys you can scroll all parameters in the Programming menu:



Select the desired parameter using the **Left** and **Right** keys. Press **SET** to see the current value of the selected parameter. Press **Left** and **Right** to change the value and then press **SET** to save it.

**NOTE:** It is strongly recommended that you switch the device off and on again each time the parameter configuration is changed, in order to prevent malfunctioning of the configuration and/or ongoing timings.

#### PASSWORD

The password "PA1" allow access to the level 1 parameters (**User**) as the password "PA2" allow access to the level 2 parameters (**Installer**). The level 2 parameters group include also all the level 1 parameters.

Default setting has the password "PA1" disabled (value = 0) while the password "PA2" is enabled (value = 15).

To enabled the password "PA1" (value ≠ 0) and assign the required value, enter in the "Programming" menu, select the parameter "PS1" with **Left** and **Right** keys, press the **SET** key, assign the required value and confirm it by pressing the **SET** key again.

If the password "PA1" is already enable, at the access to the "Programming" menu, will be required to put in the password "PA1" or "PA2" according to the parameters that you need to edit. To enter the password 'PA1' (or 'PA2):




If the password is incorrect, the display will show the 'PA1' (or 'PA2') label and you will have to repeat the entry procedure. It is possible to access to level 2 parameters also from level 1 parameters by selecting parameter 'PA2' (available at level 1) through **Left** and **Right** keys and then pressing the **SET** key.

**ALARMS**

Label	Fault	Cause	Effects	Remedy
E1	Probe1 faulty (cold room)	<ul style="list-style-type: none"> <li>reading of out of range operating values</li> <li>probe faulty / short-circuited / open</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Display label <b>E1</b></li> <li>Alarm icon permanently ON</li> <li>Min/max alarm regulator disabled</li> <li>Compressor operation according to "Ont" and "OFt" parameters.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>check probe type (NTC)</li> <li>check the probe wiring</li> <li>replace probe</li> </ul>
E2	Probe2 faulty (defrost)	<ul style="list-style-type: none"> <li>reading of out of range operating values</li> <li>probe faulty / short-circuited / open</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Display label <b>E2</b></li> <li>Alarm icon permanently ON</li> <li>The defrost cycle will end due to Time out (Parameter "dEt")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>check probe type (NTC)</li> <li>check the probe wiring</li> <li>replace probe</li> </ul>
AH1	Probe1 HIGH Temperature alarm	<ul style="list-style-type: none"> <li>value read by Pb1 &gt; HAL after time of "tAO". (see "MIN/MAX ALARMS table)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registration <b>AH1</b> label in the AL folder</li> <li>No effect on regulation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wait until temperature value read by probe1 returns below HAL.</li> </ul>
AL1	Probe1 LOW Temperature alarm	<ul style="list-style-type: none"> <li>value read by Pb1 &lt; LAL after time of "tAO". (see "MIN/MAX ALARMS table)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registration <b>AL1</b> label in the AL folder</li> <li>No effect on regulation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wait until temperature value read by probe1 to come back above LAL.</li> </ul>
EA	External alarm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digital input activated (H11 set as external alarm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registration <b>EA</b> label in the AL folder</li> <li>Alarm icon permanently ON</li> <li>Regulation blocked if EAL = y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>check and remove the external cause which generate alarm on D.I.</li> </ul>
OPd	Door Open alarm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digital input activated (H11 set as door switch) (for a longer time than td0)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registration <b>OPd</b> label in the AL folder</li> <li>Alarm icon permanently ON</li> <li>Regulator blocked</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>close the door</li> <li>delay function defined by OAO</li> </ul>
Ad2	Defrosting for time-out	<ul style="list-style-type: none"> <li>end of defrosting because of time instead of because of reaching the defrost end temperature detected by the Pb2 probe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registration <b>Ad2</b> label in the AL folder</li> <li>Alarm icon permanently ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wait until the next defrost for automatic return</li> </ul>

**MANUAL DEFROST CYCLE ACTIVATION**


To manually activate the defrost cycle, hold down the  key for 5 seconds.

If the defrost conditions are not satisfied:

- the parameter OdO ≠ 0 (**EW961, EW971 and EW974**)


- the evaporator probe Pb2 temperature is higher than the defrost end temperature (**EW971 and EW974**) the display will flash 3 times, to indicate that the operation will not be carried out.


**DIAGNOSTICS**

Alarms are always indicated by the buzzer (if present) and the alarm icon .

To switch off the buzzer, press and release any key, the relative icon will continue to flash.



**NOTES:** If alarm exclusion times have been set (see 'AL' folder in the parameters table) the alarm will not be signalled.

 A probe 1 (Pb1) malfunction alarm will appear directly on the display with the indication E1.

 **Models EW971 and EW974:** A probe 2 (Pb2) malfunction alarm will appear directly on the display with the indication E2.


**DIAGNOSTICS**

The instrument is designed for panel mounting. Make a hole of 29x71 mm, insert the instrument and fix it using the brackets provided. Do not mount the instrument in humid and/or dirty places; it is suitable for use in ordinary polluted places. Ventilate the place in proximity to the instrument colling slits.



**USING THE COPY CARD**

The Copy Card is an accessory connected to the TTL serial port used for quick programming of the device parameters (upload and download a parameter map to one or more devices of the same type). Upload (label UL) and copy card formatting (label Fr) operations should be performed as explained below:



After the password 'PA2' has been putted in, press the and keys to scroll through to the required function (e.g. UL). Press the key to execute the upload. If the operation is successful, the display will show 'y', if not it will show 'n'.

**Upload (UL)** This function uploads the programming parameters from the device.  
 UPLOAD: device  $\longrightarrow$  Copy Card

**Format (Fr)** This command is used to format the copy card, an operation which is necessary when using the card for the first time. **Important:** when the copy card has been programmed, the parameter 'Fr' will delete all data that have been entered. This operation cannot be cancelled.

**Download from reset:**

Connect the copy card when the device is switched off. When the device is switched on, the download from the copy card will begin automatically. At the end of the lamp test, the display will show 'dLy' if the operation was successful and 'dLn' if not.




DOWNLOAD: Copy Card  $\longrightarrow$  device

**NOTES:**

- after the parameters have been downloaded, the device uses the downloaded parameter map settings.

**MAX AND MIN TEMPERATURE ALARM**



**ELECTRICAL WIRING**

**Attention! Never work on electrical connections when the machine is switched on.**

The device is equipped with screw or removable terminals for connecting electric cables with a diameter of 2.5mm<sup>2</sup> (one wire per terminal for power connections). For the capacity of the terminals, see the label on the instrument. Do not exceed the maximum current allowed; in case of higher loads, use an appropriate contactor. Make sure the power supply voltage complies with the one required by the instrument. Probes have no connection polarity and can be extended using a regular bipolar cable (note that the extension of the probes affects the EMC electromagnetic compatibility of the instrument: pay extreme attention to wiring). Probe cables, power supply cables and the TTL serial cables should be distant from power cables.

**RESPONSIBILITY AND RESIDUAL RISKS**

ELIWELL CONTROLS SRL shall not be liable for any damages deriving from:

- installation/use other than that prescribed and, in particular, that which does not comply with safety standards anticipated by regulations and/or those given herein;
- use on boards which do not guarantee adequate protection against electric shock, water or dust under the conditions of assembly applied;
- use on boards which allow access to dangerous parts without the use of tools;
- tampering with and/or alteration of the products;
- installation/use on boards that do not comply with the standards and regulations in force.

**DISCLAIMER**

This manual and its contents remain the sole property of ELIWELL CONTROLS SRL, and shall not be reproduced or distributed without authorization by ELIWELL CONTROLS SRL. Although great care has been exercised in the preparation of this document, ELIWELL CONTROLS SRL, its employees or its vendors, cannot accept any liability whatsoever connected with its use. The same applies to any person or company involved in preparing and editing this document. ELIWELL CONTROLS SRL reserves the right to make any changes or improvements without prior notice.

## CONDITIONS OF USE

**Permitted use**

For safety reasons the instrument must be installed and used according to the instruction provided and in particular, under normal conditions, parts bearing dangerous voltage levels must not be accessible. The device must be adequately protected from water and dust as per the application and must also only be accessible via the use of tools (with the exception of the frontlet). The device is ideally suited for use on household equipments and/or similar refrigeration equipment and has been tested with regard to the aspects concerning European reference standards on safety. It is classified as follows:

- according to its manufacture: as an automatic electronic control device to be incorporated;
- according to its automatic operating features: as a 1 B-type operated control type;
- as a Class A device in relation to the category and structure of the software;
- device with pollution grade 2;
- as a device with class D fire resistance;
- overvoltage category grade II;
- device made with class IIIa material;

**Unpermitted use**

Any other use other than that permitted is de facto prohibited. It should be noted that the relay contacts provided are of a practical type and therefore subject to fault. Any protection devices required by product standards or dictated by common sense due to obvious safety reasons should be applied externally.

## TECHNICAL DATA

**Mechanical Characteristics**

Front protection:	IP65.
Housing:	PC+ABS UL94 V-0 resin plastic casing, polycarbonate glass, thermoplastic resin keys.
Dimensions:	front 74x32 mm, depth 59 mm (excluding terminals).
Mounting:	panel mounting with 71x29 mm (+0.2/-0.1 mm) drilling template.
Terminals:	screw/removable terminals for cable with a diameter of 2,5mm <sup>2</sup>
Connectors:	TTL for connection to Copy Card
Temperature:	Operating: -5 ... +55 °C - Storage: -30 ... +85 °C
Humidity:	Operating / Storage: 10...90 % RH (not condensing).

**Electrical Characteristics**

Power Supply:	230Vac (+10% / -10%) 50/60 Hz
Consumption:	4.5W max
Display Range:	NTC: -50.0°C ... +110°C (on display with 3 digit + sign)
Accuracy:	Better than 0,5% of full-scale + 1 digit.
Resolution:	0,1 °C.
Buzzer:	YES (it depends from the model)
Analogue Input:	<b>EW961:</b> 1 NTC input. - <b>EW971</b> and <b>EW974:</b> 2 NTC inputs.
Digital Input:	1 voltage-free digital input
Digital Output:	<b>EW961:</b> 1 Compressor relay: UL60730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac
	<b>EW971:</b> 1 Defrost relay: N.O. 8(4)A - N.C. 6(3)A max 250Vac
	1 Compressor relay: UL60730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac
	<b>EW974:</b> 1 Defrost relay: N.O. 8(4)A - N.C. 6(3)A max 250Vac
	1 Compressor relay: UL60730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac
	1 Fan relay: 5(2)A max 250Vac

**Regulations**

Electromagnetic compatibility:	This device complies with Directive 2004/108/EC and the harmonised standard EN 60730-2-9
Security:	This device complies with Directive 2006/95/EC and the harmonised standard EN 60730-2-9
Food safety:	This device complies with standard EN 13485 as follows: - suitable for storage - climate range A - measurement class 1 in the range from -35°C to 25°C (*)

(\* exclusively using Elixwell NTC probes)

Classification: operating (not safety) device for integration.

**NOTE 1:** check the power supply specified on the instrument label; for relay, power supply capacities and PTC probes, contact the Sales Office.

**NOTE:** The technical data included in this document, related to measurement (range, accuracy, resolution, etc.) refer to the instrument itself, and not to its equipment such as, for example, sensors. This means, for example, that sensor(s) error(s) shall be added to the instrument's one.

## TABLE OF PARAMETERS

PAR.	Level	DESCRIPTION
SET		Temperature SETpoint.
		<b>COMPRESSOR</b>

dIF	1&2	diFFerential. Relay compressor tripping differential. The compressor stops on reaching the Setpoint value (as indicated by the adjustment probe), and restarts at temperature value equal to the Setpoint plus the value of the differential. Note: the value 0 cannot be assumed
HSE	1&2	Higher SEt. Maximum possible setpoint value.
LSE	1&2	Lower SEt. Minimum possible setpoint value.
OSP	2	Offset Set Point. Temperature Value to be added to the Set-Point if reduced set is enabled (Economy function).
dOd	2	digital (input) Open door. Digital input that allow you to switch off loads. Valid if H11 = ±4 (door switch). <b>n</b> = does not switch off loads; <b>y</b> = switch off loads.
dAd	2	digital (input) Activation delay. Delay time in activating the digital input.
Ont	2	ON time (compressor). Compressor activation time in the event of faulty probe. If OFt=1 and Ont=0, the compressor is always off, while if OFt=1 and Ont>0 it operated in duty cycle mode.
OFt	2	OFF time (compressor). Compressor deactivation time if probe is faulty. If Ont=1 and OFt=0, the compressor is always on, while if Ont=1 and OFt>0 it operated in duty cycle mode.
dOn	2	delay (at) On compressor. Delay time in activating the compressor relay after switch-on of instrument.
dOF	2	delay (after power) OFF. Delay after switch off; the indicated time must elapse between switch-off of the compressor relay and the successive switch-on.
dbi	2	delay between power-on. Delay between switch-ons; the indicated time must elapse between two successive switch-ons of the compressor.
OdO (!)	2	delay Output (from power) On. Delay time in activating the outputs after switch-on of the instrument or after a power failure.
<b>DEFROST</b>		
dty	1&2	defrost type. Type of defrosting. 0 = electric defrost - compressor off (OFF) during defrosting; 1 = reverse cycle defrost (hot gas); compressor on (ON) during defrosting; 2 = Free defrost; defrosting independently of compressor.
dit	1&2	defrost interval time. Interval between the start of two successive defrosting operations.
dCt	2	defrost Counting type. Selection of count mode for the defrosting interval. 0 = compressor operating hours (DIGIFROST® method); Defrosting active only if compressor is on; 1 = Real Time - equipment operating hours; defrost counting is always active when the machine is on and start everytime the instrument switch on; 2 = compressor stop. Each time the compressor stops a defrosting cycle is performed according to parameter dTY.
dOH	2	defrost Offset Hour. Start-of-defrosting delay time from the call.
dEt	1&2	defrost Endurance time. Defrosting time-out; determines duration of defrosting.
dSt	1&2	defrost Stop temperature. Defrost stop temperature (defined by the evaporator probe).
dPO	2	defrost (at) Power On. Determines if at the start-up the instrument must enter defrosting (if the temperature measured by the evaporator allows this operation). <b>y</b> = yes; <b>n</b> = no.
<b>EVAPORATOR FAN</b>		
FPt	2	Fan Parameter type. Characterizes the 'FSt' parameter that can be expressed or as an absolute temperature value or as a value related to Setpoint. 0 = absolute 1 = relative.
FSt	1&2	Fan Stop temperature. Fan lock temperature; if the value, read by the evaporator probe, is higher than the set value, fans stop.
FAd	2	FAn differential. Fan starting differential (see par. 'FSt').
Fdt	1&2	Fan delay time. Delay time in activating fans after a defrost operation.
dt	1&2	drainage time. Dripping time.
dFd	1&2	defrost Fan disable. Allows to select the evaporator probes exclusion during defrost. <b>y</b> = yes (fan disable); <b>n</b> = no.
FCO	2	Fan Compressor OFF. Allows to select compressor fans lock OFF (switched off). <b>y</b> = fans activated (with thermostat; based on the value read by the defrost probe, see
parameter 'FSt'); <b>n</b> = fans off; <b>dc</b> = not used.		
Fod	2	Fan open door. Fans active when the door is open. Allows you to select the option of stopping the fans when the door is open, and re-starting the fans when door is closed (if they were active). <b>n</b> = fans stop; <b>y</b> = fans unchanged.
<b>ALARMS</b>		
Att	2	Allow you to select if the parameters HAL and LAL will have absolute (Att=0) or relative (Att=1) value.
AFd	2	Alarm Fan differential. Alarm differential.
HAL	1&2	Higher Alarm. Maximum temperature alarm. Temperature value (in relative value) which if exceeded in an upward direction triggers the activation of the alarm signal.
LAL	1&2	Lower Alarm. Minimum temperature alarm. Temperature value (in relative value), which if exceeded in a downward direction, triggers the activation of the alarm signal.
PAO	2	Power-on Alarm Override. Alarm exclusion time after instrument switch on, after a power failure.
DAO	2	defrost Alarm Override. Temperature alarm exclusion time after defrost.
OAo	2	Alarm signaling delay after digital input disabling (door close). Alarm is only for high-low temperature alarms.
tdO	2	time out door Open. Alarm activation delay time open door.
tAO	1&2	temperature Alarm Override. Temperature alarm signal delay time.

dAt	2	defrost Alarm time. Alarm for defrosting ended due to time out. n = alarm deactivated; y = alarm activated.
EAL	2	External Alarm Clock. External alarm to lock loads (n = don't lock loads; y = lock loads).
<b>COMMUNICATION</b>		
dEA	2	Device address in family (valid values from 0 to 14).
FAA	2	Device family (valid values from 0 to 14). The FAA and dEA values represent the network address of the equipment and are indicated in the following format "FF.DD" (where FF=FAA and DD=dEA).
<b>DISPLAY</b>		
LOC	1&2	LOCK. Setpoint change shutdown. See related paragraph. There is still the possibility to enter into parameters programming and modify these, including the status of this parameter to permit keyboard shutdown. n = no; y = yes.
PS1	1&2	PAssword 1. When enabled (value ≠ 0) it constitutes the access key for level 1 parameters.
PS2	2	PAssword 2. When enabled (value ≠ 0) it constitutes the access key for level 2 parameters.
ndt	2	number display type. View with decimal point. y = yes; n = no.
CA1	1&2	CALibration 1. Positive or negative temperature value added to the value read by probe 1.
CA2	1&2	CALibration 2. Positive or negative temperature value added to the value read by probe 2.
ddl	1&2	defrost display Lock. Viewing mode during defrosting. 0 = shows the temperature read by the room probe; 1 = locks the reading on the temperature value read by room probe when defrosting starts, and until the next time the Setpoint value is reached; 2 = displays the label "dEF" during defrosting, and until the next time the Setpoint value is reached.
dro	2	display read-out. Select °C or °F for displaying the temperature read by the thermostat probe. (0 = °C, 1 = °F). <b>PLEASE NOTE: the switch between °C and °F DO NOT modify setpoint, differential, etc. (for example set=10°C become 10°F)</b>
ddd	2	Selection of type of value to be displayed. 0 = Setpoint; 1 = cold room probe (Pb1); 2 = evaporator probe (Pb2).
<b>CONFIGURATION</b>		
H08	2	Stand-by operating mode. 0 = display switch off; 1 = display switch off, loads and alarms stopped; 2 = display with OFF label, loads and alarms stopped.
H11	2	Configuration of digital inputs/polarity. 0 = disabled; ±1 = defrosting; ±2 = reduced set; ±3 = not used; ±4 = door switch; ±5 = external alarm; ±6 = Stand-by (ON-OFF). <b>ATTENTION!: the "+" sign indicates that the input is activated when the contact is closed. the "-" sign indicates that the input is activated when the contact is open.</b>
H25 (!)	2	Enable/Disable the buzzer. 0 = disabled; 4 = enabled; 1-2-3-5-6 = not used.
H32	2	DOWN button configurability. 0 = disabled; 1 = defrost; 2 = not used; 3 = reduced set; 4 = stand-by.
H42	1&2	Evaporator probe present. n = not present; y = present.
rEL	1&2	rElease firmware. Device version: read only parameter.
tAb	1&2	tAble of parameters. Reserved: read only parameter.

**COPY CARD**

UL	2	Up load. Programming parameter transfer from instrument to Copy Card.
Fr	2	Format. Erasing all data in the copy card.

**(!) WARNING!**

- If one or more of these parameters highlighted with (!) are modified, the controller must be switched off and switched on again to ensure correct operation.
- Parameter H25 is present only in model with buzzer on board.

**SUPERVISION**

The device can be connected to:

- telecontrol system **TeleviSystem** (\*)
- **ParamManager** fast parameter setting software
- **DeviceManager** fast parameter setting software (only parameter table)

The connection can be made via **TTL** serial port.

For connection to RS-485 bus use TTL/RS485 interface **BusAdapter 150**.

For connection to PC should be used:


- for **TeleviSystem**: **PCInterface** 1110/1120 with Televi licence;
- for **ParamManager**: **PCInterface** 2150/2250 with **ParamManager** licence;

(\*) To configure the instrument for this purpose, use parameters "dEA" and "FAA" in the "Programming" menu.



EW961: CONNECTIONS


TERMINALS



	Compressor relay
N-L	Power Supply
A	TTL input

EW974: CONNECTIONS

TERMINALS



	Defrost relay
	Compressor relay
	Relè ventole
N-L	Power Supply
A	TTL input

Parameters - Default setting

PAR	EW961		EW974		U.M.	Level	PAR	EW961		EW974		U.M.	Level
	RANGE	DEFAULT	RANGE	DEFAULT				RANGE	DEFAULT	RANGE	DEFAULT		
SEt	-50.0 ... 99.0	0.0	-50.0 ... 99.0	0.0	°C/°F		HAL	LAL ... +150.0	+50.0	LAL ... +150.0	+50.0	°C/°F	1&2
diF	+0.1 ... +30.0	2.0	+0.1 ... +30.0	2.0	°C/°F	1&2	LAL	-50.0 ... HAL	-50.0	-50.0 ... HAL	-50.0	°C/°F	1&2
HSE	LSE ... +230	99.0	LSE ... +230	99.0	°C/°F	1&2	PAO	0 ... 10	0	0 ... 10	0	hours	2
LSE	-55.0 ... HSE	-50.0	-55.0 ... HSE	-50.0	°C/°F	1&2	dAO	0 ... 999	0	0 ... 999	0	min	2
OSP	-30.0 ... +30.0	3.0	-30.0 ... +30.0	3.0	°C/°F	2	OAO	0 ... 10	0	0 ... 10	0	hours	2
dOd	n/y	n	n/y	n	flag	2	tdO	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2
dAd	0 ... 255	0	0 ... 255	0	min	2	tAO	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	1&2
Ont	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	dAt	---	---	n/y	n	flag	2
OfT	0 ... 250	1	0 ... 250	1	min	2	EAL	n/y	n	n/y	n	flag	2
dOn	0 ... 250	0	0 ... 250	0	secs	2	dEA	0 ... 14	0	0 ... 14	0	num	2
dOf	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	FAA	0 ... 14	0	0 ... 14	0	num	2
dbi	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	LOC	n/y	n	n/y	n	flag	1&2
OdO	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	PS1	0 ... 250	0	0 ... 250	0	num	1&2
dty	---	---	0/1/2	0	flag	1&2	PS2	0 ... 250	15	0 ... 250	15	num	2
dit	0 ... 250	6	0 ... 250	6	hours	1&2	ndt	n/y	y	n/y	y	flag	2
dCt	0/1/2	1	0/1/2	1	num	2	CA1	-12.0 ... +12.0	0.0	-12.0 ... +12.0	0.0	°C/°F	1&2
dOH	0 ... 59	0	0 ... 59	0	min	2	CA2	---	---	-12.0 ... +12.0	0.0	°C/°F	1&2
dEt	1 ... 250	30	1 ... 250	30	min	1&2	ddL	0/1/2	1	0/1/2	1	num	1&2
dSt	---	---	-50.0 ... +150	8.0	°C/°F	1&2	dro	0/1	0	0/1	0	flag	2
dPO	n/y	n	n/y	n	flag	2	ddd	0/1/2	1	0/1/2	1	num	2
FPT	---	---	0/1	0	flag	2	H08	0/1/2	2	0/1/2	2	num	2
FST	---	---	-50.0 ... +150	50.0	°C/°F	1&2	H11	-6 ... +6	0	-6 ... +6	0	num	2
FAd	---	---	+1.0 ... +50.0	2.0	°C/°F	2	H25	---	---	0 ... 6	4	num	2
Fdt	---	---	0 ... 250	0	min	1&2	H32	0 ... 4	0	0 ... 4	0	num	2
dfd	---	---	0 ... 250	0	min	1&2	H42	---	---	n/y	y	flag	1&2
FCO	---	---	n/y	y	flag	2	rEL	/	/	/	/	flag	1&2
Fod	---	---	n/y	n	flag	2	tAb	/	/	/	/	flag	1&2
Att	0/1	1	0/1	1	flag	2	UL	/	/	/	/	flag	2
AfD	+1.0 ... +50.0	2.0	+1.0 ... +50.0	2.0	°C/°F	2	Fr	/	/	/	/	flag	2


**ATTENTION  
LIRE L'INSTRUCTION**
**Bienvenue**

Le producteur vous remercie pour avoir choisi un des produits de notre gamme.

Nous vous invitons à lire très attentivement ce manuel : ceci garantira une utilisation optimale de votre armoire réfrigérée.

**Traduction de la notice originale**

**FRANCAIS - RAEE - Gestion des déchets d'appareillages électriques et électroniques**

Le symbole de la poubelle barrée placé sur le produit ou sur la documentation du manuel d'utilisation, indique que le produit a été mis sur le marché après la date du 13 août 2005. A la fin du cycle de vie utile, le produit doit être trié, éliminé, transporté de façon séparée par rapport aux autres déchets urbains en suivant les normes en vigueur dans chaque pays. De cette façon, il pourra être récupéré en contribuant à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et sur la santé, en favorisant le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont est composé l'appareil. L'élimination abusive du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application de sanctions administratives prévues par la norme en vigueur. La Directive communautaire RAEE N° 2002/96/CE, (en Italie définie dans le D. lég. du 15.05.2005 n°151); Directive communautaire N° 2003/108/CE concernant le traitement des déchets des appareils électriques et électroniques.

**CLIMATE CLASS : 5 (Température ambiante +40°C; Humidité relative 40%)**

**CHARGE MAXIMUM SUR LES CLAYETTES : 35 kg par mètre linéaire**

⚠ Toutes les opérations ordinaires et extraordinaires, soit du meuble que du monobloc réfrigérant ou de l'unité de condensation doivent être faites avec l'unité à l'arrêt, en déconnectant la tension. Il est rappelé que tels opérations de nettoyage doivent être effectuées exclusivement par un personnel spécialisé et autorisé.

⚠ Avant de charger tout produit dans le meuble, vous devrez attendre que la température désirée soit atteinte comme imposé sur le panneau de contrôle. Eviter de régler des températures plus basses que celles relatives à la catégorie du meuble, ou ceci pourrait créer l'obturation de l'évaporateur.

⚠ Faites attention à ne pas endommager les ailettes (ne pas les plier), et des tubes du liquide de refroidissement de l'évaporateur.

⚠ Cet équipement peut être utilisé et nettoyé uniquement par des sujets majeurs (> 18 ans en Europe ou autres limites définies par les réglementations locales) se trouvant dans des conditions psycho-physiques normales, aguerris et bien formés en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail.

⚠ Toutes les opérations de installation doivent être effectuées exclusivement par un personnel spécialisé et autorisé.

⚠ N'entrez pas de substances explosives telles que des boîtes aérosol avec propulseurs inflammables dans cet appareil.

⚠ Toutes les opérations de installation manutention et de réparation doivent être effectuées exclusivement par un personnel spécialisé et autorisé.

⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique ou, quoiqu'il en soit, par une personne ayant une qualification similaire, de manière à prévenir tout risque.

⚠ Quand on remplace des pièces et si on prévoit de débrancher la fiche, il doit être clairement indiqué que le débranchement de la fiche doit être effectué de manière à ce qu'un opérateur puisse vérifier, de n'importe que endroit d'où il accède, que la fiche reste débranchée.

⚠ Toutes les interventions d'entretien, de nettoyage et de réparation doivent être effectuées quand l'appareil est éteint et hors tension.

**ÉMISSION DE BRUIT: Moins que 70 dB**

UP	DOWN	STAND-BY ESC	SET ENTER	SET / SET RÉDUIT	LED COMPRESSEUR	LED DÉGIVRAGE	LED VENTILATEURS	LED ALARM	MISE À TERRE	ATTENTION

<b>INTRODUCTION</b>	<b>pag. 44</b>
<b>USAGE DU MANUEL</b>	<b>pag. 44</b>
<b>CONSERVATION DU MANUEL</b>	<b>pag. 44</b>
<b>DESCRIPTION DU MEUBLE FRIGORIFIQUE</b>	<b>pag. 45</b>
<b>I PLACEMENT DU MEUBLE FRIGORIFIQUE</b>	<b>pag. 46</b>
1.1 <b>TRASPORT</b>	<b>pag. 46</b>
1.2 <b>DECHARGEMENT DU MEUBLE, DIMENSIONS ET POIDS</b>	<b>pag. 46</b>
1.3 <b>EMBALLAGE</b>	<b>pag. 46</b>
1.4 <b>POSITIONNEMENT ET REGLAGE DES PIEDS</b>	<b>pag. 46</b>
1.5 <b>INSTALLATION À L'INTÉRIEUR DU POINT DEVENTE</b>	<b>pag. 46</b>
1.6 <b>BAC DE VIDANGE DE L'EAU CONDENSÉE/CONNEXION VIDANGE</b>	<b>pag. 47</b>
1.7 <b>MEUBLE AVEC UNITÉ DE CONDENSATION INCORPORÉE</b>	<b>pag. 48</b>
1.8 <b>MEUBLE AVEC UNITÉ DE CONDENSATION À DISTANCE</b>	<b>pag. 48</b>
<b>2 CONNEXION ÉLECTRIQUE ET EMBLACEMENT</b>	<b>pag. 48</b>
2.1 <b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	<b>pag. 48</b>
2.2 <b>MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION</b>	<b>pag. 49</b>
<b>3 NETTOYAGE</b>	<b>pag. 50</b>
3.1 <b>NETTOYAGE DE L'APPAREIL</b>	<b>pag. 50</b>
3.2 <b>NETTOYAGE DU CONDENSATEUR</b>	<b>pag. 50</b>
<b>4 AVERTISSEMENTS D'USAGE</b>	<b>pag. 51</b>
4.1 <b>CHARGEMENT MAX DU PRODUIT SUR LE RAYON</b>	<b>pag. 51</b>
4.2 <b>CONSERVATION DU PRODUIT</b>	<b>pag. 51</b>
<b>5 MANUTENTION-GESTION DES DÉCHETS-ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX</b>	<b>pag. 52</b>
5.1 <b>CONTROLES PÉRIODIQUES</b>	<b>pag. 52</b>
5.2 <b>REPLACEMENT DE L'ILLUMINATION</b>	<b>pag. 52</b>
5.3 <b>REPLACEMENT VITRE LATÉRALE ÉPAULE</b>	<b>pag. 52</b>
5.4 <b>REPLACEMENT DU VENTILATEUR</b>	<b>pag. 52</b>
5.5 <b>REPLACEMENT DU COMPRESSEUR / GAZ RÉFRIGÉRANT</b>	<b>pag. 52</b>
5.6 <b>MURAUX ÉQUIPÉS DE DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE</b>	<b>pag. 52</b>
5.7 <b>ÉLIMINATION DE MATÉRIAUX ET GESTION DES DÉCHETS</b>	<b>pag. 53</b>
5.8 <b>COMMANDER LES PIÈCES DÉTACHÉES</b>	<b>pag. 53</b>
<b>6 PANNEAU DE COMMANDE</b>	<b>pag. 54</b>

<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>pag. 78</b>
DECLARATION OF CONFORMITY - DECLARATION DE CONFORMITE' - KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG	
<b>APPENDICE - I</b>	<b>pag. 79</b>
TEST DIELETTRICO - DIELECTRIC TEST - TEST DIÉLECTRIQUE - DIELEKTRISCHE TEST	
<b>APPENDICE - 2</b>	<b>pag. 79</b>
ATTREZZATURA CON GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA EQUIPMENT WITH - FLUORINATED GREENHOUSE GASES - ÉQUIPEMENT AVEC GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉ- AUSRÜSTUNG MIT FLUORIIERTEN TREIBHAUSGASEN - EQUIPO CON GASES FLUORADOS CON EFECTO INVERNADERO - EQUIPAMENTO COM GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA	
<b>APPENDICE - 3</b>	<b>pag. 80</b>
TARGHETTA IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - PRODUCT IDENTIFICATION PLATE - ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT - DAS PRODUKT-TYPENSCHILD	
<b>APPENDICE - 4</b>	<b>pag. 82</b>
DESCRIZIONE PARTI DEL MURALE REFRIGERATO - VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY PARTS DESCRIPTION - DESCRIPTION DU MEUBLE FRIGO - BESCHREIBUNG DER TEILE DIE KÜHLVITRINE	
<b>APPENDICE - 5</b>	<b>pag. 88</b>
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN	
<b>APPENDICE - 6</b>	<b>pag. 93</b>
SCHEMI ELETTTRICI - ELECTRICAL DIAGRAMS - DIAGRAMMES ÉLECTRIQUES - SCHALTPLÄNE	

# INTRODUCTION

L'appareil dénommé meuble réfrigéré "VULCANO" a été réalisé en respectant l'ensemble des normes communautaires qui concernent la libre circulation des produits industriels et commerciaux dans les pays de l'U.E.

Nous vous recommandons de lire très attentivement le manuel avant toute opération : de déplacement, d'installation et de mise en marche de l'appareil.

Nous vous conseillons pour obtenir une durée maximum et un meilleur fonctionnement de l'appareil, de suivre scrupuleusement les normes contenues dans cette publication (chargement et déchargement, installation du produit, connexions électriques, mise en marche et/ou démontage et déplacement / nouvel emplacement, élimination et/ou recyclage du produit en objet).

L'appareil doit être utilisé en accord avec ce qui est spécifié dans ce manuel.

Le producteur n'est pas tenu responsable des ruptures, accidents ou autres inconvénients, dû au non respect des prescriptions contenues dans ce manuel.

Le producteur n'est pas aussi tenu responsable pour toutes modifications faites à l'appareil, les variations et/ou l'installation de pièces non autorisées, au manque de soins de celui-ci, et dans tous les cas où un défaut soit causé par un phénomène externe au fonctionnement normal du produit (phénomène atmosphérique, foudre, surtension du réseau électrique, irrégularité ou insuffisance de l'alimentation électrique... etc.).

La maintenance comporte peu d'opérations et elles doivent être exécutées par un technicien spécialisé.

## USAGE DU MANUEL

*Le manuel d'utilisation constitue une partie intégrante du meuble et devra l'accompagner durant toute sa vie. Il est nécessaire de le conserver dans un endroit sûr. Le manuel est prévu pour faciliter la consultation par tous les opérateurs et utilisateurs, il doit être disponible près du meuble.*

*L'appareil est conçu suivant le respect des normes en vigueur et fourni avec la documentation correspondant à la réalisation. Toutes les instructions contenues dans ce document doivent servir soit à l'opérateur soit au technicien qualifié pour pouvoir faire d'une façon sûre et correcte toutes les opérations d'installation, de mise en marche, d'utilisation et de maintenance du meuble.*

*Le manuel d'usage et de maintenance contient toutes les informations nécessaires pour une bonne utilisation du meuble avec une attention particulière à la sécurité.*

## CONSERVATION DU MANUEL

*Nous recommandons d'utiliser avec soin le manuel pour ne pas endommager le contenu. Ne pas enlever, ni arracher ni écrire pour quel que soit le motif, sur le manuel. Conserver celui-ci dans un endroit protégé de l'humidité et de la chaleur. Il doit être conservé près du meuble pour être consulté si nécessaire.*

*Terminé la consultation, le manuel doit être remis dans le lieu de conservation et sera conservé pour toute la durée de l'appareil et transmis aux éventuels autres usagers ou propriétaires successifs.*

## LE CONSTRUCTEUR SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES, SANS PRÉAVIS



### ATTENTION !

**La Société, en qualité de producteur des équipements auxquels se réfère ce manuel d'utilisation et de maintenance, ne fabrique pas de matériels ni d'objets actifs destinés à être mise en contact avec des produits alimentaires (art.1 alinéa 2 lettre a Rég. 1935/2004) ; au-delà de cela, il est raisonnable de considérer que tous les matériaux utilisés pour la fabrication de ces équipements ne transfèrent par leurs composants aux produits alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou prévisibles (art. 1 alinéa 2 lettre c Rég. 2023/2006), ce qui est confirmé d'ailleurs par des tests en laboratoire. De la même manière, l'utilisateur doit protéger tous les produits alimentaires avec des emballages ou des récipients, et donc avec des matériaux et des objets, conformes au règlement (CE) 1935/2004 avec rappel explicite au règlement (CE) 2023/2006 qui établit les normes relatives aux bonnes pratiques de fabrication (GMP), normes ne concernant pas le fabricant des équipements susdits.**

# DESCRIPTION DU MEUBLE FRIGORIFIQUE

Ce manuel se réfère à un meuble frigorifique "MURAL RÉFRIGÉRÉ" de type ouvert ou en version "SELF-SERVICE" pour la conservation et la vente de "produits prêts en "CHARCUTERIE et LAITAGES", en "VIANDES et de "FRUITS et LÉGUMES"

Le mural de la ligne VULCANO est disponible en deux versions:

---

## VULCANO mod. 600 profondeur 650 mm :

- "CHARCUTERIE et LAITAGES"  
base + n.4 rayons de 280 mm de profondeur chacun

## VULCANO mod. 800 profondeur 810 mm :

- "CHARCUTERIE et LAITAGES" e "VIANDES PRÊTES"  
base + n.4 rayons de 380 mm de profondeur chacun
- "FRUITS et LÉGUMES"  
base + n.3 rayons avec miroir incliné, profondeur rayon, 380 mm chacun

Les muraux sont équipés d'éclairage standard situé la partie supérieure, d'un rideau de nuit manuel, d'un panneau de commande électronique avec groupe incorporé ou en version avec branchement à unité de condensation à distance.

---

## VULCANO 60 VS PORTES COULISSANTES mod. 600 profondeur 650mm :

- "CHARCUTERIE et LAITAGES" e "VIANDES PRÊTES"  
base + n.4 rayons d'une profondeur de 280 mm chacun et de 2 portes coulissantes

## VULCANO 80 VS PORTES COULISSANTES mod. 800 profondeur 810 mm :

- "CHARCUTERIE et LAITAGES" e "VIANDES PRÊTES"  
base + n.4 rayons d'une profondeur de 380mm chacun et de 2 portes coulissantes

Les muraux, en version standard, sont équipés de portes coulissantes en double vitrage trempé, d'éclairage standard situé sur les côtés, de panneau de commande électronique, avec groupe incorporé ou bien en version destinée au branchement à une unité de condensation à distance.

---

Toutes les versions sont disponibles en acier INOX.

**Alimentation: 230V - 1ph - 50Hz.**

*L'isolement de la citerne est construite sans l'utilisation des CFC dans faible impact environnemental.*



## ATTENTION

---

Toutes opérations regardants ces chapitres :


- "1 PLACEMENT DU MEUBLE FRIGORIFIQUE pag. 46
- "2 CONNEXION ÉLECTRIQUE ET EMBLACEMENT pag. 48
- "3 NETTOYAGE pag. 50
- "5 MANUTENTION-GESTION DES DÉCHETS-ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX pag. 52

**doivent être effectuées par un technicien qualifié !**

# I PLACEMENT DU MEUBLE FRIGORIFIQUE


Avant de décharger et ou charger et placer le meuble à l'intérieur du lieu de vente, s'il vous plaît consulter le manuel avec soin dans les différentes sections sur le déchargement / chargement du meuble, de longueurs, poids, bac du réservoir d'eau de condensation, la position du réglage des pieds et du panneau électrique relatif au meuble en objet présent dans ce manuel d'utilisation et d'entretien de celui-ci.

## I.1 TRASPORT



**Il est recommandé que le meuble réfrigéré soit déplacé toujours et seulement en position horizontale (haut/ bas indiqué sur l'emballage).** Si le meuble réfrigéré avec unité de condensation incorporée est incliné, vous devrez attendre au moins huit heures avant de commencer toute opération. De cette manière, il permettra à l'huile de circuler dans tous les composants afin qu'ils soient de nouveau lubrifiés, alors vous pourrez commencer la mise en route.

## I.2 DECHARGEMENT DU MEUBLE, DIMENSIONS ET POIDS



Les opérations de déchargement et chargement du produit doivent être exécutées à l'aide d'un transpalette ou chariot élévateur qui sera conduit par un personnel spécialisé et certifié. Le producteur décline toute responsabilité en cas de non observation des normes de sécurité en vigueur. Avant de commencer toute opération de déchargement, positionnement et installation du produit dans les locaux de vente, selon le modèle du meuble, consulter avec attention les informations reportées dans le tableau ("APPENDICE - 5 pag. 90).


*Le producteur décline toute responsabilité en cas d'interventions logistiques non effectuées dans le respect des normes de sécurité.*

## I.3 EMBALLAGE

**À la livraison vérifier que l'emballage soit intact et qu'il n'ait pas subi de chocs durant le transport.** Enlever l'emballage externe en carton de l'appareil, enlever les pièces qui fixent le produit à la palette en bois, positionner le produit puis retirer la pellicule adhésive qui protège l'acier (si elle était présente).

La récupération et le recyclage des matériaux d'emballage tels que le plastique, le fer, le carton et le bois contribuent à l'économie des matières premières et à la diminution des déchets. Consulter les adresses dans votre région pour l'élimination des déchets dans une décharge et centres de déchèterie autorisés.

## I.4 POSITIONNEMENT ET REGLAGE DES PIEDS



**Placez le meuble en position verticale, régler les pieds en les faisant tourner sur eux mêmes si nécessaire pour régler le niveau du meuble, pour vérifier la platitude avec une bulle.**

L'appareil doit être positionné parfaitement à plat afin de fonctionner correctement et de permettre le correcte dégivrage des eaux de condensat et ainsi d'éviter les vibrations bruyantes du moteur.

## I.5 INSTALLATION À L'INTÉRIEUR DU POINT DE VENTE

Les meubles frigorifiques sont testés en salle climatique à une température ambiante de +25°C et à une humidité relative ambiante de 60%. En outre, nous rappelons que si le local n'est pas climatisé, il pourrait se produire des anomalies de fonctionnement, par exemple, formation de condensation etc.

Nous conseillons d'installer le meuble à l'intérieur d'un local avec installation d'air conditionné.

Si consiglia di installare il mobile all'interno di un locale con impianto di aria condizionata.



## ATTENTION


Pour permettre le bon fonctionnement du meuble réfrigéré, porter attention aux points suivants:

- **Ne pas placez le meuble à l'exposition directe aux rayons de soleil** et à toutes les autres formes de radiation, tel que l'éclairage à incandescence à haute intensité, fours à cuisson, ou corps radiants pour le chauffage.
- **Ne pas placez votre meuble près d'ouverture donnant vers l'extérieur** en plein courant d'air, tels que des portes et fenêtres ou à contact direct avec le flux d'air de ventilateurs, ou des grilles de climatisation centralisée.
- **Ne pas bloquer les bouches d'aération ou de l'unité ni celle de condensation.**
- **Ne pas mettre tout type de matériel sur le toit de meuble réfrigéré**, cartons ou autre, car c'est où se trouve l'unité frigorifique de cette façon le fonctionnement du meuble ne sera pas compromis.
- **Ne pas poser de produit chaud et/ou de casseroles chaudes sur le plan de travail et/ou d'exposition.**
- **Ne pas placer le meuble frigorifique à l'intérieur d'un local à haute humidité relative** (possible formation de condensat).
- **Ne pas placez votre meuble réfrigéré dans un local avec une humidité relativement élevé** (possibilité de formation de condensation).
- **Ne pas placez le meuble réfrigéré dans une niche fermée sur les cotés et l'arrière du meuble**, car l'air ne sera pas recyclé et l'unité de refroidissement ne fonctionnera pas.
- **Ne pas placez deux ou plus meubles dos à dos** (possibilité de mal fonctionnement de l'unité de refroidissement).
- **En présence de plate-forme positionnée derrière le meuble frigorifique**, vérifiez bien la hauteur et assurez-vous qu'elle ne soit pas d'obstruction aux prises d'air de l'unité de condensation, incorporée à l'arrière du meuble.

Vérifier que la température ambiante est suffisamment recyclée, même dans les pé-riodes de fermeture du local de vente. Ainsi l'unité d'expansion/unité condensatrice incorporée pourra fonctionner correctement.

Au moment de positionner le meuble, veiller à bien respecter les distances MINIMES suivantes, qui permettront une bonne recirculation de l'air, indispensable au bon fonctionnement:

- Maintenir une distance MINIMALE de cm 60 entre l'avant et la grille côté moteur
- Maintenir une distance MINIMALE de cm 10 entre l'arrière du meuble et le mur qui évitera toute formation de condensat



### DISTANCE MINIMUM AU MUR

Afin de permettre le bon fonctionnement du produit et aussi une bonne circulation de l'air, pendant le placement du meuble, vous devrez respecter la **distance MINIMALE** entre le mur comme le montre le dessin ci-dessous.

## 1.6 BAC DE VIDANGE DE L'EAU CONDENSÉE/CONNEXION VIDANGE

Le mural avec unité de condensation incorporée est équipé d'une série de bacs fixes avec matériel éponge permettant l'évaporation automatique de l'eau condensée. Vérifier le bon positionnement du tuyau de vidange.

Pour les meubles avec unité à distance, l'acheteur devra se charger des travaux de branchement de vidange de l'eau condensée. Il est important de placer un siphon juste après le bac qui permet de bloquer les fuites d'air froid et de contrer l'apparition de mauvaises odeurs. **Le comptoir ne devra jamais être installé sans siphon et il est interdit de raccorder plusieurs tuyaux de vidanges sur le même meuble. Chaque point de vidange devra être équipé d'un propre siphon.**

## 1.7 MEUBLE AVEC UNITÉ DE CONDENSATION INCORPORÉE

Si l'appareil est équipé d'une unité monobloc et d'une unité de condensation incorporée, évitez de bloquer la prise d'air de l'unité afin de ne pas gêner le correct recyclage de l'air. Éviter donc de déposer tous produits ou autres matériel sur le périmètre du meuble. Nous vous rappelons que la hausse de la température ambiante ou d'une insuffisante quantité d'air au condenseur de l'unité de refroidissement, réduit les performances du meuble réfrigéré avec la possibilité de la détérioration des produits exposés et une consommation d'énergie majeure. Si le meuble réfrigéré est équipé d'une unité monobloc ou d'une unité à condensation incorporée sont par erreur inclinés, vous devez attendre au moins huit heures avant de procéder toute opération afin de permettre à l'huile de circuler dans tous les composants afin qu'ils soient de nouveau lubrifiés, alors vous pourrez commencer la mise en route.

## 1.8 MEUBLE AVEC UNITÉ DE CONDENSATION À DISTANCE

En ce qui concerne la connexion électrique il se doit de suivre scrupuleusement les normes électriques en vigueur à ce propos, nous vous rappelons aussi que l'installation électrique et de refroidissement devront être effectués par un personnel qualifié. Dans le cas des meubles réfrigérés avec groupe de condensation à distance, le groupe doit être placé à l'abri des intempéries, en évitant d'utiliser l'endroit où il est installé comme stockage de matériaux, afin d'éviter de bloquer la circulation de l'air. Selon les caractéristiques du modèle de l'unité de condensation à distance, il faut respecter l'espace du mur ou d'autres obstacles pour qu'il y ait une ventilation suffisamment adéquate pour assurer le bon fonctionnement du réfrigérateur et un entretien facilité.

# 2 CONNEXION ÉLECTRIQUE ET EMPLACEMENT

## 2.1 ALIMENTATION ELECTRIQUE



L'installation et les connexions électriques doivent être effectuées de façon professionnelle en fonction des normes électriques en vigueur. Ce travail sera effectué par un personnel compétent et qualifié en vertu des règles de droit. La Société décline toute responsabilité découlant du défaut de normes électriques en vigueur.

*Voir le schéma de câblage du meuble réfrigéré à la fin du manuel.*

Avant de relier électriquement le meuble, effectuer un nettoyage complet et précis de celui-ci avec de l'eau tiède et en utilisant un détergent neutre, non agressif, puis sécher avec un chiffon doux toutes les parties humides (attention avant de commencer, lire le chapitre "3 NETTOYAGE pag. 50).

Pour effectuer une connexion électrique, procéder ainsi:

- **Aménager un disjoncteur magnétothermique différentiel** en vous assurant que la fréquence / tension de réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque d'identification du meuble réfrigéré (voir APPENDICE - Plaque d'identification du produit)
- **Vérifier la tension d'alimentation à la prise**, mais aussi nominal  $\pm 10\%$  lors du démarrage du compresseur.
- **Nous recommandons de monter un interrupteur bipolaire de sectionnement avec ouverture des contacts de 3 mm minimum**, en amont de la prise. Cet interrupteur est obligatoire lorsque la charge dépasse 1000 Watts ou encore lorsque le meuble est branché directement, sans utilisation de fiche. Le disjoncteur magnétothermique devra être placé près du meuble et bien en vue pour le technicien chargé de la maintenance.
- **Il est nécessaire que la section du cordon d'alimentation soit adéquate à la puissance absorbée par le groupe.**
- **Il est obligatoire par la loi, de connecter le système à une mise à terre efficace .**



- **Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique ou, lorsqu'il en soit, par une personne ayant une qualifi-**



cation similaire, de manière à prévenir tout risque.

- **Si on doit remplacer le compresseur, s'adresser exclusivement à des personnes spécialisées afin d'éviter tout risque.** Pour ne pas en affecter tout l'équipement en cas de panne, nous conseillons d'utiliser un disjoncteur magnétothermique avec différentiel haute sensible comme sectionneur.
- La prise électrique du meuble doit toujours être connectée à une prise fixe. Il est interdit de connecter la prise électrique du meuble à une prolonge et/ou à un adaptateur.



## ATTENZIONE

**Toutes les opérations ordinaires et extraordinaires, soit du meuble que du monobloc réfrigérant ou de l'unité de condensation doivent être faites avec l'unité à l'arrêt, en déconnectant la tension. Il est rappelé que tels opérations de nettoyage doivent être effectuées exclusivement par un personnel spécialisé et autorisé.**

## 2.2 MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION



### ATTENTION

**Attention avant d'effectuer la mise en marche, vérifier que :**

- **De ne pas effectuer les opérations avec les mains humides ou mouillées**
- **Que les surfaces de l'armoire et en proximité soient sèches. Que le sol soit parfaitement sec**
- **Qu'il n'y est pas de contact direct ou indirect avec des composants électriques sous tension**
- Le meuble avec unité de condensation a été transporté seulement et exclusivement en position verticale, si le meuble a été incliné, vous devrez attendre au moins huit heures avant de commencer toute opération.
- De cette manière, il permettra à l'huile de circuler dans tous les composants afin qu'ils soient de nouveau lubrifiés, alors vous pourrez commencer la mise en route.
- Pour régler les paramètres de fonctionnement se reporter à la notice d'utilisation du cadre de contrôle électronique jointe à ce manuel.
- Pour les meubles, avec groupe logé, avant d'insérer la fiche dans une prise électrique, assurez-vous que le commutateur vert soit ouvert en position 0, OFF.
- La première mise en marche du meuble devra être effectuée par un personnel compétent et qualifié.

**Après avoir vérifié les points ci dessus, vous pourrez mettre en route le meuble, en donnant l'alimentation au commutateur vert, soit fermé, en position 1, ON.**



### ATTENTION

**Avant de charger tout produit dans le meuble, vous devrez attendre que la température désirée soit atteinte comme imposé sur le panneau de contrôle. Eviter de régler des températures plus basses que celles relatives à la catégorie du meuble, ou ceci pourrait créer l'obturation de l'évaporateur.**

Pour le réglage des paramètres consulter les instructions d'usage du panneau de commande jointes à ce manuel (à la fin).

## 3 NETTOYAGE

### 3.1 NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Il est essentiel de garder le meuble réfrigéré, propre. Tout le nettoyage doit être exécuté à l'arrêt, couper le courant à la fois pour le meuble ainsi que pour l'unité de condensation.



*Vous devez effectuer ces tâches en utilisant des gants de protection.*

Il est essentiel de nettoyer le comptoir frigorifique tous les jours pour prévenir tout développement ou accumulation de bactéries.

**Pour le nettoyage utiliser de l'eau tiède et des détergents non agressifs, sécher les pièces humides à l'aide d'un chiffon doux.**

Évitez d'utiliser des produits qui contiennent du chlore et de ses solutions diluées, soude caustique, détergents abrasifs, acide chlorhydrique, vinaigre, eau de Javel ou d'autres produits qui pourraient rayer ou moudre le meuble.

**Ne pas utiliser de jets d'eau pour le nettoyage des parties internes du meuble** susceptibles d'endommager les parties électriques. Ne pas employer d'outils métalliques durs pour dégivrer.

Une fois par semaine, nettoyer le fond du bac, particulièrement si les meubles sont sujets à laisser des fuites de liquide et autre déchet alimentaire. Nettoyer également les zones externes entourant l'espace d'exposition à l'aide d'un détergent; cela est utile au maintien de la propreté et rend le comptoir plus présentable. **Durant le nettoyage de la cuve du mural réfrigéré, veillez à ne pas vous blesser avec les ailettes de l'évaporateur qui, vu leur épaisseur réduite, sont coupantes; nous conseillons l'utilisation de gants de travail.**

La maintenance d'un comptoir affecté à la conservation de produits tels que viandes, charcuteries et laitages doit prévoir un nettoyage périodique, au minimum de la zone de chargement qui prévient le développement et l'accumulation de bactéries.




#### ATTENTION

*Faites attention à ne pas endommager les ailettes (ne pas les plier), et des tubes du liquide de refroidissement de l'évaporateur.*

### 3.2 NETTOYAGE DU CONDENSATEUR


Toutes les opérations de nettoyage à la fois du meuble réfrigéré ainsi que du monobloc réfrigérant ou de l'unité de condensation logé doivent être effectués à l'arrêt, en coupant la tension électrique.

Il est recommandé que le nettoyage soit effectué par du personnel spécialisé. Afin de pouvoir toujours compter sur le bon fonctionnement du condensateur, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage périodique de celui-ci. Le nettoyage dépendra principalement de l'endroit où vous avez installé le groupe de condensation. Nous recommandons d'utiliser un jet d'air en soufflant de l'intérieur vers l'extérieur de l'unité, s'il vous est impossible, utilisez un pinceau à poils longs sur l'extérieur du condensateur. Faites attention à ne pas endommager le circuit du liquide réfrigérant. Le monobloc ou l'unité de condensation intégrée sont situés à l'extérieur dans la partie supérieure du meuble.



*Per queste operazioni si consiglia di utilizzare guanti da lavoro come protezione*

**Per poter contare sempre sul buon funzionamento dell'unità condensatrice è necessario eseguire almeno una volta al mese la pulizia del condensatore dell'unità condensatrice.** Questa pulizia dipende principalmente dall'ambiente dove è installata l'unità condensatrice.



**Ouverture du panneau frontal d'accès aux parties internes et au condensateur.**

Dévisser les deux vis placées à l'extrémité du panneau frontal du mural. Ouvrir le panneau et le poser délicatement à terre en veillant particulièrement au système de contrôle électronique, situé sur la droite. Pour le nettoyage du condensateur. Procéder à la maintenance/nettoyage tel que décrit précédemment.

## 4 AVERTISSEMENTS D'USAGE



### ATTENTION

*Cet équipement peut être utilisé et nettoyé uniquement par des sujets majeurs (> 18 ans en Europe ou autres limites définies par les réglementations locales) se trouvant dans des conditions psycho-physiques normales, aguerris et bien formés en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail.*

*L'équipement professionnel peut aussi être utilisé par des stagiaires, dans les projets d'alternance travail-école, en application de la réglementation locale en vigueur, à condition qu'ils soient sous la surveillance étroite d'un tuteur, tels que les sujets majeurs cités ci-dessus ; les stagiaires doivent être dans des conditions psycho-physiques normales, aguerris et bien formés en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail.*



### ATTENTION

***N'entrez pas de substances explosives telles que des boîtes aérosol avec propulseurs inflammables dans cet appareil.***



### ATTENTION

***Évitez de placer des casseroles chaudes, des produits chauds ou des objets chauds sur la surface de l'équipement.***

### 4.1 CHARGEMENT MAX DU PRODUIT SUR LE RAYON

*Prima di caricare la merce nel murale refrigerato, attendere che la temperatura desiderata impostata dal termostato sia raggiunta dal murale refrigerato. Si ricorda che caricando del prodotto da raffreddare si peggiorano tutte le condizioni di funzionamento rischiando di danneggiare la merce già esposta.*

***La charge maximale devra être distribuée uniformément, qui correspond à 35 kg par mètre linéaire.***

### 4.2 CONSERVATION DU PRODUIT

**Il convient de laisser toutes les bouches de ventilation de l'air de refolement et de reprise, à l'intérieur du mural réfrigéré, libres de toute obstruction.** Plus particulièrement, **il faudra éviter de placer des produits sur la grille d'admission d'air** placée sur la partie avant du meuble près du plan d'exposition de base du mural. **En cas d'exposition de produits charcutiers en tranche ou de fromages saisonniers, ne pas les poser directement sur le plan d'exposition mais plutôt sur des grilles qui leur permettront de mieux transpirer.** On évitera également ainsi la formation de zones blanches et humides sur le produit. Les tiroirs et les portes des comptoirs de service, celles des armoires et compartiments ne devront rester ouverts que le délai strictement nécessaire au placement et au retrait des produits afin d'éviter toute augmentation de la température interne du mural et, donc à plus haute consommation d'énergie pour reporter le produit à sa température initiale de conservation. **Même durant le travail de découpage, garder la viande en salle réfrigérée;** si les travaux se poursuivent au-delà de deux heures, remettre la marchandise dans des cellules frigorifiques.

**Les muraux réfrigérés conviennent pour l'exposition de produits réfrigérés** lesquels doivent parvenir au dépôt à une température proche à celle idéale de conservation. La qualité de la marchandise dépend également de la façon dont elle aura été traitée avant son arrivée dans les points de vente. Dès leur arrivée, placer les produits dans les comptoirs ou les cellules frigorifiques pour éviter toute perte de température due à un stationnement dans des lieux non réfrigérés.

**Pour assurer le bon fonctionnement du meuble, assurez-vous que la disposition du produit n'est pas d'entrave à la circulation de l'air réfrigéré.**

## 5 MANUTENTION-GESTION DES DÉCHETS-ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX

*Toutes les opérations de manutention et de réparation du meuble doivent être faites avec l'unité à l'arrêt, en déconnectant la tension soit du meuble, soit de l'unité de condensation si elle est à distance. Ces opérations doivent être effectuées exclusivement par un personnel spécialisé et autorisé.*



*Vous devez effectuer ces tâches en utilisant des gants de protection.*

### 5.1 CONTROLES PÉRIODIQUES

À périodes régulières (au moins une fois par an), faire vérifier par un personnel spécialisé le parfait fonctionnement du système, il faut faire attention et contrôler que:

- Le système d'évacuation de l'eau de condensat fonctionne correctement.
- Qu'il n'y est pas de pertes de gaz et que le système réfrigérant fonctionne parfaitement.
- La situation de manutention du système électrique soit complètement sécurisée.
- Contrôler la fermeture des portes coulissantes arrières (VULCANOV'S) et qu'elles fonctionnent bien.
- Nettoyer le condensateur de l'unité réfrigérante.
- Vérifier que l'impostation du contrôle électronique soit correcte.

### 5.2 REMPLACEMENT DE L'ILLUMINATION

**Les lampes doivent être remplacées avec d'autres de même puissance.** Vérifier les données indiquées sur la plaque située près des lampes. Ces données définissent la puissance absorbée par la lampe.

En ce qui concerne le remplacement des lampes situées sur la partie supérieure du mural réfrigéré, débrancher la fiche ou ouvrir le sectionneur placé en amont du branchement du mural, enlever la protection de la lampe en plastique transparent, la saisir par l'une de ses extrémités et la faire pivoter de 90° jusqu'au dé clic puis l'extraire avec douceur pour ne pas la rompre, au risque de se blesser. Insérer la nouvelle lampe en la faisant pivoter encore puis remettre la protection transparente en place.

### 5.3 REMPLACEMENT VITRE LATÉRALE ÉPAULE

Dans le cas d'endommagement et/ou de remplacement de la vitre latérale, côté épaulement, récupérer les fragments pour éviter de les disperser dans l'environnement. **Nous recommandons d'utiliser des gants de protection, faites très attention à ne pas vous blesser en cas de rupture du verre.**

### 5.4 REMPLACEMENT DU VENTILATEUR

Si le meuble est équipé de ventilateur, et qu'il est nécessaire de le remplacer, enlevez la tension de l'alimentation, vérifiez la plaque des informations techniques du ventilateur et substituer cette pièce avec une pièce de la même puissance, voltage, et fréquence. **Il faudra les faire remplacer par un technicien spécialisé.**

### 5.5 REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR / GAZ RÉFRIGÉRANT

En cas de dommage et / ou de remplacement du compresseur, récupérer le gaz réfrigérant et l'huile en évitant de les disperser dans l'environnement. **Il faudra les faire remplacer par un technicien spécialisé.**

### 5.6 MURAUX ÉQUIPÉS DE DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE

**Les modèles VULCANO C (VIANDE) sont équipés d'un système automatique de dégivrage périodique journalier,** configuré en usine qui pourra être modifié en nombre, en durée et en intervalle sur le panneau de contrôle; cette intervention devra être effectuée par un technicien spécialisé. En cas de nécessité de dégivrage manuel, intervenir sur la commande prévue à cet effet ou, plus simplement, en éteignant l'équipement de refroidissement, le temps nécessaire pour faire fondre la glace présente dans la serpentine (variable en fonction des conditions climatiques et de la quantité de glace présente). Nous conseillons d'effectuer quotidiennement un nettoyage externe du Comptoir sans oublier la partie interne de la porte en proximité des garnitures

**ATTENTION**

Sur les meubles équipés de dégivrage électrique, soyez très attentifs à ne pas vous brûler au contact de la résistance électrique. Attendre son refroidissement avant d'intervenir pour la maintenance.

**5.7 ÉLIMINATION DE MATÉRIAUX ET GESTION DES DÉCHETS**

Les appareils électriques et électroniques qui composent le meuble, tel que lampes, contrôle élec-tronique, interrupteurs électriques, moteurs électriques, compresseurs et autre matériel électrique en générale, doivent être éliminé et ou recyclé séparément en respect des déchets urbains selon les procédures des normes en vigueur par rapport aux lois du pays.

Tout les matériaux qui composent le produit comme :

- > **tôle, cuivre et aluminium, plastique et caoutchouc, verre, composants en polyuréthane et autre.**
- > **Gaz et huile réfrigérants doivent être jetés en poubelles spéciales et pas dans les égouts.**

De plus ils doivent être recyclés et ou éliminés selon les procédures et les normes actuelles à ce propos. Nous rappelons que l'élimination abusive du produit causée par l'utilisateur comporte l'application de sanctions administratives prévues par les normes en vigueur.

**ATTENTION**

Consultez les références dans votre zone pour l'élimination des produits en décharge et/ou centre de déchets autorisé.

**5.8 COMMANDER LES PIÈCES DÉTACHÉES**

Après avoir vérifié le problème avec un technicien spécialisé, indiquer de manière claire à nos bureaux commerciaux :

- Modèle du meuble réfrigéré
- Numéro de série du meuble réfrigéré
- Motif de la demande de support
- Quantité de la pièce détachée

Joindre éventuellement un photo de la pièce à commander.

**Informations générales du produit:**

Code VERjzk (identification des queues particulières uniques du VER de famille - Horizontal serve-over displays)

**"HSD" TYPE DE PRODUIT**

options possibles

VER = Horizontal serve-over display - horizontal

refrigerator

"j" taille (longueur horizontale) de EUT

options possibles

0060 = longueur 60 cm  
 0090 = longueur 90 cm  
 0096 = longueur 96 cm  
 0100 = longueur 100 cm  
 0120 = longueur 120 cm  
 0125 = longueur 125 cm  
 0136 = longueur 136 cm  
 0140 = longueur 140 cm  
 0150 = longueur 150 cm  
 0180 = longueur 180 cm  
 0182 = longueur 182 cm  
 0200 = longueur 200 cm

0240 = longueur 240 cm

0250 = longueur 250 cm

0262 = longueur 262 cm

0280 = longueur 280 cm

0300 = longueur 300 cm

0350 = longueur 350 cm

0375 = longueur 375 cm

0380 = longueur 380 cm

"k" configuration supplémentaire de EUT

options possibles

S = sans moteur (compresseur)

C = avec moteur (compresseur)

N = sans moteur (compresseur) Et sans autres composants électroniques;

Appareil d'exposition avec la lumière interne

"z" configuration supplémentaire de EUT

options possibles

W = Avec dégivrage électrique (résistance)

X = avec dégivrage à gaz chaud (vanne de dérivation supplémentaire)

Y = Arrêt du dégivrage (compresseur désactivé)

## 6 PANNEAU DE COMMANDE









# EW 96 I

Contrôleurs électroniques pour unités réfrigérantes





### ATTENTION


#### TOUCHES ET LEDS

 <p><b>UP</b>  <b>Appuyer et relâcher</b>            Fait défiler les rubriques du menu            Augmente les valeurs  <b>Appuyer pendant au moins 5 s</b>            Active la fonction Dégivrage Manuel</p>	 <p><b>SET / SET réduit</b>            Clignotante: Set réduit activé            Clignotement rapide: accès aux paramètres niveau 2            Off: pour autres états</p>
 <p><b>DOWN</b>  <b>Appuyer et relâcher</b>            Fait défiler les rubriques du menu            Réduit les valeurs  <b>Appuyer pendant au moins 5 s</b>            Fonction configurable par l'utilisateur (par.H32)</p>	 <p><b>Led Compresseur</b>            Allumée en permanence: Compresseur Activé            Clignotante: Retard, Protection ou Activation Bloquée.            Off: pour autres états</p>
 <p><b>STAND-BY (ESC)</b>  <b>Appuyer et relâcher</b>            Retour au niveau précédant celui du menu courant            Confirme la valeur du paramètre  <b>Appuyer pendant au moins 5 s</b>            Active la fonction Stand-by (lorsque les menus sont fermés)</p>	 <p><b>Led Defrost (Dégivrage)</b>            Allumée en permanence: Dégivrage Activé            Clignotante: Activation manuelle ou par D.I.            Off: pour autres états</p>
 <p><b>SET (ENTER)</b>  <b>Appuyer et relâcher</b>            Affiche les éventuelles alarmes            Accède au menu Commandes Base  <b>Appuyer pendant au moins 5 s</b>            Accède au menu Programmation            Confirme les commandes</p>	 <p><b>Led Alarm</b>            Allumée en permanence: Présence d'une alarme            Clignotante: Alarme acquittée            Off: pour autres états</p>




## ACCÈS ET UTILISATION DES MENUS


Les ressources sont organisées en deux menus auxquels il est possible d'accéder de la manière suivante:

- menu «État Machine»: appuyer et relâcher sur la touche .
- menu «Programmation»: appuyer pendant plus de 5 secondes sur la touche .





Aucune pression sur les touches pendant plus de 15 secondes (time-out) ou l'enfoncement simple de la touche  permettent de confirmer la dernière valeur affichée à l'écran et de revenir à la page-écran précédente.

### MENU ÉTAT MACHINE


Appuyer et relâcher la touche  pour accéder au menu «État Machine». S'il n'y a aucune alarme en cours, l'afficheur visualisera l'étiquette «SEt». Les touches  et  permettent de faire défiler tous les répertoires du menu «État Machine»:




- AL: répertoire alarmes (**visible uniquement en présence d'alarmes activées**);
  - SEt: répertoire de configuration des Points de consigne;
  - Pb1: répertoire valeur sonde 1;
  - Pb2: répertoire valeur sonde 2\*\*;
- (\*\* **uniquement modèles ID971 et ID974**)

**Configurer le point de consigne:** Pour visualiser la valeur du Point de consigne, appuyer sur la touche  lorsque l'étiquette «SEt» est affichée à l'écran. La valeur du Point de consigne apparaît sur l'afficheur. Pour modifier la valeur du Point de consigne, agir, dans les 15 secondes qui suivent, sur les touches  et . Pour confirmer la modification, appuyer sur .







**Visualiser les sondes:** En présence de l'étiquette Pb1 ou Pb2\* et en appuyant sur la touche , l'écran affiche la valeur mesurée par la sonde a associée (\*Pb2 n'est présente que sur les modèles ID971 et ID974).







### BLOCAGE MODIFICATION DU POINT DE CONSIGNE

L'instrument prévoit la possibilité de désactiver le fonctionnement du clavier. Il est possible de verrouiller le clavier en programmant correctement le paramètre «LOC». En cas de clavier verrouillé, il est cependant toujours possible d'accéder au menu «État Machine» en appuyant sur la touche  et de visualiser le Point de consigne, mais sans pouvoir en modifier la valeur. Pour désactiver le verrouillage du clavier, répéter la procédure de verrouillage.

### MENU DE PROGRAMMATION





Pour entrer dans le menu «Programmation», appuyer pendant plus de 5 secondes sur la touche . Si prévu, le système demandera un MOT DE PASSE d'accès «PA1» (voir paragraphe «MOT DE PASSE»). Après accès l'afficheur visualisera le premier paramètre («dIF»). Les touches  et  permettent de faire défiler tous les paramètres du menu de Programmation:



Sélectionner le paramètre souhaité à l'aide des touches  et . Appuyer sur la touche  pour afficher la valeur courante du paramètre. À l'aide des touches  et  pour modifier la valeur dudit paramètre puis enfoncer la touche  pour mémoriser la valeur.




**REMARQUE:** il est recommandé d'éteindre et de rallumer l'instrument à chaque modification de la configuration des paramètres afin de prévenir tout dysfonctionnement au niveau de la configuration et/ou des temporisations en cours.

### MOT DE PASSE

Le mot de passe «PA1» permet d'accéder aux paramètres de niveau 1 (Utilisateur) pendant que le mot de passe «PA2» permet d'accéder aux paramètres de niveau 2 (Installateur). Les paramètres de niveau 2 contient également tous les paramètres de niveau 1. Dans la configuration standard le mot de passe «PA1» n'est pas validé (valeur = 0) pendant que le mot de passe «PA2» est validé (valeur = 15). Pour le valider de le mot de passe «PA1» (valeur ≠ 0) et lui attribuer la valeur souhaitée, entrer dans le menu «Programmation», sélectionner les paramètre «PS1» avec les touches  et , appuyer sur la touche , Programmer la valeur souhaitée et confirmer en appuyant de nouveau sur la touche .

Si le mot de passe «PA1» est validé, all'entrée du menu «Programmation» sera demandée d'insérer le mot de passe «PA1» ou «PA2» sur la base des paramètres qu'on veut modifier. Pour entrer le mot de passe «PA1» (ou «PA2»), il faut:



Si le mot de passe communiqué n'est pas correct, l'instrument visualisera l'étiquette «PA1» (ou «PA2») et il faudra répéter la procédure de saisie du mot de passe. Il est possible de accéder aux paramètres de niveau 2 en partent de paramètres de niveau 1 en sélectionnant paramètre «PA2» (disponible au niveau 1) avec les touches  et  et appuyant sur la touche .

## ALARMES

Étiq.	Panne	Cause	Effets	Résolution Problème
E1	Sonde1 défectueuse (chambre)	<ul style="list-style-type: none"> <li>lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement</li> <li>Sonde défectueuse / en court-circuit / ouverte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage étiquette E1</li> <li>icône Alarme Fixe</li> <li>Désactivation du régulateur d'alarme de temp. max et min</li> <li>Fonctionnement Compresseur en fonction du paramètres «Ont» et «OFt».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>contrôler le type de sonde (NTC)</li> <li>contrôler le câblage des sondes</li> <li>remplacer la sonde</li> </ul>
E2	Sonde2 défectueuse (dégivrage)	<ul style="list-style-type: none"> <li>lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement</li> <li>Sonde défectueuse / en court-circuit / ouverte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage étiquette E2</li> <li>icône Alarme Fixe</li> <li>Le cycle de Dégivrage terminera pour Time out (Paramètre «dEt»)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>contrôler le type de sonde (NTC)</li> <li>contrôler le câblage des sondes</li> <li>remplacer la sonde</li> </ul>
AH1	Alarme de HAUTE T Température sonde 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>valeur lue par Pb1 &gt; HAL après un temps équivalent à «tAO». (voir schéma « ALARMES DE MIN/MAX »)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mémorisation étiquette AH1 dans le répertoire AL</li> <li>Aucun eff et sur le réglage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendre le retour de la valeur de température lue par la sonde 1 inférieure à HAL.</li> </ul>
AL1	Alarme de BASSE T Température sonde 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>valeur lue par Pb1 &lt; LAL après un temps équivalent à «tAO». (voir schéma « ALARMES DE MIN/MAX »)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mémorisation étiquette AL1 dans le répertoire AL</li> <li>Aucun eff et sur le réglage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendre le retour de la valeur de température lue par la sonde 1 supérieure à LAL.</li> </ul>
EA	Alarme Extérieure	<ul style="list-style-type: none"> <li>activation de l'entrée numérique (H11 configuré comme alarme extérieure)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mémorisation étiquette EA dans le répertoire AL</li> <li>icône Alarme Fixe</li> <li>Blocage du réglage si EAL = y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier et inhiber la cause extérieure qui a provoqué l'alarme sur D.I.</li> </ul>
OPd	Alarme Porte Ouverte	<ul style="list-style-type: none"> <li>activation de l'entrée numérique (H11 configuré comme microinterrupteur de porte) (pour un temps majeur tDO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mémorisation étiquette OPd dans le répertoire AL</li> <li>icône Alarme Fixe</li> <li>Blocage du réglage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fermer la porte</li> <li>fonction retard défini par OAO</li> </ul>
Ad2	Dégivrage par time-out	<ul style="list-style-type: none"> <li>fin du dégivrage par temps et non par atteinte de la température de fin de dégivrage relevée par la sonde Pb2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enregistrement de l'étiquette Ad2 dans le répertoire AL</li> <li>icône Alarme Fixe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>attendre le dégivrage successif pour acquiescement automatique</li> </ul>

## ACTIVATION MANUELLE DU CYCLE DE DÉGIVRAGE

Pour obtenir l'activation manuelle du cycle de dégivrage, enfoncer pendant 5 secondes la touche

Si les conditions pour le dégivrage ne sont pas réunies:

- le paramètre OdO ≠ 0 (EW961, EW971 et EW974)

- la température de la sonde de l'évaporateur Pb2 est supérieure à la température de fin de dégivrage (EW971 et EW974)

l'afficheur clignotera 3 fois pour signaler que l'opération ne sera pas effectuée.

## DIAGNOSTICS

La condition d'alarme est toujours signalée par l'éventuel vibreur sonore (buzzer) et par l'icône alarme

Pour éteindre le vibreur sonore, enfoncer et relâcher une touche quelconque ; l'icône correspondante continuera de clignoter.



**REMARQUES:** en cas d'alarmes désactivées (répertoire «AL» du Tableau Paramètres), l'alarme n'est pas signalée.

La signalisation d'alarme pour sonde 1 défectueuse (Pb1) est directement affichée à l'écran de l'instrument et accompagnée de l'indication E1.

**Modèles EW971 et EW974:** La signalisation d'alarme pour sonde 2 défectueuse (Pb2) est directement affichée à l'écran de l'instrument et accompagnée de l'indication E2.

## MONTAGE MECANIQUE


L'instrument est conçu pour être monté sur panneau. Pratiquer un trou de 29x71 mm et introduire l'instrument en le fixant avec l'étrier spécial fourni comme accessoire. Eviter de monter l'instrument dans des emplacements exposés à une humidité élevée et/ou à la saleté; celui-ci est, en effet, adapté à une utilisation dans des environnements sujets à une pollution normale.



## UTILISATION DE LA COPY CARD

La Copy Card est un accessoire qui, raccordé au port série type TTL, permet de programmer rapidement les paramètres de l'instrument (chargement et téléchargement d'une liste de paramètres dans un ou plusieurs instruments du même type). Les opérations de téléchargement (étiquette UL) et de formatage de la clé (étiquette Fr) s'effectuent comme suit :





après avoir inséré le mot de passe «PA2», faire défiler à l'aide des touches et pour visualiser la fonction souhaitée (ex. : UL). Appuyer sur la touche pour procéder au téléchargement.

**Upload (UL)** Cette opération permet de télécharger les paramètres de programmation de l'instrument à la CopyCard.  
TÉLÉCHARGEMENT: instrument  $\longrightarrow$  Copy Card

**Format: (Fr)** Cette commande permet de formater la Copy Card, opération conseillée en cas de première utilisation.

**Attention:** après avoir programmé la Copy Card, à l'aide du paramètre «Fr», toutes les données saisies sont effacées. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée.

**(Download) Chargement après remise à zéro:**

Connecter la Copy Card à l'instrument hors tension. Au démarrage de l'instrument, le chargement depuis la Copy Card sera automatique. Au terme du lamp test, l'afficheur visualisera «dLy» pour indiquer que l'opération est réussie et «dLn» si l'opération a échoué.




CHARGEMENT: Copy Card  $\longrightarrow$  instrument

**REMARQUES:**

- après les opérations de Chargement, l'instrument fonctionnera selon les paramétrages de la nouvelle liste qui vient d'être chargée.

**ALARME DE TEMPÉRATURE MAX ET MIN**


**Température en valeur relative au Setpoint (Att=1)**



Temp.  $\leq$  Set + LAL (seulement si LAL<0\*)  
Temp.  $\geq$  Set + HAL (seulement si HAL>0\*\*)  
Temp.  $\geq$  Set + LAL + Afd ou  $\geq$  Set - ILALI + Afd (LAL < 0\*)  
Temp.  $\leq$  Set + HAL - Afd (HAL > 0\*\*)

\* si LAL est négatif, Set + LAL < Set  
\*\* si HAL est négatif, Set + HAL > Set

**Température en valeur absolue (Att=0)**



Temp.  $\leq$  LAL (LAL avec signe)  
Temp.  $\geq$  HAL (HAL avec signe)  
Temp.  $\geq$  LAL + Afd  
Temp.  $\leq$  HAL - Afd

**Alarme de température minimum**  
**Alarme de température maximum**  
**Fin d'alarme de température minimum**  
**Fin d'alarme de température maximum**

**BRANCHEMENTS ELECTRIQUES**

**Attention ! Il ne faut agir sur les branchements électriques que lorsque la machine est éteinte.**

L'instrument est doté de borniers à vis ou pouvant être déconnectés pour le branchement de câbles électriques avec section maxi de 2,5 mm2 (un conducteur seulement par borne pour les connexions de puissance) : pour le débit des bornes, voir l'étiquette sur l'instrument. Ne pas dépasser le courant maximum permis ; en cas de charges supérieures, utiliser un contacteur présentant une puissance appropriée. S'assurer que le voltage de l'alimentation est conforme à celui qui est exigé par l'instrument. Les sondes ne sont caractérisées par aucune polarité d'enclenchement et elles peuvent être allongées en utilisant un câble bipolaire normal (on fait remarquer que l'allongement des sondes a une influence sur le comportement de l'instrument du point de vue de la compatibilité électromagnétique EMC: il faut apporter le plus grand soin possible au câblage). Il est opportun de tenir les câbles des sondes, de l'alimentation et le petit câble du sériel TTL, le plus possible éloignés des câbles de puissance.

**RESPONSABILITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS**

ELIWELL CONTROLS SRL décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant de:

- une installation/utilisation qui différerait de celles qui sont prévues et, en particulier, qui ne serait pas conforme aux prescriptions de sécurité prévues par les normes ou imparties par le présent document;

- une utilisation sur des tableaux électriques ne garantissant pas une protection appropriée contre les secousses électriques, l'eau et la poussière dans les conditions de montage réalisées;
- une utilisation sur des tableaux électriques qui autorisent l'accès aux composants dangereux sans l'emploi d'outils;
- une manipulation et/ou altération du produit;
- une installation/utilisation sur des tableaux électriques non conformes aux normes et aux dispositions légales en vigueur.

### CLAUSE EXCLUSIVE DE RESPONSABILITÉ

La présente publication appartient de manière exclusive à ELIWELL CONTROLS SRL, cette dernière interdisant de manière absolue la reproduction et la divulgation de son contenu sans une autorisation expresse émanant de ELIWELL CONTROLS SRL elle-même. La plus grande attention a été portée à la réalisation du présent document ; cependant ELIWELL CONTROLS SRL décline toute responsabilité qui dériverait de l'utilisation qui est faite de celui-ci. Il en va de même pour toute personne ou société impliquée dans la création et la rédaction du présent manuel. ELIWELL CONTROLS SRL se réserve le droit d'apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, sans aucun préavis et à n'importe quel moment.

### CONDITIONS D'UTILISATION

#### Utilisation autorisée

Dans un souci de sécurité, l'instrument devra être installé et utilisé selon les instructions fournies et, en particulier, dans des conditions normales, aucune partie présentant une tension dangereuse ne devra être accessible. Le dispositif devra être protégé de manière adéquate contre l'eau et la poussière, conformément à l'application et ne devra en outre être accessible que par le recours à un outil (à l'exception de la partie frontale). Le dispositif est en mesure d'être incorporé dans un appareil pour usage domestique et/ou appareil similaire dans le cadre de la réfrigération et il a été vérifié du point de vue de la sécurité sur la base des normes européennes harmonisées en vigueur. Il est classifié:

- selon la construction, comme un dispositif de commande automatique électronique à incorporer;
- selon les caractéristiques du fonctionnement automatique, comme dispositif de commande à action de type 1 B;
- comme dispositif de classe A en rapport avec la classe et la structure du logiciel.
- dispositif avec degré de pollution 2
- comme dispositif avec degré de résistance au feu D
- selon la catégorie de surtension comme dispositif de classe II
- dispositif construit en matériau du groupe IIIa

#### Utilisation non autorisée

Toute utilisation, quelle qu'elle soit, qui serait différente de celle qui est permise est de fait interdite. On souligne que les contacts relais fournis sont du type fonctionnel et sont sujets à des pannes: les dispositifs de protection éventuels, prévus par les normes relatives au produit ou suggérées par le simple bon sens et répondant à des exigences évidentes de sécurité doivent être réalisés en dehors de l'instrument.

### DONNEES TECHNIQUES

#### Caractéristiques Mécaniques

Protection frontale:	IP65.
Conteneur:	corps: plastique/résine PC+ABS UL94 V-0, verre: polycarbonate, touches: résine thermoplastique.
Dimensions:	frontales 74x32 mm, profondeur 59 mm (à exclusion de bornes).
Montage:	sur panneau avec gabarit de forage 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm).
Bornes:	à vis/déconnectés pour le branchement des câbles électriques, avec section max 2,5mm <sup>2</sup>
Sériel:	TTL pour connexion à Copy Card
Température:	Ambiante: -5 ... +55 °C - Stockage: -30 ... +85 °C
Humidité:	Ambiante / Stockage: 10...90 % RH (non condensante).

#### Caractéristiques Électriques

Alimentation:	230Vac (+10% / -10%) 50/60 Hz
Consommation:	4,5W max
Range (Plage) de visualisation:	NTC: -50,0°C ... +110°C (sur afficheur 3 digit + signe)
Précision:	meilleure que 0,5% du fond d'échelle. + 1 digit.
Résolution:	0,1 °C.
Buzzer:	Oui (dépend du modèle)
Entrées analogiques:	<b>EW961:</b> 1 entrées type NTC. - <b>EW971 e EW974:</b> 2 entrées type NTC.
Entrée numérique:	1 entrée numérique libre de potentiel
Sorties numériques:	<b>EW961:</b> 1 relais Compresseur: UL60730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac ou UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac <b>EW971:</b> 1 relais Dégivrage: N.O. 8(4)A - N.C. 6(3)A max 250Vac 1 relais Compresseur: UL60730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac ou UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac <b>EW974:</b> 1 relais Dégivrage: N.O. 8(4)A - N.C. 6(3)A max 250Vac 1 relais Compresseur: UL60730 (A) 1,5 Hp (10FLA - 60LRA) max 250Vac ou UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac 1 relais Ventilateurs: 5(2)A max 250Vac

#### Normes

Compatibilité Électromagnétique:	Le dispositif est conforme à la Directive 2004/108/EC et à la Norme harmonisée EN60730-2-9
Sécurité:	Le dispositif est conforme à la Directive 2006/95/EC et à la Norme harmonisée EN60730-2-9
Sécurité Alimentaire:	Le dispositif est conforme à la Norme EN13485 comme suit: - adapté à la conservation - milieu climatique A - classe de mesure 1 selon la plage allant de -35°C à 25°C (*)

(\* uniquement avec utilisation de sondes Eliwell NTC)

Classification: dispositif de fonctionnement (non pas de sécurité) à intégrer.

**REMARQUE 1:** vérifier l'alimentation déclarée sur l'étiquette de l'instrument; Consulter le Service commercial pour obtenir les débits des relais, alimentations et sonde PTC.

**REMARQUE 2:** les caractéristiques techniques présentées dans ce document et inhérentes à la mesure (plage, précision, résolution, etc.) se réfèrent à l'instrument au sens strict du terme, et non aux éventuels accessoires fournis, comme les sondes. Cela implique, par exemple, que l'erreur introduite par la sonde s'ajoute à l'erreur caractéristique de l'instrument.

## TABLEAU DESCRIPTION PARAMÈTRES

PAR.	Liv.	DESCRIPTION
SEt		SEtpoint. Point de consigne de réglage de la Température.
		<b>COMPRESSEUR</b>
diF	1&2	diFferential. Différentiel d'intervention du relais compresseur. Le compresseur s'arrêtera quand est atteinte la valeur du Setpoint programmée (sur indication de la sonde de réglage) pour repartir à une valeur de température équivalant au Setpoint plus la valeur du différentiel. Nota: ne peut pas prendre la valeur 0.
HSE	1&2	Higher SEt. Valeur maximum pouvant être attribuée au Setpoint.
LSE	1&2	Lower SEt. Valeur minimum pouvant être attribuée au Setpoint.
OSP	2	Offset Set Point. Valeur de température à additionner de manière algébrique au point de consigne en cas de set limité habilité (fonction Economy)
dOd	2	digital (input) Open door. Entrées numériques que permet de éteints les régulateurs. Valide pour HI 1 = ±4 (interrupteur porte). n = non éteints régulateurs; y = éteints régulateurs.
dAd	2	digital (input) Activation delay. Temps de retard activation de les entrée numérique.
Ont	2	ON time (compressor). Temps d'allumage du compresseur pour sonde en panne. Pour OFt=1 et Ont=0, le compresseur reste toujours éteint, pour OFt=1 et Ont>0 il fonctionne en modalité duty cycle.
OFt	2	OFF time (compressor). Temps d'extinction du régulateur pour sonde en panne. Pour Ont=1 et OFt=0, le compresseur reste toujours allumé, pour Ont=1 et OFt>0 il fonctionne en modalité duty cycle.
dOn	2	delay (at) On compressor. Temps retard activation relais compresseurs de l'appel.
dOF	2	delay (after power) OFF. Temps de retard après extinction. Entre l'extinction du relais du compresseur et l'allumage successif, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué.
dbi	2	delay between power-on. Temps retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du compresseur, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué.
OdO (!)	2	delay Output (from power) On. Temps de retard activation sorties à partir de l'allumage de l'instrument ou après une absence de tension.
		<b>DÉGIVRAGE</b>
dtY	1&2	defrost type. Type de dégivrage. 0 = dégivrage électrique - compresseur éteint (OFF) durant le dégivrage; 1 = dégivrage à inversion de cycle (gaz chaud); compresseur allumé (ON) durant le dégivrage; 2 = dégivrage avec modalités Free; dégivrage indépendant du compresseur.
dit	1&2	defrost interval time. Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs.
dCt	2	defrost Counting type. Sélection du mode de décompte de l'intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement compresseur (méthode DIGIFROST®); Dégivrage actif seulement si le compresseur est allumé; 1 = Real Time – heures de fonctionnement de l'appareil; la mesure du dégivrage est toujours active si la machine est allumée; 2 = arrêt du compresseur. À chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué en fonction du paramètres dtY.
dOH	2	defrost Offset Hour. Temps de retard pour initialiser le début du premier dégivrage à partir de la demande.
dEt	1&2	defrost Endurance time. Time-out de dégivrage; détermine la durée maximum du dégivrage.
dSt	1&2	defrost Stop temperature. Température de fin dégivrage (déterminée par la sonde évaporateur).
dPO	2	defrost (at) Power On. Détermine si, au moment de la mise sous tension, l'instrument doit entrer en dégivrage (à condition que la température mesurée sur l'évaporateur le permette. y = oui; n = non.
		<b>VENTILATEURS ÉVAPORATEUR</b>
FPt	2	Fan Parameter type. Caractérise le paramètre "FSt" qui peut être exprimé soit comme valeur de température absolue soit comme valeur relative au point de consigne. 0 = absolue ; 1 = relative.
FSt	1&2	Fan Stop temperature. Température de blocage des ventilateurs; une valeur, lue par la sonde de l'évaporateur, supérieure à la valeur programmée provoque l'arrêt des ventilateurs.
FAd	2	FAn differential. Différentiel d'intervention activation ventilateurs (voir par. "FSt").
Fdt	1&2	Fan delay time. Temps de retard pour l'activation des ventilateurs après un dégivrage.
dt	1&2	drainage time. Temps d'égouttement.
dFd	1&2	defrost Fan disable. Permet de sélectionner ou non l'exclusion des ventilateurs évaporateur au cours du dégivrage. y = oui (exclusion des ventilateurs); n = non.
FCO	2	Fan Compressor OFF. Permet de sélectionner ou non le blocage des ventilateurs à compresseur OFF (éteint). y = ventilateurs actifs (placés sous thermostat ; en fonction de la valeur lue par la
		sonde de dégivrage, voir paramètre "FSt"); n = ventilateurs éteints; dc = non utilisée.
Fod	2	Fan open door. Ventilateurs actifs à porte ouverte. Permet de sélectionner ou non, le blocage des ventilateurs à porte ouverte et leur remise en marche à la fermeture (s'ils étaient actifs). n= blocage des ventilateurs; y=ventilateurs inaltérés.
		<b>ALARMES</b>
Att	2	Permet de sélectionner les paramètres HAL et LAL comme valeur absolue (Att=0) ou relative (Att=1).
AFd	2	Alarm Fan differential. Différentiel de fonctionnement des alarmes de température.
HAL	1&2	Higher ALarm. Alarme de température maximum. Valeur de température (exprimée comme valeur relative) dont le dépassement vers le haut entraînera l'activation de la signalisation d'alarme.
LAL	1&2	Lower ALarm. Alarme de température minimum. Valeur de température (exprimée comme valeur relative) dont le dépassement vers le bas entraînera l'activation de la signalisation d'alarme.
PAO	2	Power-on Alarm Override. Temps d'exclusion alarmes à la mise sous tension de l'instrument, après un manque de tension.

dAO	2	defrost Alarm Override. Temps d'exclusion alarmes de température après le dégivrage.
OAO	2	Retard de la signalisation de l'alarme après la désactivation de l'entrée numérique (fermeture de la porte). L'alarme est considérée en tant qu'alarme de haute et de basse température.
tdO	2	time out door Open. Retard d'activation de l'alarme de porte ouverte.
tAO	1&2	temperature Alarm Override. Temps retard signalisation alarme température.
dAt	2	defrost Alarm time. Signalisation de l'alarme pour dégivrage terminé pour time out. n = ne déclenche pas l'alarme ; y = déclenche l'alarme.
EAL	2	External Alarm Lock. Alarme extérieure de blocage des régulateurs (n=ne bloque pas, y=bloque).
<b>COMMUNICATION</b>		
dEA	2	Indice du dispositif au sein de la famille (valeurs valables de 0 à 14).
FAA	2	Famille du dispositif (valeurs valables de 0 à 14) Le couple de valeurs FAA et dEA représente l'adresse de réseau du dispositif qui est indiquée sous le format suivant "FF.DD" (où FF=FAA et DD=dEA).
<b>AFFICHEUR</b>		
LOC	1&2	LOCK. Verrouillage du point de consigne Voir le paragraphe correspondant. Il est néanmoins possible d'entrer en programmation paramètres et de les modifier, y compris l'état de ce paramètre pour permettre le déverrouillage du clavier. n = non ; y = oui.

PS1	1&2	PAssword 1. Mot de passe 1. Quand il est habilité (valeur différente de 0) représente la clé d'accès pour les paramètres de niveau 1.
PS2	2	PAssword 2. Mot de passe 2. Quand il est habilité (valeur différente de 0) représente la clé d'accès pour les paramètres de niveau 2.
ndt	2	number display type. Visualisation avec point décimal. y = oui ; n = non.
CA1	1&2	CALibration 1. Calibrage 1. Valeur de température positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde 1.
CA2	1&2	CALibration 2. Calibrage 2. Valeur de température positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde 2.
ddl	1&2	defrost display Lock. Modalité de visualisation durant le dégivrage. 0 = visualise la température lue par la sonde cellule; 1 = bloque la lecture sur la valeur de température lue par la sonde cellule au moment de l'entrée en dégivrage et jusqu'à l'obtention successive de la valeur de Setpoint; 2 = visualise l'étiquette "dEF" durant le dégivrage et jusqu'à l'obtention successive de la valeur de Setpoint.
dro	2	display read-out. Sélection °C ou °F pour la visualisation de la température lue par la sonde. 0 = °C, 1 = °F. <b>ATTENTION : en passant de °C à °F ou vice versa, on NE modifie PAS les valeurs du point de consigne, du différentiel, etc. (ex. set=10°C devient 10°F).</b>
ddd	2	Sélection du type de valeur à visualiser sur l'afficheur. 0 = point de consigne ; 1 = sonde chambre (Pb1) ; 2 = sonde évaporateur (Pb2).
<b>CONFIGURATION</b>		
H08	2	Mode de fonctionnement en stand-by: 0 = seul l'afficheur s'éteint; 1 = l'afficheur s'éteint, régulateurs et alarmas bloqués; 2 = afficheur avec étiquette OFF, régulateurs et alarmas bloqués.
H11	2	Configuration des entrées numériques/polarités, 0 = désactivé; ±1 = dégivrage; ±2 = programmation limitée; ±3 = non utilisé; ±4 = interrupteur porte; ±5 = alarme externe; ±6 = Stand-by (ON-OFF). <b>ATTENTION!: Le signe "+" indique que l'entrée est active pour le contact fermé. Le signe "-" indique que l'entrée est active pour le contact ouvert.</b>
H25 (!)	2	Validée/Invalidée buzzer. 0 = invalidée; 4 = validée; 1-2-3-5-6 = non utilisé.
H32	2	Configurabilité de la touche DOWN. 0 = désactivée ; 1 = dégivrage ; 2 = non utilisé ; 3 = réglage mode économie ; 4 = stand-by.
H42	1&2	Présence sonde Evaporateur. n = non présente; y = présente.
reL	1&2	release firmware. Version du dispositif : paramètre destiné uniquement à la lecture.
tAb	1&2	tAble of parameters. Réserve : paramètre avec lecture uniquement.

<b>COPY CARD</b>		
UL	2	Up load. Transfert paramètres de programmation de l'instrument vers la Copy Card.
Fr	2	Format. Effacement de toutes les données introduites dans la copy card.

**(!) ATTENTION!**

- Lorsque vous modifiez un ou plusieurs de ces paramètres indiqués par (!), pour garantir le bon fonctionnement du dispositif, le contrôleur doit être mis hors tension puis sous tension à nouveau après la modification.
- Le paramètre H25 est présent uniquement sur les modèles doués de buzzer à bord.

**SUPERVISION**

L'instrument peut être connecté à:

- Système de télégestion TelevisSystem (°)
- Software pour la configuration rapide des paramètres Param Manager

La connexion peut être effectuée à travers le port série TTL.

Pour la connexion à RS-485 utiliser le module interface TTL/RS485 BusAdapter 150.


Pour la connexion au PC utiliser:

- pour TelevisSystem: PCInterface 1110/1120 avec propre licence Televis;
- pour ParamManager: PCInterface 2150/2250 avec propre licence ParamManager;

(°) Pour configurer ainsi l'instrument, utiliser les paramètres «dEA» et «FAA» dans le menu «Programmation».

EW961: CONNEXIONS


BORNES



	Relais compresseur
N-L	Alimentation
A	Ingresso TTL

EW974: CONNEXIONS

BORNES



	Relè sbrinamento
	Relais compresseur
	Relais ventilateurs
N-L	Alimentation
A	Entrée TTL

Paramètres - Default settings

PAR	EW961		EW974		U.M.	Level	PAR	EW961		EW974		U.M.	Level
	RANGE	DEFAULT	RANGE	DEFAULT				RANGE	DEFAULT	RANGE	DEFAULT		
SEt	-50.0 ... 99.0	0.0	-50.0 ... 99.0	0.0	°C/°F		HAL	LAL ... +150.0	+50.0	LAL ... +150.0	+50.0	°C/°F	1&2
diF	+0.1 ... +30.0	2.0	+0.1 ... +30.0	2.0	°C/°F	1&2	LAL	-50.0 ... HAL	-50.0	-50.0 ... HAL	-50.0	°C/°F	1&2
HSE	LSE ... +230	99.0	LSE ... +230	99.0	°C/°F	1&2	PAO	0 ... 10	0	0 ... 10	0	hours	2
LSE	-55.0 ... HSE	-50.0	-55.0 ... HSE	-50.0	°C/°F	1&2	dAO	0 ... 999	0	0 ... 999	0	min	2
OSP	-30.0 ... +30.0	3.0	-30.0 ... +30.0	3.0	°C/°F	2	OAO	0 ... 10	0	0 ... 10	0	hours	2
dOd	n/y	n	n/y	n	flag	2	tdO	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2
dAd	0 ... 255	0	0 ... 255	0	min	2	tAO	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	1&2
Ont	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	dAt	---	---	n/y	n	flag	2
OfT	0 ... 250	1	0 ... 250	1	min	2	EAL	n/y	n	n/y	n	flag	2
dOn	0 ... 250	0	0 ... 250	0	secs	2	dEA	0 ... 14	0	0 ... 14	0	num	2
dOf	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	FAA	0 ... 14	0	0 ... 14	0	num	2
dbi	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	LOC	n/y	n	n/y	n	flag	1&2
OdO	0 ... 250	0	0 ... 250	0	min	2	PS1	0 ... 250	0	0 ... 250	0	num	1&2
dty	---	---	0/1/2	0	flag	1&2	PS2	0 ... 250	15	0 ... 250	15	num	2
dit	0 ... 250	6	0 ... 250	6	hours	1&2	ndt	n/y	y	n/y	y	flag	2
dCt	0/1/2	1	0/1/2	1	num	2	CA1	-12.0 ... +12.0	0.0	-12.0 ... +12.0	0.0	°C/°F	1&2
dOH	0 ... 59	0	0 ... 59	0	min	2	CA2	---	---	-12.0 ... +12.0	0.0	°C/°F	1&2
dEt	1 ... 250	30	1 ... 250	30	min	1&2	ddL	0/1/2	1	0/1/2	1	num	1&2
dSt	---	---	-50.0 ... +150	8.0	°C/°F	1&2	dro	0/1	0	0/1	0	flag	2
dPO	n/y	n	n/y	n	flag	2	ddd	0/1/2	1	0/1/2	1	num	2
FPT	---	---	0/1	0	flag	2	H08	0/1/2	2	0/1/2	2	num	2
FST	---	---	-50.0 ... +150	50.0	°C/°F	1&2	H11	-6 ... +6	0	-6 ... +6	0	num	2
FAd	---	---	+1.0 ... +50.0	2.0	°C/°F	2	H25	---	---	0 ... 6	4	num	2
Fdt	---	---	0 ... 250	0	min	1&2	H32	0 ... 4	0	0 ... 4	0	num	2
dt	---	---	0 ... 250	0	min	1&2	H42	---	---	n/y	y	flag	1&2
dFd	---	---	n/y	y	flag	1&2	rEL	/	/	/	/	/	1&2
FCO	---	---	n/y	y	flag	2	tAb	/	/	/	/	/	1&2
Fod	---	---	n/y	n	flag	2	UL	/	/	/	/	/	2
Att	0/1	1	0/1	1	flag	2	Fr	/	/	/	/	/	2
AfD	+1.0 ... +50.0	2.0	+1.0 ... +50.0	2.0	°C/°F	2							

## ترجمة التعليمات الأصلية

مرحبا

نشكركم لاختياركم أحد منتجاتنا.

أنتم مدعون لقراءة هذا الدليل بعناية لضمان الاستخدام الأمثل للمعدات الخاصة بكم.



**ARABIC**  
**RAEE** - إدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية  
رمز صندوق النفايات المطلوب الموجود على المنتج أو على وثائق دليل المستخدم، يشير إلى أن المنتج قد تم طرحه على السوق بعد تاريخ 13 أغسطس 2005. في نهاية خدمته، يجب جمع المنتج، والتخلص منه، ونقله بشكل منفصل عن النفايات البلدية وفقا للوائح المعمول بها في كل بلد. وبالتالي، سيتم استعادته للمساعدة على تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة، وتشجيع إعادة استخدام و / أو إعادة تدوير المواد المكونة للمنتج. إن التخلص غير المشروع من المنتج من جانب المستهلك ينطوي على التعرض لعقوبات إدارية تفرضها القوانين السارية. توجيه الاتحاد الأوروبي RAEE رقم EC / 96/2002 (منقول في إيطاليا مع المرسوم التشريعي بتاريخ 15/05/2005 رقم 151)؛ توجيه الاتحاد الأوروبي رقم EC / 108/2003 بشأن معالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

**المناخ صنف: 5 (درجة حرارة الغرفة + 40 ° C، الرطوبة النسبية 40%)**

**يجب أن يتم توزيع الحمولة القصوى بالتساوي بمعدل 20 كجم للمتر الواحد.**

**يمنع حفظ المواد القابلة للانفجار، مثل العبوات الرذاذية المضغوطة التي تحتوي على مواد قابل للاشتعال، داخل هذا الجهاز**

**هذه المعدات المهنية يمكن استخدامها وتنظيفها فقط من الأشخاص البالغين (< 18 عاما في أوروبا أو حدود أخرى مقرر من خلاصة القانون المحلي) الذين يتمتعون بحالة عقلية-جسدية طبيعية ومدربين بشكل مناسب ومتقنين في مجال حماية الصحة والسلامة في أماكن العمل.**

**يجب أن تتم عملية تركيب الجهاز ووحدة التبريد فقط على يد فنيي الشركة المصنعة المؤهلين أو من قبل أشخاص خبراء في هذا الشأن**

**في حالة تضرر أو تلف كابل توصيل التيار الكهربائي، يجب استبداله فقط من قبل الشركة المصنعة أو خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني والتقني الخاص بالشركة المصنعة أو من قبل أي شخص مؤهل لذلك بحيث يتم تجنب التعرض لأيّة أخطار. كهربائية داخل مقصورات قطعة الأثاث المبردة.**

**انتظر دائما حتى يبرد الفرن واحرص على عدم لمس عناصر التسخين بداخله ثم نفذ الاستبدال.**

**يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما يكون الجهاز متوقف عن العمل وعندما يتم استبدال أجزاء منه. كما يجب ضمان فصل قابس الكهرباء بحيث يتمكن المُشغّل من الوصول من أي نقطة للتحقق من أن قابس الكهرباء لا يزال مفصول.**

انبعاث الضوضاء: أقل من 70 dB

أعلى	أسفل	وضع الاستعداد	عين ENTER	تعيين SET / مخفض	نور المكبس المبين ليد	نور تذكير الثلج LED	نور المروحة Led	نور الإنذار Led	اتصال كبل الأرض	انتبه

# الفهرس

## مقدمة

### وصف الثلاجة

#### 1— وضع الثلاجة في المكان المهيأ لها

- 1\_1 \_\_\_\_\_ النقل
- 2\_1 \_\_\_\_\_ تنزيل الجهاز / الطول / الوزن
- 3\_1 \_\_\_\_\_ التغليف
- 4\_1 \_\_\_\_\_ تفريغ ماء التكثيف / أنابيب غاز التبريد
- 5\_1 \_\_\_\_\_ وضع الجهاز في مكانه وضبط الأرجل
- 6\_1 \_\_\_\_\_ التركيب في داخل وحدة البيع
- 7\_1 \_\_\_\_\_ حوض تصريف مياه التكثيف / وصل التصريف
- 8\_1 \_\_\_\_\_ ثلاجة عرض مع وحدة تكثيف داخلية
- 9\_1 \_\_\_\_\_ ثلاجة عرض مع وحدة تكثيف على بعد

#### 2— التنظيف

- 1\_2 \_\_\_\_\_ تنظيف الثلاجة
- 2\_2 \_\_\_\_\_ تنظيف جهاز تكثيف وحدة التكثيف

#### 3— الإيصالات الكهربائية والربط الأرضي

- 1\_3 \_\_\_\_\_ التموين الكهربائي
- 2\_3 \_\_\_\_\_ تشغيل خزانة التبريد
- 3\_3 \_\_\_\_\_ فعالية الثلاجة

#### 4— نصائح

- 1\_4 \_\_\_\_\_ العبء الأقصى للمنتج على الرف.
- 2\_4 \_\_\_\_\_ تعبئة المنتجات في الثلاجة.
- 3\_4 \_\_\_\_\_ حفظ المنتجات

#### 5— الصيانة

- 1\_5 \_\_\_\_\_ رقابيات منتظمة على فترات
- 2\_5 \_\_\_\_\_ تبديل مصابيح الإضاءة
- 3\_5 \_\_\_\_\_ تبديل الزجاج الجانبي
- 3\_5 \_\_\_\_\_ تبديل الزجاج الجانبي
- 4\_5 \_\_\_\_\_ تبديل المضغوط / غاز التبريد
- 5\_5 \_\_\_\_\_ تنظيف جهاز التكثيف وحدة التكثيف الداخلية
- 6\_5 \_\_\_\_\_ ثلاجة مع إضاءة جمد كهربائية
- 7\_5 \_\_\_\_\_ التخلص النهائي من المواد


#### 6. لوحة الأوامر

##### إعلان المطابقة

في نهاية الدليل

في نهاية الدليل  
في نهاية الدليل  
في نهاية الدليل  
في نهاية الدليل  
في نهاية الدليل  
في نهاية الدليل

ملحق - 1 - اختبار عدم توصيل الكهرباء  
ملحق - 2 - أداة بغازات مشبعة بالفلور مسببة للاحتباس الحراري  
ملحق - 3 - لوحة تعريف المنتج  
ملحق - 4 - وصف أجزاء قطعة الأثاث الثلاجة  
ملحق - 5 - بيانات فنية  
ملحق - 6 - ملخص للمخططات الكهربائية



## مقدمة

تقديم

الجهاز المسمى "التلاجة المتعددة الطبقات" تم إنجازها مع مراعاة كافة الأنظمة الأوروبية المتعلقة في التجول الحر للمنتجات الصناعية في دول الإتحاد الأوروبي.

( مراجعة "للقانون الخاص بالمطابقة الكهرومغناطيسية" - قانون CE/108/2004 للبرلمان الأوروبي والمجلس؛ مراجعة "قانون الجهد المنخفض" - قانون CE/95/2006 للبرلمان الأوروبي والمجلس).

لوحة القيادة الكهربائية تراعي متطلبات وشروط الأنظمة RoHS - EU2002/95/EC

لذلك فإن هذه الخزانة مزودة بكافة المستندات المطلوبة والمفروضة من قبل تلك الأنظمة. الصانع قام بتصميم الجهاز لهدف ضمان شروط الإستعمال المضمونة. إستثناء الأمانات الكهربائية أو تفكيك الوقيات المهيأة من قبل الصانع تذل بشكل شديد في الشروط الأمنية المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، تلك الشروط تخضع إلى الإرشادات المتعلقة في عملية التركيب وفي عملية تموين الخزانة ويجب أن تتم مراعاتها حتما. يجب أن يتم إستعمال الجهاز بالمطابقة والموافقة لكل ما هو مذكور بشكل خاص في هذا الدليل.

لذلك ننصح بقراءة الدليل بانتباه وعناية قبل كل عملية تركيب، تهيئة للتشغيل وأو إزالة (تحويل المكان أو الوضع في مكان جديد) الأجزاء. لذلك إعطاء الأهمية لكافة الإرشادات المذكورة. مراعاة الأنظمة والنصائح المذكورة تسمح بالإستعمال المضمون والتدخلات المناسبة.

عملية الصيانة وعملية التنظيف تفرض عمليات بسيطة يجب أن تتم على يد شخص تقني مختص.

للحصول على أطول مدة حياة للجهاز وأفضل إقتصاد للفعالية، ننصح بمتابعة الأنظمة المحتوية في هذا المنشور بدقة ورعاية.

### إستعمال دليل الإرشادات

دليل الإرشادات الخاص بالإستعمال والصيانة يشكل جزءا مكملا للخزانة. من الضروري الإحتفاظ به سليما خلال كافة مدة حياة الجهاز. أيضا في حالات نقل ملكية الجهاز إلى مستخدم آخر. يجب أن يكون الدليل موجود في مكان يسهل الوصول إليه للمراجعة الفورية من قبل العمال أو من قبل عمالي الصيانة ويجب أن يكون موجودا بالقرب من الجهاز نفسه.

يتم تزويد الجهاز كاملا مع جميع المستندات المطلوبة والمفروضة من قبل الأنظمة السارية المفعول، والتي هي مراعاة سواء في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنجاز.

جميع الإرشادات المضمونة في الدليل يجب أن تخدم العامل والعامل التقني المؤهل، للقيام، بشكل صحيح ومضمون، بكافة عمليات التركيب، التهيئة للتشغيل، الإستخدام والصيانة للجهاز.

دليل الإرشادات الخاص بالإستعمال والصيانة هذا يحتوي على كافة المعلومات الضرورية للإدارة الجيدة للجهاز مع الإنتباه الخاص إلى الأمن.

### الإحتفاظ في دليل الإرشادات

ننصح باستعمال دليل الإرشادات برعاية بشكل لا يخل بمحتواها. عدم نقل، نزع أو نسخ أجزاء من دليل الإرشادات لأي هدف كان.

الإحتفاظ في دليل الإرشادات في أماكن محمية من الرطوبة والحرارة. دليل الإرشادات للإستعمال يجب أم يتم حفظه في مكان قريب من الجهاز بشكل يجعل عملية مراجعته سهلة وممكنة. بعد القيام بأية عملية. يجب إعادة دليل الإرشادات إلى مكانه برعاية. يجب الإحتفاظ في دليل الإرشادات للإستعمال لكافة مدة فعالية الجهاز ويجب نقل ملكيته إلى المستخدم الآخر أو إلى المالك التالي.

الشركة لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن الكسور أو الحوادث أو المشاكل الناتجة عن الإستعمال الغير مناسب للجهاز وأو المختلف أو العائد إلى عدم مراعاة الأوامر المحتوية في دليل الإرشادات للإستعمال هذا الخاص في الأجهزة موضوع الكلام. نفس الشيء يقال لخصوص القيام بالتعديلات، التغييرات وأو التركيبات الغير مصرح بها والغير مطابقة للأنظمة السارية المفعول.

يحتفظ الصانع بحق القيام في التعديلات والتغييرات التقنية على منتجاته دون ضرورة التبليغ المسبق.



الشركة كشركة مصنعة للمعدات المشار إليها في دليل الاستخدام والصيانة هذا لا تصنع المواد والأشياء النشطة المخصصة للتلامس مع الغذاء (المادة 1 الفقرة 2 الحرف أ سجل 2004/1935)، بالإضافة إلى ذلك، إلى حد معقول، فإن جميع المواد المستخدمة في تصنيع هذه المعدات، لا تنقل مكوناتها إلى الغذاء في ظل الظروف العادية أو المنظورة للاستخدام (المادة 1 الفقرة 2 الحرف ج سجل 2006/2023)، وهو ما أطمأنت إليه الاختبارات المعملية. وبالمثل، يجب حماية جميع المواد الغذائية، من قبل المستخدم، من التلوث والتلف والحوادث، ومن ثم من المواد والأشياء، وفقا لائحة التنظيمية 1935/2004 (EC) مع إشارة صريحة إلى اللائحة 2023/2006 (EC) التي تؤسس قواعد الممارسات التصنيعية الجيدة (GMP) والتي يشترط صانع المعدات المذكورة أعلاه بأنه لا علاقة له بها.



## وصف الثلاجة

دليل الإرشادات للإستعمال يوجي إلى خزانة "ثلاجة متعددة الطبقات" من النوع المفتوح أو بالنموذج "SELF-SERVICE" لحفظ وبيع "المنتجات المغلفة مسبقا" "اللحوم المقعدة ومنتجات الحليب" و"المنتجات الطازجة" "الخضروات والفواكه".

الثلاجة بطبقات من الفئة VULCANO مصنوعة بنموذجين مختلفين:

**VULCANO نموذج 600 عمق 600 ملم:**

- "لحوم مقعدة ومنتجات حليب" قاعدة + عدد 4 طبقات كل واحدة بعمق 280 ملم

**VULCANO نموذج 800 عمق 760 ملم:**

- لحوم مقعدة ومنتجات حليب" قاعدة + عدد 4 طبقات كل واحدة بعمق 380 ملم
- "فاكهة وخضروات" قاعدة + 3 طبقات مع مرآة منحنية، عمق كل طبقة 380 ملم

كلا النماذج متوفرة مصنوعة من الفولاذ الغير قابل للأكسدة (INOX).

الجهاز , مزود بشكل إعتيادي مع الإنارة في القسم العلوي, ستار ليلي يدوي, مراقب قيادة أوتوماتيكي, مع مجموعة داخلية أو بنموذج للربط على وحدة تكثيف عن بعد.  
جهد التموين الاعتيادي 230 فولت - 1 - 50 هيرتز

الحوض مصنوع دون إستعمال CFC بتأثير منخفض على البيئة.



كافة العمليات التي تخص الفصول 1—2—3—4—5 وهذا يعني:

- وضع الثلاجة في المكان المناسب
- عملية التنظيف
- الإيصال الكهربائي والربط الأرضي
- صيانة وتبديل الأقسام الكهربائية والتبريدية

**يجب أن تتم على يد عامل تقني مختص وموئل.**

## 1- وضع التلاجة في المكان المهيأ لها

قبل القيام بعملية تفرغ / تحميل ووضع الجهاز في داخل مكان البيع، ننصح مراجعة الدليل باتتياه، بشكل خاص الفصول المختلفة الخاصة في عملية التفرغ / التحميل للجهاز. الأطوال، الأوزان، مواضع تصريف ماء التكثيف، وضع أرجل الضبط واللوحة الكهربائية المتعلقة بالجهاز موضوع الكلام في دليل الإرشادات للإستعمال والصيانة الخاصة بالجهاز هذا.

### 1\_1 النقل

ننصح بأن تتم عملية نقل جهاز التبريد وهو دائما و فقط في الموضع العمودي. في حالة نقل جهاز التبريد المحتوي على وحدة التكثيف داخليا بالشكل المنحني، ننصح بالانتظار بالأقل لمدة ساعتين قبل المبادرة في تشغيل الجهاز. في هذا الشكل، يكون من الممكن للزيت بالسيلان إلى جميع العناصر المركبة حتى يتم تزييتها من جديد؛ فيما يلي يكون من الممكن المتابعة في عملية التشغيل.



### 2\_1 تنزيل الجهاز / الطول / الوزن

قبل المبادرة في عمليات تنزيل الجهاز، وضعه في المكان المحدد له وتركيب جهاز التبريد داخل مكان البيع، بموجب نوعية ونموذج التلاجة، مراجعة المعلومات المبينة في لائحة الطول، الوزن.



### 3\_1 التغليف

إزالة نابلون التغليف عن التلاجة. بما في ذلك الحواجز المثبتة على هيكل جهاز التبريد. الاستعادة والإسغلال من جديد للمواد المستعملة في التغليف، مثل النايلون، الحديد، الكرتون، الخشب تساهم في التوفير في المواد الأولية وفي تخفيض كميات النفايات. مراجعة العنوانين الموجودة في منطقة الإقامة للتخلص النهائي في أماكن التجميع الخاصة والمراكز المؤهلة للنفايات.


### 4\_1 تفرغ ماء التكثيف / أنابيب غاز التبريد

لتصريف ماء التكثيف، تتوجب مراجعة الفصل الخاص "حوض تصريف ماء التكثيف / وصل أنابيب التصريف" مع وحدة التكثيف الداخلية (مع حوض ثابت لتصريف مياه التكثيف) أو في النموذج مع وحدة التكثيف الموجودة عن بعد، (خزانة مزودة مع خزان تفرغ مياه التكثيف ولكن بدون حوض لتصريف المياه). بالنسبة لأنابيب غاز التبريد يجب مراجعة الفصل الخاص "قسم أقطار أنابيب غاز التبريد".

### 5\_1 وضع الجهاز في مكانه وضبط الأرجل

وضع جهاز التبريد بحيث يكون في شكل أفقي ممتاز، والعمل في حالة الضرورة على أرجل الضبط البريعة الموجودة على أرجل التلاجة. لضبط المستوى والسطحية إستعمال ميزان الماء.


يجب أن يتم تركيب خزانة التلاجة بالشكل الأفقي تماما حتى تكون الفعالية ممتازة والسماح في التفرغ الصحيح لماء التكثيف الناتج عن ذوبان الجمد، وبالإضافة إلى ذلك يتم تحايد التدرجات الضجيجية للمحرك.



### 6\_1 التركيب في داخل وحدة البيع

يتم فحص واختيار خزائن التبريد في صالة مناخية في درجة حرارة بيئة تعادل +25 س ورطوبة بيئة متطرفة ذاتن 60%، لذلك في حالة أن نقطة البيع لها ظرف مناخية تختلف عن تلك المشار إليها، قد يحدث سوء في الفعالية وخزانة التبريد قد لا تعمل بالشكل الصحيح. (تكوين تكثف ... والبخ). المكان الذي يتم تركيب الجهاز به يجب أن يكون مغلق، ويجب أن يتم تحايد تعريض الجهاز إلى أشعة الشمس المباشرة وإلى كافة أنواع الإشعاعات الأخرى، مثل الإنارة المتأججة ذات القوة العالية، أفران الطهي، أو الأجسام المشعة مثل المشعاع المستخدم للتدفئة. بالإضافة إلى ذلك يتوجب عدم وضع جهاز التبريد بالقرب من فتحات تطل إلى الخارج أو على مس مباشر مع تيارات الهواء القادمة من المراوح، الفوهات الخاصة في التكييف الهوائي. التحقق من وجود بما فيه الكفاية من تبادل الهواء، أيضا خلال الفترات التي تكون وحدة البيع بها مغلقة. في حالة عدم وجودها في الطرف المؤخر لخزانة التبريد، تركيب عناصر إبعاد بشكل يكون بعد بما يقارب 5 سم بين الجانب الخلفي للجهاز والحائط. هذا الفراغ يسمح بتبادل هوائي صحيح.

يهدف تمكين التلاجة من العمل بشكل جيد وبالتالي دوران هواء بشكل كافي، فإنه أثناء عملية وضع التلاجة يجب الحفاظ على المسافات الدنيا من الجدار كما هو مبين في الرسم أدناه.



**7\_1 حوض تصريف مياه التكتيف / وصل التصريف**

الثلاجة المتعددة الطبقات ذات وحدة التكتيف الداخلية مزودة أصلاً بحوض ثابت مع إعادة التبخير عن طريق شعاعية من الفولاذ الغير قابل للأكسدة. التأكد من أن أنبوب تصريف المياه موضوع بالشكل الصحيح والقيام من فترة إلى أخرى بتنظيف الحوض من الداخل من الترسبات أو المواد الأخرى. للثلاجات المتعددة الطبقات ذات الوحدة على بعد يكون مزود فقط خزان التصريف دون حوض ماء التكتيف. يكون من واجب الزبون القيام في عمليات الريط الخاصة في تصريف المياه. من المهم أن يكون فورا خارج الحوض موجود خزان الذي يمنع خروج الهواء البارد ودخول الروائح الغير لازمة. لا يمكن تركيب الثلاجة بدون خزان ولا القيام بأكثر من وصل تصريف لنفس الثلاجة. كل تصريف يجب أن يكون له خزانته.

**8\_1 ثلاجة عرض مع وحدة تكتيف داخلية**

في حالة أن ثلاجة العرض مزودة بوحدة تكتيف داخلية، يجب تحايد فوهات الهواء للوحدة حتى لا يكون أي منع للتبادل الهوائي الصحيح. إذا تحايد وضع المنتجات أو المواد الأخرى على مساحة قاعدة الثلاجة. نذكر بأن ارتفاع درجة حرارة البيئة أو كمية غير كافية من الهواء على جهاز التكتيف لوحدة التبريد، تخفض من تأديت الثلاجة مع إحتمال تلف المنتجات المعروضة بالإضافة إلى زيادة في قيمة الاستهلاك للطاقة الكهربائية. في حالة القيام بالتحايد ثلاجة العرض ذات وحدة التكتيف الداخلية، ننصح بالانتظار بالأقل لمدة ساعتين قبل المبادرة في التشغيل حتى يتمكن الزيت الموجود بالمضغاط بالتدفق في داخله وتكون كافة العناصر المركبة مزينة من جديد، ثم من يكون من الممكن المبادرة في التشغيل.

**9\_1 ثلاجة عرض مع وحدة تكتيف على بعد**

بخصوص كل ما يتعلق بالوصل الكهربائي يجب أن تتم مراعاة الأنظمة الكهربائية الجارية المتعلقة بالمادة بشدة واتبائه؛ نذكر أيضا بأن التركيب الكهربائي والتركيب الخاص في الثلاجة يجب أن تتم على يد عامل مختص. في حالات ثلاجات العرض مع وحدة التكتيف على بعد، المجموعة يجب أن تكون مركبة بشكل يحميها من العوامل المناخية ويجب تحايد إستعمال الموضع بمثابة مخزن للمواد. بموجب ميزات نموذج وحدة التكتيف عن بعد، يجب مراعاة الفراغات عن الحائط أو عن العوائق الأخرى بشكل يسمح بأن يكون تبادل هوائي ملائم بما فيه الكفاية الذي يضمن الفعالية الصحيحة للثلاجة وعمليات صيانة سهلة.

**2 — التنظيف****1\_2 تنظيف الثلاجة**

من الضروري المحافظة على نظافة ثلاجة العرض. جميع عمليات التنظيف يجب أن تتم ما دام الجهاز متوقف عن العمل، بعد القيام بفصل الجهد عن القسم المراد وعن وحدة التكتيف. عدم إستعمال التيار المائي لنصل الأقسام الداخلية للثلاجة لأن الأقسام الكهربائية قد تتعرض للضرر. عدم إستعمال المعادن القاسية للتخلص من التلج. للتنظيف إستعمال فقط ماء فاتر مع مواد تنظيف غير متعدية مع الاهتمام بالتجفيف الجيد للقسام الرطبة بواسطة قطعة قماش ناعمة. تحايد إستعمال منتجات تحتوي على الكلور ومحاليله المخففة، الصودا الكاوية، مواد التنظيف الكاشطة، حامض المورباتيك، الخل، النشادر أو المنتجات الأخرى التي قد تسبب الخدوش أو الصنفرة.

ينصح بالتنظيف الأسبوعي لقاع الحوض وبشكل خاص للثلاجات المتعددة إلى خروج السوائل أو أي مواد غذائية متفتتة أخرى. يجب القيام بتنظيف الأجزاء الخارجية أيضا التي تحيط منطقة العرض باستعمال مادة تنظيف. هذا يلزم للمحافظة على الثلاجة نظيفة ومرتبّة ويحمي مسبقا من تراسب الأوساخ. الإنتباه، خلال عمليات التنظيف لحوض الثلاجة، بعد القيام بغزلة رفوف العرض التي عليها تعرض المنتجات. يجب الإنتباه لعدم التعرض للجروح بمس أجنحة المبخر التي لسمكها الدقيق فهي جارحة؛ ينصح باستعمال قفازات العمل. الإنتباه وتحايد تسبب الضرر و/ أو طوي أجنحة المبخر وانابيب سائل التبريد.


الإنتباه أيضا إلى حفات صوتي العرض. الصيانة الخاصة في ثلاجة عرض المؤهلة عرض المنتجات مثل اللحوم، اللحوم المقددة ومنتجات الحليب، يجب أن تشمل بالأقل عملية تنظيف منتظمة أسبوعية لمنطقة التعبئة لتحايد تجمع وتكاثر البكتيريا. للثلاجة الخاصة في المنتجات المجمدة والبطولة ننصح بالقيام بعملية تنظيف القاع بالأقل مرة في الشهر.

**2\_2 تنظيف جهاز تكتيف وحدة التكتيف**

جميع عمليات التنظيف سواء أن كانت خاصة في الثلاجة أو في جهاز التكتيف للوحدة التكتيفية يجب أن تتم ما زال الجهاز متوقف عن العمل، بعد أن يكون قد تم فصل التيار الكهربائي. ننصح بأن تتم عملية التنظيف هذه على يد عامل مختص.

للتمكن من الاعتماد على الفعالية الجيدة لوحدة التكتيف من الضروري القيام بانتظام من فترة إلى أخرى بتنظيف جهاز تكتيف الوحدة التكتيفية. عملية التنظيف هذه تتعلق أساسا بالبيئة التي بها مركبة وحدة التكتيف. نصح باستعمال تيار هوائي بالتدفق من الداخل تجاه خارج الوحدة؛ في حالة أن هذا الأمر غير ممكنا، إستعمال فرشاة ذات الشعر الطويل على خارج جهاز التكتيف. الإنتباه لعدم تسبب الضرر لدورة سائل التبريد. للوصول إلى جهاز التكتيف، فك البراغي الأمامية الموجودة في أطراف اللوحة الأمامية السفلى. تهيبط اللوحة بشكل يسمح بالقيام بعملية تنظيف جهاز التكتيف.

ننصح بالقيام بهذه العملية باستعمال القفازات الوقائية.



## 3. الربط الكهربائي والأرضي

### 1.3 التغذية الكهربائية

التثبيت والتوصيلات الكهربائية يجب أن يتم إلى حد الكمال باتباع القواعد القانونية السارية في هذا الصدد. يقوم على تنفيذ هذا العمل الموظفون المؤهلون، ووفقاً للقوانين المعمول بها. تخلي الشركة أية مسؤولية ناشئة عن عدم الامتثال مع القواعد الكهربائية السارية في هذا الصدد.



انظر مخطط أسلاك قطعة الأثاث في نهاية الدليل.

قبل توصيل قطعة أثاث مبردة كهربياً قم بتنفيذ عملية تنظيف دقيقة وكاملة لها باستخدام الماء الدافئ والمنظفات المحايدة غير المؤذية، مع تجفيف جميع الأجزاء المبللة باستخدام قطعة قماش ناعمة (تنبيه: اقرأ بعناية قسم تنظيف قطعة الأثاث المبردة).

لإجراء توصيل كهربائي صحيح تابع كما يلي:

- قم بتثبيت قاطع حراري تفاضلي وتأكد من خط الجهد/التردد يتوافق مع الجهد المشار إليه على اللوحة الفنية لقطعة الأثاث المبردة (انظر ملحق لوحة تعريف المنتج)
- تحقق من أن تيار التغذية الكهربائية عند نقطة القياس، هو الجهد الأسمى  $\pm 10\%$  في وقت بدء تشغيل المكبس.
- من المستحسن تثبيت مفتاح ثنائي القطبية للقطع بفتحات اتصال على الأقل 3 مم، في بداية قابس التوصيل. هذا المفتاح أجبائي عندما يتجاوز التحميل 1000 واط، أو عندما تكون قطعة الأثاث متصلة مباشرة دون استخدام قابس. يجب أن يكون المفتاح القاطع بالقرب مباشرة من قطعة الأثاث بحيث يكون مكانه واضحاً للفني في حالة الصيانة.
- من الضروري أن يكون عرض كابل الطاقة مناسب للقوة المستهلكة من المجموعة.
- مطلوب وفقاً للقانون التوصيل بالأرض ولذلك فيجب أن تكون متصلاً إلى نظام تأريض فعال.



في حالة تضرر أو تلف كابل توصيل التيار الكهربائي، يجب استبداله فقط من قبل الشركة المصنعة أو خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني والتقني الخاص بالشركة المصنعة أو من قبل أي شخص مؤهل لذلك بحيث يتم تجنب التعرض لأي أخطار كهربائية داخل مقصورات قطعة الأثاث المبردة.

- في حال تلف المكبس، يجب أن يتم استبداله فقط من قبل عمالة متخصصة لتفادي أية مخاطر. ننصح في حالة العطل، لتجنب فصل النظام كله، باستخدام مفتاح قاطع مغناطيسي حراري تفاضلي عالي الحساسية.
- القابس الكهربائي لقطعة الأثاث التلاجة يجب دائماً أن يكون متصلاً دائماً بمقبس ثابت. يحظر توصيل القابس الكهربائي لقطعة الأثاث بوصلة تمديد و/أو مخفض.



انتبه

جميع عمليات الصيانة العادية وغير العادية سواء لقطعة الأثاث المبردة أو كتلة التبريد الموحدة أو لوحدة التكييف المدمجة، يجب تنفيذها والوحدة متوقفة مع فصل التيار الكهربائي. من المستحسن أن يتم التنظيف بواسطة عاملين متخصصين.

القابس الكهربائي لقطعة الأثاث المبردة يجب دائماً أن يكون متصلاً دائماً بمقبس ثابت. يحظر توصيل القابس الكهربائي لقطعة الأثاث بوصلة تمديد و/أو مخفض.

### 2\_3 تشغيل خزانة التبريد

قبل المبادرة في تشغيل التلاجة يجب التحقق من:

- خزانة التبريد ذات وحدة التكييف الداخلية يجب أن يتم نقله فقطوا زال في الموضع العامودي، وفي حالة الضرورة لاحتوائه، فننصح بالانتظار بالأقل لمدة 2 ساعات قبل المبادرة في التشغيل بشكل يسمح للزيت الموجود في الجهاز العامل بالهواء المضغوط أن يتدفق داخله وتكون جميع العناصر المركبة له قد تم ترتيبها من جديد.
- لعملية ضبط قيم الفعالية، مراجعة الإرشادات الخاصة بالإستعمال للوحة القيادة الكهربائية/المرفقة لهذا الدليل.
- للنماذج ذات المجموعة الداخلية، قبل إدخال القابس في مقبس التيار الكهربائي، التأكد من أن الفاصل موجود في الموضع 0، OFF أو أخضر.
- إدخال القابس ومن ثم إغلاق الفاصل.
- تحديد ضوابط درجة حرارة منخفضة أكثر من تلك المتوفرة بفتحة الجهاز.
- لخزانات أو المجموعة العاملة عن بعد، يجب أن يتم التشغيل الأول على يد عمال مختصين.



الانتباه: قبل تعبئة البضاعة في خزانة التبريد، يجب الانتظار حتى تصل درجة الحرارة إلى تلك المرادة والمضبوطة على لوحة التحكم.

الإشارة الصحيحة للفعالية تعطى من قبل درجة الحرارة المشار إليها من قبل مقياس الحرارة الموجود داخل خلية التبريد. الإشارات المزودة من قبل السلام المدرجة لقياسات الحرارة قد تختلف عن درجة حرارة مقياس الحرارة ولا يمكن اعتبارها صحيحة للتحقق من الفعالية الصحيحة للجهاز.

## 3\_3 \_\_\_\_\_ فعالية الثالجة

الثالجات الخزانة مزودة بوسيلة أوتوماتيكية لتذويب الجمد بشكل منتظم ويوميًا. مضبوطة مسبقًا لدى الشركة الصانعة بموجب الاحتياج لذي يبدو. في بعض الأحيان قد تكون هناك الضرورة للقيام بعملية تذويب الجمد يدويًا بالعمل على مفتاح التحكم الخاص، وفي حالة عدم وجود هذا المفتاح، يكون من الواجب إيقاف جهاز التبريد للفترة اللازمة لتذويب كافة الجمد الموجود في الثعابين (ما يزيد عن 40 دقيقة). للحصول على توفير طاقى أكبر ومحافظة أفضل على الجهاز، ننصح باستخدام أغطية أو ستائر قابلة للالتفاف خلال الفترة التي بها يكون الحانوت مغلقًا.

## 4— نصائح

1. 4 \_\_\_\_\_ العبء الأقصى للمنتج على الرف.

عبء أقصى موزع بشكل متجانس لكل رف/ حوض ذات 35 كغم لكل متر خطي.

2. 4 \_\_\_\_\_ تعبئة المنتجات في الثالجة.

قبل المبارة في تعبئة المنتجات في الثالجة، الانتظار حتى تصل درجة حرارة الثالجة إلى تلك المرادة والمضبوطة من قبل صابط درجة الحرارة. نذكر بأنه بتعبئة المنتجات للتبريد تسوء كافة ظروف الفعالية مع خطر تسبب الضرر للمنتجات المعروضة من قبل.

3. 4 \_\_\_\_\_ حفظ المنتجات

ننصح بالمحافظة على كافة الفحات والفوهات الخاصة بالتهدية والتبديل الهوائي حرة وخالية من التسديدات، سواء بالدفع أو بالاستعادة داخل الثالجة. بشكل خاص يجب تحايد وضع المنتجات على شبكة إستيعاب الهواء الموجودة على القسم الأمامى للثالجة بالقرب من رف العرض القاعدي للثالجة المتعددة الطبقات. في حالة عرض منتجات مثل اللحم المقعدة على شكل شرائح وبشكل عام الأجبان المنخرة، من الضروري أن لا توضع هذه المنتجات مباشرة على رف العرض بل على شبكات التي تسمح برشح البضاعة. بهذا الشكل تتم محايدة تكون القباغ البيضاء والرطبة على المنتجات. الصناديق وبوابات الثالجة، بوابات الثالجات الخزانة وخلايا التبريد يجب أن تفتح فقط للمدة الضرورية لعملية تعبئة المنتجات أو تفريغها لتحايد زيادة درجة الحرارة الداخلية للثالجة ومن ثم الاستهلاك الإضافي للطاقة الكهربائية الضروري لإرجاع المنتج إلى درجة حرارة الحفظ الأولية.

حفظ اللحم، أيضا خلال عمليات التقسيم، في قاعات مبردة؛ في حالة أن العمليات تستمر لأكثر من ساعتين إعادة البضاعة إلى خلايا التبريد. ثلجات العرض ملائمة لعرض المنتج المبرّد الذي يصل إلى المخازن بدرجة حرارة قريبة من تلك الملائمة للحفظ. كيفية البضاعة تتعلق أيضا بما تعرضت إليه من معاملة قبب الوصول إلى نقطة البيع. لذلك، عند وصول البضاعة من طرف المزود، من الضروري وضعها في ثلجات العرض أو في خلايا التبريد لتحايد الإفراط في فقدان البرودة العائد إلى بقاء البضاعة في أماكن غير باردة. للحصول على فعالية جيدة لثالجة العرض من الضروري أن توضع البضاعة بشكل لا يعيق دوران الهواء البارد.



انتبه

هذه المعدات المهنية لا يمكن استخدامها وتنظيفها إلا من قبل أشخاص راشرين (< 18 عاما في أوروبا أو حدود الأعمار الأخرى التي تضعها النظم القانونية المحلية) هم في حالة جسدية ونفسية طبيعية والمدرّبين بشكل صحيح في مجال الصحة والسلامة في أماكن العمل. المعدات المهنية يمكن استخدامها أيضا من قبل المتدربين، وفي مشروعات المدارس المهنية البديلة، تطبيقا للمواج التنظيمية المحلية المعمول بها، شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف دقيق من المعتمين باعتبارهم من الشخصيات الراشدة المذكورة أعلاه؛ ويجب أن يتمتع المتدربون بحالة نفسية وجسدية سليمة ومدرّبين تدريبا صحيحا في مجال الصحة والسلامة في مكان العمل.

لا تقم بتخزين المواد القابلة للانفجار داخل هذا الجهاز، مثل علب السبراي التي تحتوي على مواد دافعة قابل للاشتعال.



انتبه

تجنب وضع أو اتي ساخنة أو منتجات أو أجسام ساخنة مطلقا على الأسطح وأبالقرب من المعدات.

## 5 الصيانة

جميع عمليات الصيانة والتصليلات التي قد تترجم للثلاجة يجب ان تتم وما زالت الوحدة متوقفة عن العمل، وبعد فصل التيار عن الثلاجة نفسها وعن وحدة التكتيف. تلك العمليات يجب ان تتم على يد عمال مختصين وموهلين فقط.

### 5\_1 \_\_\_\_\_ رقابات منتظمة على فترات

على فترات منتظمة (بالأقل مرة كل سنة)، القيام بفحص فعالية الهبة بامتياز من قبل عامل مختص، والتحقق من عدم وجود تسربات لغاز التبريد وأن وضع الصيانة للهبة الكهربائية بكامل الأمان.

### 5\_2 \_\_\_\_\_ تبديل مصابيح الإنارة

المصابيح المتوجب تبديلها يجب أن تبدل بمصابيح أخرى بقوة مماثلة. التحقق من المعلومات الموجودة في البطاقة الموجودة على جانب المصباح. تلك المعلومات تحدد القوة الممنصة من قبل المصباح. لتبديل المصابيح الموجودة في القسم الأعلى لسطح الثلاجة، فصل تيار التموين أو فتح عنصر التقسيم الموجود قبل الإيصال الكهربائي للثلاجة، إزالة الوقاية البلاستيكية لشفاة المغطية للمصباح، الإمساك بالمصباح من كلا الطرفين وبرمه بقيمة 90 درجة حتى تسمع قفزة خفيفة، من ثم إستخراجه بالانتباه بعدم صدمها، التعامل مع المصباح برعاية وحذر لتحديد إنكساره وتسبب الجروح. تركيب المصباح الجديد عن طريق إدخاله وبرمه بالشكل المذكور أعلاه ومن ثم تركيب الوقاية الشفاة.

### 5\_3 \_\_\_\_\_ تبديل الزجاج الجانبى

في حالة تضرر و/أو تبديل الزجاج الجانبى طرف الظهر، إستعادة الزجاج وتحايد بعثرته في البيئة. ننصح باستعمال القفازات الوقائية، والانتباه، في حالة انكسار الزجاج التعامل مع بحذر ورعاية لتحديد الجروح.

### 5\_4 \_\_\_\_\_ تبديل المضغاط / غاز التبريد

في حالة تضرر و/أو تبديل المضغاط، إستعادة غاز التبريد والزيوت وتحايد بعثرتها في البيئة.

### 5\_5 \_\_\_\_\_ تنظيف جهاز التكتيف ووحدة التكتيف الداخلية

مراجعة فقرة تنظيف جهاز التكتيف، مراجعة صفحة 5، للمزيد من التفسيرات مراجعة الفصل المتعلق في عملية تنظيف جهاز التكتيف.

### 5\_6 \_\_\_\_\_ ثلاجة مع إذابة جمد كهربائية

في الثلاجات المزودة بإذابة الجمد الكهربائية الانتباه لتحديد الإلتذاع على عنصر التسخين الكهربائي والذي قد يكون ما زال ساخنا جدا. الانتظار حتى يبرد ومن ثم المتابعة في عمليات الصيانة.

### 5\_7 \_\_\_\_\_ التخلص النهائي من المواد

المصابيح، الزجاج، البلاستيك والسدادات المطاطية، الصفائح القصديرية، العناصر المصنوعة من البوليأوريثان الرغوي، الرقابة الإلكترونية والمواد الكهربائية بشكل عام يجب ان تتم إستعادتها و/أو التخلص منها في مراكز التجميع و/أو المراكز المؤهلة للتفايات، والانتباه لعدم بعثرة هذه المواد في البيئة. تجميع غاز التبريد والزيوت في براميل خاصة، وعدم سكبها في مياه المجاري وبكل حال التخلص منها باتباع الإجراءات المتعلقة بالمنتج بموجب الأنظمة والقوانين الجارية في كل دولة.

مراجعة العناوين في منطقة الإقامة للتخلص النهائي ن المنتجات في مراكز التجميع و/أو المراكز المؤهلة للتفايات.



#### General product information:

code VERkz (identification of single particular code of the family HSD - Horizontal serve-over displays)

#### "VER" TYPE OF PRODUCT

possible options

VER = Vertical Refrigerators

#### "j" size (horizontal length) of EUT

possible options

0060 = length 60 cm  
0090 = length 90 cm  
0096 = length 96 cm  
0100 = length 100 cm  
0120 = length 120 cm  
0125 = length 125 cm  
0136 = length 136 cm  
0140 = length 140 cm  
0150 = length 150 cm  
0180 = length 180 cm  
0182 = length 182 cm  
0200 = length 200 cm

0240 = length 240 cm

0250 = length 250 cm

0262 = length 262 cm

0280 = length 280 cm

0300 = length 300 cm

0350 = length 350 cm

0375 = length 375 cm

0380 = length 380 cm

#### "k" additional configuration of EUT

possible options

S = without motor (compressor)

C = with motor (compressor)

N = without motor (compressor) and without other electric components; appliance provide only with internal light - exposer unit

#### "z" additional configuration of EUT

possible options

WV = with electrical defrost (resistance)

X = with hot gas defrost (addionat by-pass valve)

Y = Stopping defrost (compressor turn off)



# السيالة EW 961 - EW 974









وحدات التحكم الإلكترونية لوحدة التبريد



يرجى قراءة التعليمات  

يرجى قراءة الفصل التالي المرفق بالمنتج وقواعد السلامة الواردة فيه قبل بدء تشغيل الجهاز! احفظ دليل التعليمات بعناية!


## المفاتيح والأتوار المبينة LED


	<b>أعلى</b> <b>اضغط وأفلت</b> مرر عناصر القائمة زيادة القيم <b>الضغط ما لا يقل عن 5 ثوان</b> ينشط وظيفة غداية التلج يدويا	<b>eco</b>	<b>تعين / SET مخفض</b> وامض: تعيين المخفض نشط وامض سريع: الوصول الى معايير المستوى 2 Off: في جميع الحالات الأخرى تنطفئ أضواء الليد
	<b>أسفل</b> <b>اضغط وأفلت</b> مرر عناصر القائمة انقاص القيم <b>الضغط ما لا يقل عن 5 ثوان</b> وظيفة تكوين بواسطة المستخدم (فقره H32)		<b>نور المكبس المبين ليد</b> إضاءة ثابتة: المكبس نشط وامض: تأخير أو حماية أو تنشيط معلق Off: في جميع الحالات الأخرى تنطفئ أضواء الليد
	<b>وضع الاستعداد (ESC)</b> <b>اضغط وأفلت</b> اصعد مستوى مقارنة بالقائمة الحالية أكد قيمة الخيار <b>الضغط ما لا يقل عن 5 ثوان</b> ينشط وظيفة وضع الاستعداد (عندما لا تكون ضمن القوائم)		<b>نور تلويب الثلج LED</b> إضاءة ثابتة: إضاءة الثلج نشطة وامض: تنشيط يدوي أو إدخال رقمي Off: في جميع الحالات الأخرى تنطفئ أنوار الليد
	<b>عين (ENTER)</b> <b>اضغط وأفلت</b> يعرض أية إندارات (حال وجودها) يدخل إلى قائمة الأوامر الأساسية <b>الضغط ما لا يقل عن 5 ثوان</b> يدخل إلى قائمة البرمجة أكد الأوامر		<b>نور المروحة Led</b> إضاءة ثابتة: المروحة نشطة Off: في جميع الحالات الأخرى تنطفئ أنوار الليد
			<b>نور الإنذار Led</b> إضاءة ثابتة: وجود إنذار وامض: تم إسكات المنبه Off: في جميع الحالات الأخرى تنطفئ أنوار الليد




### الوصول إلى القائمة واستخدامها




يتم تنظيم الموارد في قائمتين يتم الوصول إليهما على النحو التالي:

• قائمة "حالة الجهاز": بضغط وإفلات المفتاح  .





• قائمة "البرمجة": بضغط وإفلات المفتاح  لأكثر من 5 ثواني.

عند عدم الضغط على لوحة المفاتيح لأكثر من 15 ثانية (وقت مستقطع) أو عن طريق الضغط على الزر مرة واحدة  ، يتم تأكيد القيمة الأخيرة التي تظهر على الشاشة والعودة إلى الشاشة السابقة.

### قائمة حالة الجهاز

بالضغط على الأزرار عن زر  يمكنك الوصول إلى قائمة "حالة الجهاز" . إذا لم تكن هناك إشارات قيد الظهور سوف يتم عرض بطاقة "تعيين" . بالعمل على مفاتيح  و  يمكنك التنقل من خلال المجالات في قائمة "حالة الجهاز" :



تعيين نقطة البداية: لإظهار قيمة نقطة البداية اضغط المفتاح  عندما يتم عرض بطاقة التسمية "SE". تظهر قيمة نقطة البداية على الشاشة لتغيير قيمة نقطة البداية إبدأ العمل خلال 15 ثانية، على المفاتيح  و  . لتأكيد التغيير اضغط .




إظهار المسبار: في ظل وجود بطاقة التسمية PB1 أو PB2 \*، وعن طريق الضغط على مفتاح  تظهر القيمة المقاسة للمسبار المرتبط به (\* PB2 موجود فقط في موديل EW974 و EW971).

### إيقاف تعديل نقطة البدء.




توفر هذه الأداة القدرة على تعطيل لوحة المفاتيح.

يمكن إيقاف لوحة المفاتيح من خلال برمجة مناسبة للمعيار "LOC".

إذا تم إيقاف لوحة المفاتيح يمكنك الوصول إلى قائمة "حالة الجهاز" عن طريق الضغط على مفتاح  و عرض نقطة البداية ولكن لا يمكنك تغيير قيمتها.

لفتح لوحة المفاتيح كمر الإجراء المتبع في إيقاف.

### قائمة البرمجة





للوصول إلى لقائمة "البرمجة" ، اضغط على المفتاح لأكثر من 5 ثوان  . إذا كان مقفرا ، سيطلب منك كلمة سر للوصول إلى "PA1" (انظر "كلمة السر"). عند الوصول إلى سوف تظهر الشاشة المعيار الأول ("dIF"). بالعمل على المفاتيح  و  يمكنك التنقل خلال المعايير في قائمة "البرمجة":



حدد المعيار المطلوب باستخدام مفاتيح  و  . اضغط على المفتاح  لإظهار قيمة المعيار الحالية. استخدم مفاتيح  و  لتغيير القيمة واضغط المفتاح  لتخزين القيمة.




ملاحظة: نوصي بإلغاء وإعادة تشغيل الأداة في كل مرة يتم فيها تعديل ضبط المعايير اللوقاية من الخلل في التهيئة ولأو التوقيت الجاري.

### كلمة المرور

تسمح كلمة السر "PA1" بالوصول إلى معايير المستوى 1 (المستخدم) بينما تسمح كلمة المرور "PA2" بالوصول إلى معايير المستوى 2 (المثبت). تحتوي معايير المستوى 2 أيضا على معايير المستوى 1. في التهيئة القياسية لم يتم تمكين كلمة السر "PA1" (القيمة = 0) ولم يتم تمكين كلمة السر "PA2" (القيمة = 15). لتمكين كلمة السر "PA1" (القيمة ≠ 0) واعطائها القيمة المطلوبة، يجب الدخول إلى قائمة "البرمجة"، واختيار المعيار "PS1" بالمفاتيح  و  ، اضغط على المفتاح  ، ثم بتعيين القيمة المطلوبة والتأكيد عن طريق الضغط على المفتاح  مرة أخرى.

إذا تم تمكين كلمة السر "PA1" ، ستطلب عند دخول قائمة "البرمجة" بإدخال كلمة المرور "PA1" أو "PA2" وفقا للمعايير المطلوب تغييرها. لإدخال كلمة السر "PA1" (أو "PA2") ، يجب عليك:



إذا كانت كلمة السر غير صحيحة متر سيقوم النظام بعرض بطاقة التسمية "PA1" أو "PA2" ( وسوف يكرر إجراء الإدراج. يمكنك الوصول إلى معايير المستوى 2 أيضا من معايير المستوى 1 ، باختيار بمفتاح  و  المعيار "PA2" (الموجود في المستوى 1) ومن ثم الضغط على مفتاح .

الإنذارات

بطاقة التسمية	عطل	السبب	الأثار	حل المشكلة
E1	عطل المسبار 1 (خاتة)	• قراءة قيم خارج نطاق التشغيل • المسبار عطلان / به ماس/ مفتوح	• عرض بطاق التسمية E1 • رمز إنذار ثابت • تعطيل منظم الإنذارات الحد الأقصى والحد الأدنى • تشغيل المكبس على أساس معايير "On" و "Off".	• تحقق من نوع المسبار (NTC) • تأكد من اسلاك المسبارات • استبدال المسبار
E2	عطل المسبار 2 (إذابة الثلج)	• قراءة قيم خارج نطاق التشغيل • المسبار عطلان / به ماس/ مفتوح	• عرض بطاق التسمية E2 • رمز إنذار ثابت • دورة إذابة الثلج تنتهي بسبب الوقت المستقطع (معيار "dET")	• تحقق من نوع المسبار (NTC) • تأكد من اسلاك المسبار • استبدال المسبار
AH1	إنذار ALTA درجة حرارة المسبار 1	• قيمة قرأ HAL > PB1 بعد وقت يساوي "tAO". (انظر إنذار الوقت الأقصى والأدنى)	• تسجيل بطاقة التسمية AH1 في المجلد AL • لا تأثير على الضبط	• انتظر عودة قيمة درجة الحرارة المعقوفة من المسبار 1 إلى أقل من HAL.
AL1	إنذار BASSA درجة حرارة المسبار 1	• قيمة مقروءة من HAL > PB1 بعد (انظر إنذار الوقت الأقصى والأدنى)	• تسجيل بطاقة التسمية AL1 في المجلد AL • لا تأثير على الضبط	• انتظر عودة قيمة درجة الحرارة المعقوفة من المسبار 1 إلى أكثر من LAL.
EA	إنذار خارجي	• تفعيل المدخلات الرقمية ( H11 مهياً كإنداز خارجي)	• تسجيل بطاقة التسمية EA في المجلد AL • رمز إنذار ثابت • قفل الضبط إذا كان EAL = y	• قم بفحص وإزالة السبب الخارجي الذي تسبب في الإنذار على D.I.
OPd	إنذار الباب المفتوح.	• تفعيل المدخلات الرقمية ( H11 مهياً كإبب دقيق) (للحصول على وقت أكبر من tdo)	• تسجيل بطاقة التسمية Opd في المجلد AL • رمز إنذار ثابت • قفل المنظم	• ألق الباب • وظيفة تأخير يحددها OAO
Ad2	إذابة الثلج للوقت المستقطع	• نهاية التذويب بسبب الوقت وليس للوصول إلى درجة حرارة نهاية التذويب التي يكشف عنها مسبار PB2.	• تسجيل بطاقة التسمية dat في المجلد AL • رمز إنذار ثابت	• انتظر حتى التذويب التالي للعودة الأوتوماتيكية

التشغيل اليدوي لدورة تذويب الثلج

تفعيل اليدوي لدورة التذويب تبدأ بواسطة الضغط على المفتاح لمدة 5 ثوان . إذا لم يكن هناك أي شروط لتذويب الثلج:

- المعيار (EW961, EW971 و ODO ≠ 0 و EW974)
- درجة حرارة مسبار المبخر PB2 أعلى من درجة حرارة نهاية التذويب (EW971 و EW974)
- تومض الشاشة ثلاث مرات للإشارة أن العملية لن يتم تنفيذها.

تشخيص المشكلات



يشار إلى حالة الإنذار دائماً بالجرس (إن وجد)، ومن رمز الخطر (⚠). لإيقاف الجرس، اضغط وأفلت أي مفتاح، وسوف يستمر الرمز في الموضع. ملاحظات: إذا كانت هناك أوقات تستبعد الإنذار (مجلد "AL" لجدول المعايير)، فلن يتم صدور الإنذار.

تظهر إشارة إنذار ناشئة عن مسبار 1 (PB1) المعطل مباشرة على شاشة الأداة مع إشارة E1.

موديلات EW971 و EW974: تظهر إشارة إنذار ناشئة عن مسبار 2 (PB2) المعطل مباشرة على شاشة الأداة مع إشارة E2.


التركيب الميكانيكي

تم تصميم الأداة لتزكيبها على لوحة. اعمل ثقبا 71×29 مم، وادرج فيه الأداة مع تثبيتها بالموسين المرفقين معها. تجنب تركيب الأداة في البيئات ذات الرطوبة العالية جدا و / أو الأوساخ. فهي في الواقع مناسبة للاستخدام في بيئات ذات مستويات التلوث العادية والمعتادة. تأكد من السماح بتبوية المكان إلى جوار فتحات هواء تبريد الأداة.



إِسْتِعْمال بَطاقة النسخ

إن بطاقة النسخ Copy Card هي إكسسوار إذا تم توصيله بمنفذ تسلسلي TTL فهو يسمح بالبرمجة السريعة لمعايير الأداة (تحميل وتنزيل خريطة المعايير لأداة أو أكثر من نفس النوع).  
لتحميل بطاقة التسمية (UL)، وتهيئة الفلاشة (بطاقة التسمية Fr) يتم تنفيذ العمل على النحو التالي:



بعد إدخال كلمة المرور "PA2"، تنبثق مفاتيح  $\leftarrow$  و  $\rightarrow$  حتى يتم عرض الوظيفة المطلوبة (على سبيل المثال. UL). اضغط المفتاح وسوف يتم إجراء التحميل. إذا كانت العملية ناجحة، سوف تظهر على الشاشة "y"، وإلا فاصفوف تظهر "n".

قم بتحميل (UL) بيده العملية يتم تحميل معايير البرمجة من الأداة.  
تحميل : أداة  $\rightarrow$  بطاقة النسخ Copy Card

التهيئة: (Fr) يمكنك هذا الأمر من تهيئة الفلاشة، ويوصى بهذه العملية في حالة الاستخدام الأول.  
انتبه: في حالة تهيئة الفلاشة باستخدام الأمر "Fr" سوف يتم مسح جميع البيانات الموجودة على الفلاشة. وهذه العملية لا يمكن الغاؤها.

التنزيل من إعادة التعيين:

وصل الفلاشة بالأداة المطفأة. عند تشغيل الأداة، سوف يبدأ التنزيل من الفلاشة أوتوماتيكيا. بعد اختتام الصباح \* حيث تومض الشاشة مع عرض جميع الشرائح)، سوف تظهر على الشاشة "dLy" لكل عملية تم تنفيذها و"dlN" للعملية الفاشلة.




تنزيل: أداة بطاقة  $\rightarrow$  النسخ

ملاحظات:

- بعد عمليات التنزيل، سوف تعمل الأداة بإعدادات الخريطة الجديدة التي تم إنزالها للتو.


إنذار درجة الحرارة القصوى والصغرى

درجة الحرارة بالقيمة نسبي إلى نقطة البدء (Att = 1)



إنذار درجة الحرارة الدنيا  
 درجة الحرارة  $\geq \text{Set} + \text{LAL}$  (فقط مع  $\text{LAL} < 0$  \*)  
 إنذار درجة الحرارة القصوى  
 درجة الحرارة  $\leq \text{Set} + \text{HAL}$  (فقط مع  $\text{HAL} > 0$  \*\*)  
 عود إنذار درجة الحرارة الدنيا  
 درجة الحرارة  $\leq \text{Set} + \text{LAL} + \text{Afd}$   
 عود إنذار درجة الحرارة القصوى  
 درجة الحرارة  $\geq \text{Set} + \text{HAL} - \text{Afd}$  ( $\text{HAL} > 0$ )

درجة الحرارة بالقيمة المطلق (Att=0)



درجة الحرارة  $\geq \text{LAL}$  (بعلامة)  
 درجة الحرارة  $\leq \text{HAL}$  (بعلامة)  
 درجة الحرارة  $\leq \text{LAL} + \text{Afd}$   
 درجة الحرارة  $\geq \text{HAL} - \text{Afd}$

\* إذا كان LAL سلبيا، فإن  $\text{SET} + \text{LAL} < \text{SET}$   
 \* إذا كان HAL سلبيا، فإن  $\text{SET} + \text{LAL} > \text{SET}$

التوصيلات الكهربائية

تنبيه! لا يتم العمل على التوصيلات الكهربائية إلا والماكينة متوقفة.

وقد تم تجهيز الأداة بلوحة توصيلات صغيرة بغيري للتوصيلها بالكابلات الكهربائية بمقطع قطري أقصى 2.5 مم <sup>2</sup> (سلك واحد لكل وحدة توصيل طرفية بالطاقة): لقدره لوحة التوصيلات انظر بطاقات بيانات الأداة.

لا تتجاوز التيار الأقصى المسموح به؛ في حالة الأحمال الأعلى، استخدام موصل بقدره مناسبة.  
 تأكد من أن امدادات التيار الكهربائي تتوافق مع تلك المطلوبة من الأداة.

المسبارات ليست لها قطبية الاتصال ويمكن تمديدتها باستخدام الكابل ثنائي القطب العادي (لاحظ أن تمديد المسبارات يؤثر سلباً على سلوك الأداة من وجهة نظر التوافق الكهرومغناطيسي EMC : يجب إيلاء اهتمام كبير بالأسلاك). يجب أن تبقى كوابل المسبارات، وكابلات التغذية وكابل TTL التسلسلي منفصلين عن كوابل القدرة.

### المسؤولية عن المخاطر الناجمة

لا تعوض شركة Eliwell SRL ذات المسؤولية المحدودة عن الأضرار الناتجة عن:

- التركيب / الاستخدام المختلف عن المحدد وخاصة الذي لا يتوافق مع معايير السلامة التي تنص عليها الأنظمة و / أو تلك المعطاة في هذه الوثيقة.
- الاستخدام على لوحات لا تضمن حماية كافية ضد الصدمات الكهربائية والماء أو الغبار عند تجميعها.
- الاستخدام على لوحات تسمح بالوصول إلى الأجزاء الخطرة من دون استخدام معدات؛
- العبث بالمنتج و / أو تعديله؛
- تركيب / استخدام في لوحات لا تتوافق مع القواعد والأنظمة المعمول بها.

### إخلاء المسؤولية

هذه الوثيقة هي ملكية حصرياً لـ ELIWELL CONTROLS SRL التي تحرم بتاتا استنساخها أو توزيعها إلا بإذن صريح من ELIWELL CONTROLS SRL نفسها.

وقد اتخذت كل أسباب العناية والرعاية في إعداد هذه الوثيقة؛ وفي جميع الأحوال لا تتحمل Eliwell Controls srl أي مسؤولية ناشئة عن استخدامها. الأمر نفسه ينطبق على أي شخص أو شركة تشارك في إعداد وكتابة هذا الدليل. وتحتفظ Eliwell Controls srl لنفسها بالحق في إجراء أي تغييرات أو تحسينات دون إشعار مسبق وفي أي وقت.

### شروط الاستخدام

#### الاستخدام المسموح به

- لأسباب تتعلق بالسلامة يجب أن يتم تثبيت الأداة واستخدامها وفقاً للتعليمات المقدمة وعلى وجه الخصوص، في ظل الظروف الطبيعية، لا ينبغي تكون الأجزاء الخطرة التي بها تيار سهل الوصول إليها. يجب أن يكون الجهاز محمياً بشكل كافٍ من الماء والغبار حسب الحال، ويجب أيضاً أن يكون الوصول إليه من خلال استخدام الأدوات (باستثناء الواجبة) فقط.
- الجهد مناسب لإدراجه في الأجهزة منزلية الاستخدام و / أو معدات مماثلة في مجال التبريد وقد تم اختياره فيما يتعلق بجوانب السلامة على أساس مرجعيات أوروبية موحدة. ويصنف على أنه:
- وفقاً لصناعة: كجهاز تحكم إلكتروني منجج.
- وفقاً للميزات التشغيلية الأوتوماتيكية كجهاز تحكم من نوع B 1 .
- كجهاز فئة (I) فيما يتعلق بفتة وهيكل البرمجيات.
- جهاز بدرجة تلوث 2
- كجهاز بدرجة مقاومة الحريق D
- وفقاً لفئة الجهد الزائد يعتبر جهاز من الفئة الثانية
- الجهاز مصنوع من خامات من المجموعة الثالثة ألف

#### الاستخدام غير المسموح به

أي استخدامات غير تلك المسموح بها تعتبر ممنوعة قطعياً. تذكر أن توصيلات الريليه الواردة من النوع الوظيفي و عرضة للتلف؛ أي أدوات حماية تنص عليها معايير المنتج أو تعليمات الفطرة السليمة لأسباب تتعلق بالسلامة يجب تنفيذها خارج الجهاز.

### بيانات تقنية

#### الخصائص الميكانيكية

IP65  
الجسم من البلاستيك من نوع الراتنج PC + ABS UL94 V-0، زجاجي من البولي كربونات، والمفاتيح من راتنج الحراري.  
الأمامية 32×74 مم، عمق 59 مم (باستثناء لوحات التوصيل).  
على لوحة، بقالب ثقب 29×71 مم (+ 0.2 / -0.1 مم).

#### لوحات التوصيل الموصلات:

بالرغاء قابلة للفصل لكابلات مقطعية القطري 2.5 مم<sup>2</sup>  
TTL للتوصيل بطاقة النسخ  
درجة الحرارة للاستخدام: -5 ... +55 درجة مئوية - التخزين: -30 ... +85 درجة مئوية  
الرطوبة بيئة الاستخدام / تخزين: 10 ... 90٪ RH (دون تكثف).

#### الخصائص الكهربائية

230 فولت تيار متردد (+ 10٪ / -10٪) 50/60 هرتز  
4.5 واط حد أقصى  
-50.0 NTC: درجة مئوية ... + 110 درجة مئوية (على الشاشة بـ3 أرقام وعلامة "°")  
أفضل من 0.5٪ و 1 رقم.

تغذية بالطاقة:  
الاستهلاك:  
نطاق العرض:  
درجة الدقة:  
شدة الوضوح:  
الجرس:  
مداخل متتالية:  
مداخل رقمية:  
مخارج رقمية:

EW961: 1 مدخل رقمي خالٍ من التيار الكهربائي

EW961: 1 مدخل رقمي خالٍ من التيار الكهربائي

EW971: 1 ريليه مكبس (A) UL60730 1.5 حصان (10FLA - 60LRA) حد أقصى 250 فولت تيار متردد أو (B) UL60730 2 حصان (12FLA - 72LRA) حد أقصى 250 فولت تيار متردد

EW971: 1 ريليه تنويب التلج: N.C. 6(3)A - NO 8(4)A حد أقصى 250 فولت تيار متردد أو (A) UL60730 1.5 حصان (10FLA - 60LRA) حد أقصى 250 فولت تيار متردد

EW974: 1 ريليه تنويب التلج: N.C. 6(3)A - NO 8(4)A حد أقصى 250 فولت تيار متردد أو (B) UL60730 2 حصان (12FLA - 72LRA) حد أقصى 250 فولت تيار متردد

EW974: 1 ريليه مكبس (A) UL60730 1.5 حصان (10FLA - 60LRA) حد أقصى 250 فولت تيار متردد أو (B) UL60730 2 حصان (12FLA - 72LRA) حد أقصى 250 فولت تيار متردد

1 ريليه مروحة: A(2)5 حد أقصى 250 فولت تيار متردد

#### قواعد قانونية

يتوافق الجهاز مع التوجيه EC / 2004/108 والقانون الموحد EN60730-2-9  
يتوافق الجهاز مع التوجيه EC / 2006/95 والقانون الموحد EN60730-2-9  
يتوافق الجهاز مع معيار EN13485 على النحو التالي:

التوافق الكهرومغناطيسي:  
الأمان:  
السلامة الغذائية:

- متبعية للحفظ  
- بيئة منفاخية A  
- فئة القياس 1 في مجموعة من 35 - درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية (\*)  
(\*) فقط عند استخدام مسبارات NTC (Eliwell)  
جهاز تشغيل (وليس أداة سلامة) استكمالي.

التصنيف:

ملاحظة 1: يرجى التحقق من امدادات الطاقة المعنونة على بطاقة بيانات الأداة، راجع المكتب التجاري للسؤال عن توافر ريليه وتقنية ومسابيرات PTC.

ملاحظة: الخصائص التقنية الواردة في هذه الوثيقة بشأن القياسات (المدى والدقة، وشدة الوضوح، وما إلى ذلك) تحيل إلى الأداة بالمعنى الحرفي للكلمة وليس إلى أي ملحقات مقدمة مثل المسابرات على سبيل المثال، وهذا يعني، على سبيل المثال، أن تتم إضافة الخطأ الذي يعرضه المسبار إلى الخطأ المميز للأداة.

## جدول المعايير

النظر الفرقة	Liv.	الوصف
SET		نقطة بداية ضبط درجة الحرارة
		<b>المكبس</b>
diF	2&1	تفاضل مكبس تقاسمي في تدخل الريليه. يتوقف الضاغط عند الوصول إلى قيمة نقطة البداية (كما يتضح من مسبار الضغط) لكي يعود إلى التشغيل بقيمة درجة حرارة مساوية لقيمة البداية بالإضافة إلى القيمة التفاضلية. ملاحظة: لا يمكن أن تكون القيمة 0.
HSE	2&1	Higher SET. القيمة القصوى التي يمكن أن تعطى لنقطة البداية.
LSE	2&1	Lower SET. القيمة الصغرى التي يمكن أن تعطى لنقطة البداية.
OSP	2	Offset Set Point. قيمة درجة الحرارة التي تحصل بالمعادلة الجبرية لنقطة البداية في حالة ضبط نقطة مخفضة (وظيفة اقتصادية).
dOd	2	digital (input) Open door. زمن تشغيل المدخل رقمي يسمح بإلغاء المراقق صالح إذا $H11 = \pm 4$ H11 = n لا تطلق المراقق y = تطفئ المراقق.
dAd	2	digital (input) Activation delay. زمن تأخير تنشيط المدخلات الرقمية.
Ont	2	ON time (compressor) delay (at) ON time (compressor). زمن تشغيل المكبس لعطل في المسبار. إذا كان $1 = OFT = 0$ و $0 < Ont >$ فإنه يعمل بها في وضع دورة العمل.
Oft	2	OFF time (compressor) delay (at) ON time (compressor). زمن إطفاء المكبس لعطل في المسبار. إذا كان $0 = OFT = 1$ و $Ont = 1$ فإنه يعمل بها في وضع دورة العمل.
dOn	2	ON compressor delay. زمن تأخير تنشيط ريليه المكبس عن الطلب.
dOF	2	OFF delay (after power). زمن التأخير بعد الإيقاف بين إطفاء ريليه المكبس والتشغيل التالي يجب أن يمر الوقت المشار إليه.
dbi	2	delay between power-on. زمن تأخير بين مرات التشغيل. بين مرتي تشغيل للمكبس يجب أن يمر الزمن المشار إليه.
Odo	2 (t)	delay Output. زمن تأخير تنشيط مخرجات تشغيل الأداة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

## إدابة الثلج

النظر الفرقة	Liv.	الوصف
		<b>defrost type</b> . نوع تنويب الثلج.
dtY	2&1	0 = تنويب كهربائي - مكبس معلق (OFF) أثناء تنويب الثلج. 1 = تنويب بمكبس الدورة (الغاز الساخن)؛ مكبس على (ON) أثناء تنويب الثلج. 2 = تنويب مع الوضع الحر. تنويب مستقل عن المكبس.
dit	2&1	defrost interval time. زمن فاصل بين بداية دورتي تنويب ثلج متتاليتين.
dCt	2	defrost Counting type. اختيار طريقة عد الوقت للفصل لتنويب الثلج. 0 = ساعات تشغيل المكبس (طريقة @DIGIFROST)؛ تنويب ثلج نشط فقط والمكبس يعمل. 1 = الوقت الحقيقي - ساعات تشغيل الجهاز. عد التنويب يكون دائماً نشطاً عندما يكون الجهاز مفتوحاً ويبدأ في كل مرة تشغيل بالطاقة. 2 = توقف مكبس: في كل مرة يتوقف فيها المكبس يتم تنفيذ دورة تنويب ثلج وفقاً لمعيار dtY.
dOH	2	defrost Offset Hour. تأخير الوقت لبداية تنويب الأولى من الطلب.
dEt	2&1	defrost Endurance time. وقت المهلة لتنويب الثلج. يحدد مدة إزالة الثلج.
dSt	2&1	defrost Stop temperature. درجة حرارة نهاية تنويب الثلج (يحددها مسبار المبخر).
dPO	2	defrost (at) Power On. يحدد ما إذا كانت الأداة يجب أن تدخل إزالة الثلج عند تشغيلها (إذا كانت درجة الحرارة المقابلة تسمح بهذا). نعم، $y = n$ ، لا.
		<b>مروحة المبخر</b>
FPT	2	Fan Parameter type. يميز معيار "FSF" الذي يمكن التعيير عنه إما كقيمة درجة الحرارة المطلقة أو كقيمة نقطة البدء النسبية. 0 = مطلق. 1 = نسبية.
FSt	2&1	Fan Stop temperature. درجة الحرارة لإيقاف المروحة. قيمة مقروءة من مسبار المبخر أعلى مما تم تعيينه لتسبب في إيقاف المروحة.
FAd	2	Fan differential. تفاضلية تدخل تنشيط المروحة (انظر الفرقة "FSF").
Fdt	2&1	Fan delay time. زمن تأخير تنشيط المراوح بعد تنويب الثلج.
dt	2&1	drainage time. زمن إزال القطرات.
dFd	2&1	defrost Fan disable. تسمح بتحديد أو عدم تحديد استبعاد مراوح المبخر أثناء تنويب الثلج. y = نعم (مروحة مستبعدة أي متوقفة)؛ $n = لا$ .
FCO	2	Fan Compressor OFF. تسمح بتحديد أو عدم تحديد إيقاف المراوح والمكبس متوقف (مطفاً). y = المراوح نشطة (مع التروسومات، اعتماداً على قيمة تمت قراءتها من قبل مسبار

		التنويب، انظر معيار "FSF")؛ $n =$ المراوح مطفاة. $dc =$ لم تستخدم.
Fod	2	Fan open door. المراوح نشطة عندما يكون الباب مفتوحاً. تسمح باختيار أو عدم اختيار قفل المروحة عند فتح الباب وإعادة تشغيلها عند إغلاقه (لو كانت نشطة). $n =$ توقف المراوح. $y =$ المراوح دون تعيير.
		<b>الإذارات</b>
Att	2	يسمح بتحديد ما إذا كانت المعايير HAL و LAL سيكون لها قيمة مطلقة ( $Att = 0$ ) أو نسبية ( $Att = 1$ ).
AFd	2	Alarm Fan differential. تفاضلية الإذارات.
HAL	2&1	Higher Alarm. إنذار درجة الحرارة القصوى. قيمة درجة الحرارة (بالقيمة النسبية) والتي إذا تجاوزت في اتجاه تصاعدي فبها تحدد تنشيط إشارة الإنذار.
LAL	2&1	Lower Alarm. إنذار درجة الحرارة الدنيا. قيمة درجة الحرارة (بالقيمة النسبية) والتي إذا تجاوزت في اتجاه تنازلي فبها تحدد تنشيط إشارة الإنذار.
PAO	2	Power-on Alarm Override. زمن استبعاد الإذارات عند تشغيل الأداة بعد انقطاع التيار الكهربائي.
dAO	2	defrost Alarm Override. زمن استبعاد الإذارات خاص بدرجة الحرارة بعد تنويب الثلج.
OAO	2	تأخير إشارة إنذار بعد تعطيل المدخلات الرقمية (غلق الباب). يقصد بالإذارات ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة.
tOd	2	time out door Open. زمن تأخير تنشيط إنذار الباب المفتوح.
tAO	2&1	temperature Alarm Override. زمن تأخير إشارة إنذار درجة الحرارة.
dAt	2	defrost Alarm time. إشارة إنذار لإزالة الثلج المنتهي بسبب انقضاء الوقت المستقطع $n = لا$ يتم تنشيط الأداة. $y =$ ينشط الإنذار.

External Alarm Clock	2	EAL	إبذار خارجي يوقف أدوات التنظيم (n لا يوقف، y = يوقف).
<b>الاتصال</b>			
مؤشر الجهاز داخل عائلة الأجهزة (القيم الصالحة 0-14).	2	dEA	
عائلة الجهاز (القيم الصالحة 0-14). القيمتان FAA و dEA يمثلان عنوان شبكة الجهاز ويشار إليه بالتنسيق التالي "FF.DD" (حيث FF = FAA و DD = DEA).	2	FAA	
<b>شاشة عرض</b>			
LOCK. إيقاف تعديل نقطة البدء. انظر الفقرة المتعلقة بهذا. يظل على كل حال قائما الدخول إلى معايير البرمجة وتعديلها، بما في ذلك حالة هذا المعيار للسماح بإيقاف أو تحريك لوحة المفاتيح. n = لا. y = نعم.	2&1	LOC	
Password 1. عند تمكينها (قيمة مختلفة عن 0) تمثل مفتاح الدخول إلى معايير المستوى 1.	2&1	PS1	
Password 2. عند تمكينها (قيمة مختلفة عن 0) تمثل مفتاح الدخول إلى معايير المستوى 2.	2	PS2	
number display type. عرض مع العلامة العنصرية. y = نعم. n = لا.	2	ndt	
CA1ibration 1. معايرة 1. قيمة درجة الحرارة الإيجابية أو السلبية تجمع على درجة الحرارة المقروءة بواسطة المسبار 1.	2&1	CA1	
CA1ibration 2. معايرة 2. قيمة درجة الحرارة الإيجابية أو السلبية تجمع على درجة الحرارة المقروءة بواسطة المسبار 2.	2&1	CA2	
defrost display Lock. طريقة العرض أثناء إزالة الثلج. 0 = تعرض درجة الحرارة المقروءة من مسبار الخانة؛ 1 = توقف قراءة قيمة درجة الحرارة المقروءة من مسبار الخانة لحظة دخول دورة تجميد الثلج وحتى الوصول التالي لقيمة نقطة البدء؛ 2 = تعرض بطاقة التسمية "def" خلال إزالة الثلج وحتى الوصول التالي لقيمة نقطة البدء.	2&1	ddl	
display read-out. اخذ الدرجة المنوية أو الفهرنهايت لعرض درجة الحرارة المقروءة بواسطة المسبار. (0 = درجة منوية، 1 = فهرنهايت). يرجى ملاحظة: التبدل بين درجة منوية ودرجة فهرنهايت والعكس لا يعدل قيم نقطة البدء، والتفاضلية، الخ. (على سبيل المثال نقطة البدء = 10 درجة منوية يصبح 10 °F)	2	dro	
اختيار نوع القيمة التي سيتم عرضها على الشاشة. 0 = نقطة البدء؛ 1 = مسبار الخانة (2 = Pb1)؛ مسبار المبخ (Pb2).	2	ddd	
<b>التهيئة</b>			
طريقة التشغيل في حالة الاستعداد. 0 = يطفى العرض فقط. 1 = يطفى العرض، ويوقف المنظمات والإذارات. 2 = يكتب OFF على الشاشة، ويوقف المنظمات والإذارات.	2	H08	
تهيئة المدخلات الرقمية / القطبية. 0 = غير ممكن. 1 ± = تجميد الثلج. 2 ± = ضبط منخفض؛ 3 ± = غير مستخدم. 4 ± = منفذ ميكرو؛ 5 ± = إبذار خارجي. 6 ± = حالة الاستعداد (ON-OFF). تنبيه: تشير علامة "+" إلى أن المدخل نشط للاتصال المغلق. تشير علامة "-" إلى أن المدخل نشط للاتصال المفتوح.	2	H11	
تمكين / تعطيل الجرس. 0 = معطل. 4 = ممكن. 1-2-3-5-6 = غير مستخدم. إمكانية تكوين المفتاح DOWN. 0 = معطل = 1 = تجميد. 2 = غير مستخدم. 3 = ضبط منخفض. 4 = حالة الاستعداد.	2	H25 (!)	
وجود مسبار المبخ. n = غير موجود. y = موجود.	2&1	H42	
reLease firmware. نسخة الإصدار: معيار للقراءة فقط.	2&1	reL	
Table of parameters. مخصص: معيار للقراءة فقط.	2&1	tAb	
<b>بطاقة النسخ</b>			
Up Load. نقل معايير البرمجة من الأداة إلى بطاقة النسخ.	2	UL	
Format. محو كافة البيانات في فلاشة النسخ.	2	Fr	

**(!) إنتبه!**

- إذا قمت بتغيير واحد أو أكثر من المعايير التي عليها علامة (!)، ولضمان التشغيل الصحيح يجب أن تكون أداة التحكم مطفأة وبعاد تشغيله بعد التعديل
- المعيار H25 موجود فقط في الموديلات المجهزة بجرس على متنها.

**الإشراف**

يمكن توصيل الأداة إلى:

- نظام إدارة عن بعد **TeleviSystem** (\*)
- برمجيات للتكوين السريع لمعايير إدارة البرامج **Param**

يتم الاتصال عبر المنفذ التسلسلي **TTL**.

للاتصال بالشبكة RS-485 استخدم الواجهة **RS485 BusAdapter 150 TTL/RS485**.


للاتصال بجهاز الكمبيوتر استخدم:

- **نظام TeleviSystem**: واجهة الكمبيوتر 1110/1120 مع رخصة من **TeleviSystem**.
- **إدارة Param**: واجهة الكمبيوتر 2150/2250 مع رخصة من **ParamManager**.

(\*) لتكوين الأداة لهذا الغرض، استخدم معايير "dEA" و "FAA" في قائمة "البرمجة".

التوصيلات: EW961


لوحات نقاط التوصيل



ريليه مكبس	
تغذية بالطاقة	N-L
TTL مدخل	

التوصيلات: EW974

لوحات نقاط التوصيل



ريليه تنويد الثلج	
ريليه مكبس	
ريليه مروحة	
تغذية بالطاقة	N-L
TTL مدخل	

المعايير - الإعدادات الافتراضية

مستوى 2&1	.U.M	EW974		EW961		فقرة HAL	مستوى	.U.M	EW974		EW961		فقرة
		+50.0	LAL ... +150.0	+50.0	LAL ... +150.0				تطبيق افتراضي	تطبيق افتراضي	SEt		
2	متوية/غير نهايات	-50.0	HAL ... -50.0	-50.0	HAL ... -50.0	PAO	2&1	متوية/غير نهايات	0.0	99.0 ... -50.0	0.0	99.0 ... -50.0	SEt
2	ساعات	0	10 ... 0	0	10 ... 0	PAO	2&1	متوية/غير نهايات	2.0	+30.0 ... +0.1	2.0	+30.0 ... +0.1	dIF
2	حد انسي	0	999 ... 0	0	999 ... 0	dAO	2&1	متوية/غير نهايات	99.0	LSE ... +230	99.0	LSE ... +230	HSE
2	ساعات	0	10 ... 0	0	10 ... 0	OAO	2&1	متوية/غير نهايات	-50.0	HSE ... -55.0	-50.0	HSE ... -55.0	LSE
2	حد انسي	0	250 ... 0	0	250 ... 0	IdO	2	متوية/غير نهايات	3.0	... +30.0	3.0	... +30.0	OSP
2&1	حد انسي	0	250 ... 0	0	250 ... 0	IAO	2	رأية	لا	لا/تعم	لا	لا/تعم	dOd
2	رأية	لا	لا/تعم	---	---	dAL	2	حد انسي	0	255 ... 0	0	255 ... 0	dAd
2	رأية	لا	لا/تعم	لا	لا/تعم	EAAL	2	حد انسي	0	250 ... 0	0	250 ... 0	Ont
2	رقم	0	14 ... 0	0	14 ... 0	dEA	2	حد انسي	1	250 ... 0	1	250 ... 0	OFt
2	رقم	0	14 ... 0	0	14 ... 0	FAA	2	حد انسي	0	250 ... 0	0	250 ... 0	dOn
2&1	رأية	لا	لا/تعم	لا	لا/تعم	LOC	2	حد انسي	0	250 ... 0	0	250 ... 0	dOF
2&1	رقم	0	250 ... 0	0	250 ... 0	PS1	2	حد انسي	0	250 ... 0	0	250 ... 0	dbi
2	رقم	15	250 ... 0	15	250 ... 0	PS2	2	حد انسي	0	250 ... 0	0	250 ... 0	OdO
2	رأية	تعم	لا/تعم	تعم	لا/تعم	ndt	2&1	رأية	0	0/1/2	---	---	dtY
2&1	متوية/غير نهايات	0.0	... -12.0	0.0	... -12.0	CA1	2&1	ساعات	6	250 ... 0	6	250 ... 0	dIt
2	رقم	0	0/1	0	0/1	CA2	2	رقم	1	0/1/2	1	0/1/2	dCt
2	رقم	0	0/1	0	0/1	CA2	2	حد انسي	0	59 ... 0	0	59 ... 0	dOH
2&1	متوية/غير نهايات	0.0	... -12.0	---	---	CA2	2&1	حد انسي	30	250 ... 1	30	250 ... 1	dEt
2&1	رقم	1	0/1/2	1	0/1/2	ddL	2&1	متوية/غير نهايات	8.0	+150 ... -50.0	---	---	dSt
2	رقم	0	0/1	0	0/1	dro	2	رأية	لا	لا/تعم	لا	لا/تعم	dPO
2	رقم	1	0/1/2	1	0/1/2	ddd	2	رأية	0	0/1	---	---	FpT
2	رقم	2	0/1/2	2	0/1/2	H08	2&1	متوية/غير نهايات	50.0	+150 ... -50.0	---	---	FSt
2	رقم	0	+6 ... -6	0	+6 ... -6	H11	2	متوية/غير نهايات	2.0	+50.0 ... +1.0	---	---	FAd
2	رقم	4	6 ... 0	---	---	H25	2&1	حد انسي	0	250 ... 0	---	---	Fdt
2	رقم	0	4 ... 0	0	4 ... 0	H32	2&1	حد انسي	0	250 ... 0	---	---	dt
2&1	رأية	تعم	لا/تعم	---	---	H42	2&1	رأية	تعم	لا/تعم	---	---	dFd
2	رأية	تعم	لا/تعم	---	---	REL	2	رأية	تعم	لا/تعم	---	---	FCO
2	رأية	لا	لا/تعم	---	---	IAB	2	رأية	لا	لا/تعم	---	---	Fod
2	رأية	لا	لا/تعم	---	---	UL	2	رأية	1	0/1	1	0/1	Att
2	متوية/غير نهايات	2.0	+50.0 ... +1.0	2.0	+50.0 ... +1.0	Fr	2	تطبيق افتراضي	2.0	تطبيق افتراضي	2.0	+50.0 ... +1.0	AFd

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

## DECLARATION OF CONFORMITY - DECLARATION DE CONFORMITE'- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

IT **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
GB-IE-ME **DECLARATION OF CONFORMITY**  
FR-BE-LU **DECLARATION DE CONFORMITE'**  
DE-AT **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**



IT **IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO (FABBRICATI) DA:**  
GB-IE-ME **THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW HAVE BEEN MANUFACTURED BY:**  
FR-BE-LU **JE SOUSSIGNÉ, NOMMÉ, DÉCLARE QUE LE PRODUIT ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:**  
DE-AT **DER UNTERZEICHNETE ERNANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:**

--	--

Descrizione - Description - Beschreibung

--	--

Modello

Model - Modèle - Modell

////////////////////////////////////

ID

////////////////////////////////////

IT **SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:**  
GB-IE-ME **ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:**  
FR-BE-LU **SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES:**  
DE-AT **MIT DEN VORSCHRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DE FOLGENDEN RICHTLINIEN:**

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHTLINIEN	EUROPA - EUROPE	MONDO - WORLD - MONDE - WELT
////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemes

Systèmes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

////////////////////////////////////

IT **Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato, in applicazione delle direttive e' stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede:**  
GB-IE-ME **This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office:**  
FR-BE-LU **Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodie à notre bureau:**  
DE-AT **Diese Erklärung ist nur das produkt der referenz im staat, in denen der markt in der anwendung der richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde:**

PLACE AND DATE	LEGALE RAPPRESENTANTE
PLACE AND DATE LIEU ET DATE PLATZ UND DATUM	LEGAL REPRESENTATIVE REPRESENTANT JURIDIQUE RECHTLICHES REPRÄSENTATIVES
Vigodarzere (PD) - ITALY // // // j // // // j // // //	Domiziano Giaccon



**La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.**

*This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.*

*Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.*

*Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.*



**FARE RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE CE CHE ACCOMPAGNA IL PRODOTTO**

**VEUILLEZ-VOUS REPORTER À LA DÉCLARATION JOINTE AU PRODUIT - REFER TO CE DECLARATION ACCOMPANYING THE PRODUCT - BEACHTEN SIE DIE DEM PRODUKT BEILIEGENDE CE ERKLÄRUNG**



# APPENDICE - I

TEST DIELECTRICO - DIELECTRIC TEST -  
TEST DIÉLECTRIQUE - DIELEKTRISCHE  
TEST



# APPENDICE - 2

ATTREZZATURA CON GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA EQUIPMENT WITH -  
FLUORINATED GREENHOUSE GASES - ÉQUIPEMENT AVEC GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉ-  
AUSRÜSTUNG MIT FLUORIERTEN TREIBHAUSGASEN - EQUIPO CON GASES FLUORADOS CON  
EFECTO INVERNADERO - EQUIPAMENTO COM GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA

أداة بغازات مشبعة بالفلور مسببة للاحتباس الحراري

## R-452A

CARICA GAS

$$\text{GAS LOAD} \times \text{GWP: 2.141} = \text{CO2 (kg)}$$

## R-507A

CARICA GAS

$$\text{GAS LOAD} \times \text{GWP: 3.985} = \text{CO2 (kg)}$$

**ATTENZIONE - CAUTION - ATTENTION  
ACHTUNG - ATENCIÓN - ATENÇÃO - انتبه**

ATTREZZATURA CON GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA  
EQUIPMENT WITH FLUORINATED GREENHOUSE GASES  
ÉQUIPEMENT AVEC GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉ  
AUSRÜSTUNG MIT FLUORIERTEN TREIBHAUSGASEN  
EQUIPO CON GASES FLUORADOS CON EFECTO INVERNADERO  
EQUIPAMENTO COM GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA  
أداة بغازات مشبعة بالفلور مسببة للاحتباس الحراري

<b>R452</b>	A		B
VEDI ETICHETTA CE SEE CE LABEL	kg	<b>2141</b>	GWP

I GAS SERRA FLUORURATI SONO CONTENUTI ERMETICAMENTE NELLE ATTREZZATURE  
IL COMMUTATORE ELETTRICO HA UN COMPROVATO TASSO DI PERDITA INFERIORE ALLO 0,1% PER ANNO  
THE FLUORINATED GREENHOUSE ARE CONTAINED IN HERMETICALLY SEALED EQUIPMENT  
THE ELECTRICAL SWITCHGEAR A TESTED LEAKAGE RATE OF LESS THAN 0,1% FOR YEAR  
LES GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS SONT ENFERMÉS HERMETIQUEMENT DANS LES ÉQUIPEMENTS  
APPAREIL DE COMMUTATION ÉLECTRIQUE A UN TAUX DÉMONTRE DE FUITE INFÉRIEUR À 0,1% PAR AN  
DIE FLUORIERTEN TREIBHAUSGASE SIND DICHT IN DER AUSRÜSTUNG EINGESCHLOSSEN  
DER ELEKTRISCHE SCHALTANLAGE HAT EINE NACHGEWIESENE VERLUSTRATE VON UNTER 0,1% PRO JAHR  
LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO FLUORADOS ESTÁN CONTENIDOS HERMETICAMENTE EN LOS EQUIPOS  
LA APARATURA ELÉCTRICA TIENE UNA COMPROBADA TASA DE PÉRDIDA INFERIOR AL 0,1% POR AÑO  
OS GASES COM EFECTO DE ESTUFA FLUORADOS ESTÃO CONTIDOS HERMETICAMENTE NOS EQUIPAMENTOS  
O COMUTADORES ELÉTRICOS TEM UMA TAXA DE PERDA COMPROVADA INFERIOR À 0,1% POR ANO

الغازات المشبعة بالفلور المسببة للاحتباس الحراري محتواة باحكام في الأدوات  
لوحة التحكم الكهربائية لها معدل فقد ثابت أقل من 0,1% سنويا

**ATTENZIONE - CAUTION - ATTENTION  
ACHTUNG - ATENCIÓN - ATENÇÃO - انتبه**

ATTREZZATURA CON GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA  
EQUIPMENT WITH FLUORINATED GREENHOUSE GASES  
ÉQUIPEMENT AVEC GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉ  
AUSRÜSTUNG MIT FLUORIERTEN TREIBHAUSGASEN  
EQUIPO CON GASES FLUORADOS CON EFECTO INVERNADERO  
EQUIPAMENTO COM GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA  
أداة بغازات مشبعة بالفلور مسببة للاحتباس الحراري

<b>R507</b>	A		B
VEDI ETICHETTA CE SEE CE LABEL	kg	<b>3985</b>	GWP

I GAS SERRA FLUORURATI SONO CONTENUTI ERMETICAMENTE NELLE ATTREZZATURE  
IL COMMUTATORE ELETTRICO HA UN COMPROVATO TASSO DI PERDITA INFERIORE ALLO 0,1% PER ANNO  
THE FLUORINATED GREENHOUSE ARE CONTAINED IN HERMETICALLY SEALED EQUIPMENT  
THE ELECTRICAL SWITCHGEAR A TESTED LEAKAGE RATE OF LESS THAN 0,1% FOR YEAR  
LES GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS SONT ENFERMÉS HERMETIQUEMENT DANS LES ÉQUIPEMENTS  
APPAREIL DE COMMUTATION ÉLECTRIQUE A UN TAUX DÉMONTRE DE FUITE INFÉRIEUR À 0,1% PAR AN  
DIE FLUORIERTEN TREIBHAUSGASE SIND DICHT IN DER AUSRÜSTUNG EINGESCHLOSSEN  
DER ELEKTRISCHE SCHALTANLAGE HAT EINE NACHGEWIESENE VERLUSTRATE VON UNTER 0,1% PRO JAHR  
LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO FLUORADOS ESTÁN CONTENIDOS HERMETICAMENTE EN LOS EQUIPOS  
LA APARATURA ELÉCTRICA TIENE UNA COMPROBADA TASA DE PÉRDIDA INFERIOR AL 0,1% POR AÑO  
OS GASES COM EFECTO DE ESTUFA FLUORADOS ESTÃO CONTIDOS HERMETICAMENTE NOS EQUIPAMENTOS  
O COMUTADORES ELÉTRICOS TEM UMA TAXA DE PERDA COMPROVADA INFERIOR À 0,1% POR ANO

الغازات المشبعة بالفلور المسببة للاحتباس الحراري محتواة باحكام في الأدوات  
لوحة التحكم الكهربائية لها معدل فقد ثابت أقل من 0,1% سنويا

## APPENDICE - 3

TARGHETTA IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - PRODUCT IDENTIFICATION PLATE - ETIQUETTE  
D'IDENTIFICATION DU PRODUIT - DAS PRODUKT-TYPENSCHILD

## تعريف المنتج التسمية

Made in Italy

Matricola-Serial number  
N° 1 000000

Data produzione - Date of production  
2 dd/mm/yyyy

Modello - Model  
3 PRODUCT

Tipo -Type  
4 CODE

Norma-Norm  
EN - IEC60335-2-89  
5 3 - 5 6

Gas espansione  
Expansion gas  
7

Gas refrigerante  
Type refrigerant  
8

Carica gas(g)  
Charge of gas  
9 720

10 / W

11 / W

12 / W

13 A

Tensione  
Power supply  
14 V

Fase  
Phase  
15 /

16 / Hz

Tale targhetta definisce tutti i dati tecnici del prodotto come riportato nella legenda nella prossima pagina.

The plate defines all the technical data of the Vertical Multi-deck Display as showed on the table in the next page.

L'étiquette définit toutes les données techniques sur le produit, selon la table page suivante.

Die Platte definiert die Produkt technischen Daten wie in der Legende auf der nächsten Seite beschrieben

Dicha tarjeta define todos los datos técnicos del producto como se describe en la leyenda en la página siguiente

A placa define todos os dados técnicos do produto como na legenda na próxima página.

هذه البطاقة تعرف كافة المعلومات التقنية لخزانة التبريد بموجب اللائحة المبينة المبينة


LEGENDA / LEGEND						
	IT	EN	FR	DE	ES	عربي
1	Numero matricola	Serial number	Numéro matricule	Matrikel-Number	Numero de serie	رقم الفئة
2	Data di produzione	Date of production	Date de fabrication	Zeitpunkt der herstellung	Data de produccion	تاريخ الإنتاج
3	Modello	Model	Modele	Modell	Modelo	نموذج
4	Tipo di versione	Version type	Type de version	Typ version	Tipo de version	نوع النموذج
5	Classe Climatica murale	Climatic Class	Classe climatique	Klimatische klasse	Clase climatica	الفئة المناخية للخرانة
6 (*)	Norma sicurezza	Safety Norm	Standard de sécurité	Rechtsvor-Schriften	Tipo de normativa	الأنظمة الأمنية
7	Tipo gas di espansione	Expansion gas type	Gas de expansion	Gas-Erweiterung	Gas de expansion	نوع غاز التمدد
8	Tipo gas refrigerante	Refrigerant gas type	Gas de réfrigérant	Gas als Kaeltemittel	Tipo de refrigerante	نوع غاز التبريد
9	Carica gas (g)	Charge of gas	Charge de gas	Gas-Kosten	Cantidad de refrigerante	سعة الغاز (غرام)
10	Pot. elettrica illuminazione (Watt)	top lighting total Electrical power	Puissance total de la lumière	Elektrische Leistung von licht	Potencia electrica de iluminacion	القدرة الكهربائية للإضاءة (واط)
11	Resistenza acqua di condensa (Watt)	Electric heater condensation water	Résistance eau Condensat	Resistenz gegen Wasser-Kondensation	Resistencia agua Condensado	مسخن ماء التكثيف (واط)
12	Resistenza sbrinamento elettrico (Watt)	Electric defrost Heater	Résistance dégivrage Électrique	Widerstand Abtauung Elektrische	Resistencia descongelación	مسخن إذابة الجمد الكهربائي (واط)
13	Potenza assorbita totale (A)	Total power consumption	Consommation d'énergie totale	Total Stromverbrauch	Consumo total de potencia	القوة الشاملة المستوعبة (أمبير)
14	Tensione alimentazione (Volt)	Power supply	Tension d'alimentation	Spannung	Tension de uso	جهد التزويد (فولت)
15	N° Fasi	N° Phases	N° phase	Phasen	Numero de fasi	عدد الأطوار
16	Frequenza (Hz)	Frequency	Fréquence	Frequenz	Frecuencia de uso	تذبذب (هيرتز)

(\*) NOTA - NOTE

Norme sicurezza Safety norms	Classe climatica Climatic class	Max temp.Ambiente Max Ambient temperature
EN 60335 -2-89	3	+32°C
IEC60335 - 2-89	5	+43°C




## APPENDICE - 4

DESCRIZIONE PARTI DEL MURALE REFRIGERATO - VERTICAL MULTI-DECK DISPLAY PARTS  
DESCRIPTION - DESCRIPTION DU MEUBLE FRIGO - BESCHREIBUNG DER TEILE DIE  
KÜHLVITRINE




**LEGENDA / LEGEND**

	<b>IT</b>	<b>EN</b>	<b>FR</b>	<b>DE</b>	<b>ARABIC</b>
<b>1</b>	Spalla laterale	Side end wall	Joue	Seitenwand	جانب
<b>2</b>	Vetro laterale spalla	Side glass	Vitre lateral	Seitenglas	زجاج جانبي
<b>3</b>	Piedino regolazione	Regulation feet	Regulation du pied	Verstellbaren Fuß	رجل ضبط
<b>4</b>	Pannello frontale apribile	Opening front panel	Panneau frontal qu'on peut ouvrir	Aufklapparen unteren Panel	لوحة أمامية قابلة للفتح
<b>5</b>	Pannello di controllo elettronico	Electronic control panel	Panneau de comande électronique	Elektronisches Steuerpaneel	لوحة كهربائية
<b>6</b>	Pannello inferiore	Front panel	Frontal inférieur	Untere Blende	لوحة سفلى
<b>7</b>	Ripiano	Shelf	etager	Ablage	طبقة
<b>8</b>	Tenda notte manuale	Manual night curtain	Rideau de nuit manuel	Hand-Nachrollo	ستار ليلي يدوي
<b>9</b>	Pannello superiore	Top panel	frontal supérieur	Obere Blende	لوحة علوية
<b>10</b>	Unità condensatrice	Built-in condensing unit	Groupe logé	Aggregat	وحدة تكثيف
<b>11</b>	Ventola condensatore	Condenser fan	Ventilateur du condensateur	Lufterrad-Kondensator	مروحة مكثفة
<b>12</b>	Condensatore ad aria	Air condenser	Condensateur à air	Luftkondensator	مكثف عامل بالهواء
<b>13</b>	Vaschetta condensa	Water condensation tank	Bac de condensation de l'eau	Wasserschale für Kondenswasser	حوض التكثيف
<b>14</b>	Serpentina inox	Inox pipe	Serpentine en acier	Edelstahlserpentine	تعبانية من الفولاذ الغير قابل للصدأ
<b>15</b>	Luce al neon	Neon lighting	Eclairage neon	Leuchstoffröhre	إضاءة النيون





# VULCANO<sup>VS</sup>

DESCRIZIONE PARTI DEL MOBILE FRIGORIFERO - CLOSE MULTIDECK DISPLAY PARTS  
DESCRIPTION - DESCRIPTION DU MEUBLE FRIGO - BESCHREIBUNG DER TEILE DIE KÜHL-  
VITRINE




**LEGENDA / LEGEND**

	<b>IT</b>	<b>EN</b>	<b>FR</b>	<b>DE</b>	<b>ARABIC</b>
<b>1</b>	Spalla laterale	Side end wall	Joue	Seitenwand	جانب
<b>2</b>	Porte scorrevoli	Sliding doors	Portes coulissantes	Schiebetüren	أبواب منزلقة
<b>3</b>	Piedino regolazione	Regulation feet	Regulation du pied	Verstellbaren Fuß	رجل ضبط
<b>4</b>	Pannello frontale apribile	Opening front panel	Panneau frontal qu'on peut ouvrir	Aufklapparen unteren Panel	لوحة أمامية قابلة للفتح
<b>5</b>	Pannello di controllo elettronico	Electronic control panel	Panneau de comande électronique	Elektronisches Steuerpaneel	لوحة كهربائية
<b>6</b>	Pannello inferiore	Front panel	Frontal inférieur	Untere Blende	لوحة سفلى
<b>7</b>	Ripiano	Shelf	Etager	Ablage	طبقة
<b>8</b>	Pannello superiore	Top panel	frontal supérieur	Obere Blende	لوحة علوية
<b>9</b>	Unità condensatrice	Built-in condensing unit	Groupe logé	Aggregat	وحدة تكثيف
<b>10</b>	Ventola condensatore	Condenser fan	Ventilateur du condensateur	Lufterrad-Kondensator	مروحة مكثفة
<b>11</b>	Condensatore ad aria	Air condenser	Condensateur à air	Luftkondensator	مكثف عامل بالهواء
<b>12</b>	Vaschetta condensa	Water condensation tank	Bac de condensation de l'eau	Wasserschale für Kondenswasser	حوض التكثيف
<b>13</b>	Serpentina inox	Inox pipe	Serpentine en acier	Edelstahlserpentine	تعبانية من الفولاذ الغير قابل للصدأ
<b>14</b>	Luce al neon	Neon lighting	Eclairage neon	Leuchstoffröhre	إضاءة النيون



# VULCANO<sup>VS</sup>



DESCRIZIONE PARTI DEL MOBILE FRIGORIFERO - CLOSE MULTIDECK DISPLAY PARTS  
DESCRIPTION - DESCRIPTION DU MEUBLE FRIGO - BESCHREIBUNG DER TEILE DIE  
KÜHLVITRINE





**LEGENDA / LEGEND**

	<b>IT</b>	<b>EN</b>	<b>FR</b>	<b>DE</b>	<b>ARABIC</b>
<b>1</b>	Spalla laterale	Side end wall	Joue	Seitenwand	جانب
<b>2</b>	Vetro laterale spalla	Side glass	Vitre lateral	Seitenglas	زجاج جانبي
<b>3</b>	Porte a battente	Hinged doors	Portes à charnière	Flügeltüren	الأبواب المعلقة
<b>4</b>	Piedino regolazione	Regulation feet	Regulation du pied	Verstellbaren Fuß	رجل ضبط
<b>5</b>	Pannello frontale apribile	Opening front panel	Panneau frontal qu'on peut ouvrir	Aufklappbaren unteren Paneel	لوحة أمامية قابلة للفتح
<b>6</b>	Pannello di controllo elettronico	Electronic control panel	Panneau de commande électronique	Elektronisches Steuerpaneel	لوحة كهربائية
<b>7</b>	Pannello inferiore	Front panel	Frontal inférieur	Untere Blende	لوحة سفلى
<b>8</b>	Ripiano	Shelf	Etagere	Ablage	طبقة
<b>9</b>	Pannello superiore	Top panel	frontal supérieur	Obere Blende	لوحة علوية
<b>10</b>	Unità condensatrice	Built-in condensing unit	Groupe logé	Aggregat	وحدة تكثيف
<b>11</b>	Ventola condensatore	Condenser fan	Ventilateur du condensateur	Lufterrad-Kondensator	مروحة مكثفة
<b>12</b>	Condensatore ad aria	Air condenser	Condensateur à air	Luftkondensator	مكثف عامل بالهواء
<b>13</b>	Vaschetta condensa	Water condensation tank	Bac de condensation de l'eau	Wasserschale für Kondenswasser	حوض التكثيف
<b>14</b>	Serpentina inox	Inox pipe	Serpentine en acier	Edelstahlserpentine	تعبانية من الفولاذ الغير قابل للصدأ
<b>15</b>	Luce al neon	Neon lighting	Eclairage neon	Leuchstoffröhre	إضاءة النيون




## APPENDICE - 5

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN

المواصفات الفنية

VULCANO<sup>SL60</sup>


Salumi e latticini / Dairy products / Charcuterie et produits laitiers



Temperatura - Temperature: +3/+5°C		60	80	100	125	140	150	187
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length included side-walls (40 mm thick each) الطول مع الجوانب (سمك 40 ملم كل واحد)	mm	680	880	1080	1330	1480	1580	1955
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) Total absorbed power. Ventilated (built-in version) الطاقة الكلية المستهلكة لوحدة التبريد الداخلية المدمجة والمراوح	W	1243	1243	1450	1450	1496	1496	2370
	A	5.1	5.1	6.0	6.0	6.2	6.2	10
Potenza assorbita totale. Ventilato (gruppo remoto) Total absorbed power. Ventilated (remote version) إجمالي المستهلكات. التبريد (عن بعد)	W	44	55	84	84	84	84	129
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Power absorbed by lighting (standard version) الطاقة الكلية المستهلكة لإضاءة الأرفف	N°/W	1x18	1x36	1x36	1x36	1x58	1x58	1x58
Superficie esposizione - Display surface المساحة الكلية لعرض المنتجات في التلاجة	m <sup>2</sup>	0,93	1,25	1,57	1,95	2,19	2,35	2,94
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C Useful power for remote units T.Evap. -10°C قوة التبريد لتجميعات عن بعد (درجة حرارة التبريد -10°C)	W	660	880	1100	1375	1540	1650	1980
Peso complessivo con imballo standard Total weight (with standard packing) الوزن الشامل مع التغليف	Kg	100	120	140	170	200	225	255

VULCANO<sup>SL80</sup>

Salumi e latticini / Dairy products / Charcuterie et produits laitiers




Temperatura - Temperature: +3/+5°C		100	125	140	150	187	200	250	300
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length included side-walls (40 mm thick each) الطول مع الجوانب (سمك 40 ملم كل واحد)	mm	1080	1330	1480	1580	1955	2080	2580	3080
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) Total absorbed power. Ventilated (built-in version) الطاقة الكلية المستهلكة لوحدة التبريد الداخلية المدمجة والمراوح	W	1450	1450	1496	1496	2370	2370	2400	2933
	A	6.0	6.0	6.2	6.2	10.0	10.0	10.1	12.4
Potenza assorbita totale. Ventilato (gruppo remoto) Total absorbed power. Ventilated (remote version) إجمالي المستهلكات. التبريد (عن بعد)	W	84	84	84	84	130	130	155	270
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Power absorbed by lighting (standard version) الطاقة الكلية المستهلكة لإضاءة الأرفف	A	1x18	1x18	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x36
Superficie esposizione - Display surface المساحة الكلية لعرض المنتجات في التلاجة	m <sup>2</sup>	2.00	2.60	2.90	3.10	3.80	4.10	5.10	6.20
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C Useful power for remote units T.Evap. -10°C قوة التبريد لتجميعات عن بعد (درجة حرارة التبريد -10°C)	W	1100	1375	1540	1650	1980	2200	2750	3300
Peso complessivo con imballo standard Total weight (with standard packing) الوزن الشامل مع التغليف	Kg	180	210	225	240	280	300	400	500

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN

## VULCANO FV80


Frutta e verdura / Fruits and vegetables



Temperatura - Temperature: +6/+8°C	100	125	140	150	187	200	250	300
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length included side-walls (40 mm thick each) الطول مع الجوانب (سمك 40 ملم كل واحد)	mm 1080	1330	1480	1580	1955	2080	2580	3080
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) Total absorbed power. Ventilated (built-in version) الطاقة الكلية المستهلكة لوحدة التبريد الداخلية المدمجة والمراوح	W 1450	1450	1496	1496	2370	2370	2400	2933
Potenza assorbita totale. Ventilato (gruppo remoto) Total absorbed power. Ventilated (remote version) إجمالي المستهلكات. التبريد (عن بعد)	A 6.0	6.0	6.2	6.2	10.0	10.0	10.1	12.4
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Power absorbed by lighting (standard version) الطاقة الكلية المستهلكة لإضاءة الأرفف	W 84	84	84	84	130	130	155	270
Superficie esposizione - Display surface المساحة الكلية لعرض المنتجات في التلاجة	N°/W 1x18	1x18	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x36
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C Useful power for remote units T.Evap. -10°C القدرة التبريدية للمجموعة عن بعد (درجة حرارة التبريد -10)	W 1100	1375	1540	1650	1980	2200	2750	3300
Peso complessivo con imballo standard Total weight (with standard packing) الوزن الشامل مع التغليف	Kg 180	210	225	240	280	300	400	500

## VULCANO C80

Carne preconfezionata / Pre-packed meat




Temperatura - Temperature: +0/+2°C	100	125	140	150	187	200	250	300
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length included side-walls (40 mm thick each) الطول مع الجوانب (سمك 40 ملم كل واحد)	mm 1080	1330	1480	1580	1955	2080	2580	3080
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) Total absorbed power. Ventilated (built-in version) الطاقة الكلية المستهلكة لوحدة التبريد الداخلية المدمجة والمراوح	W 2275	2275	2571	2721	4070	4195	4725	5083
Potenza assorbita totale. Ventilato (gruppo remoto) Total absorbed power. Ventilated (remote version) إجمالي المستهلكات. التبريد (عن بعد)	A 9.4	9.4	10.6	11.3	17.2	17.5	19.7	31
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Power absorbed by lighting (standard version) الطاقة الكلية المستهلكة لإضاءة الأرفف	W 1340	1830	2140	2340	3100	3830	4330	4680
Superficie esposizione - Display surface المساحة الكلية لعرض المنتجات في التلاجة	A 5.6	7.6	8.9	9.8	13.0	16.0	18.1	19.5
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C Useful power for remote units T.Evap. -10°C القدرة التبريدية للمجموعة عن بعد (درجة حرارة التبريد -10)	N°/W 1x18	1x18	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x36
Peso complessivo con imballo standard Total weight (with standard packing) الوزن الشامل مع التغليف	W 1300	1625	1820	1950	2431	2600	3250	3900
	Kg 180	210	225	240	280	300	400	500


# VULCANO<sup>VS</sup>

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN

## المواصفات الفنية



VULCANO<sup>VS60</sup>



VULCANO<sup>VS80</sup>

Temperatura - Temperature: +3/+5°C		VS60 - SL				VS80 - SL				VS60 - C				VS80 - C			
		125	150	187		125	150	187	200	125	150	187		125	150	187	200
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length included side-walls (40 mm thick each) الطول مع الجوانب (سمك 40 ملم كل واحد)	mm	1350	1600	1975		1350	1600	1975	2100	1350	1600	1975		1350	1600	1975	2100
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto Total absorbed power (standard version) Ventilated (built-in version). Max power during the compressor start	W	1450	1496	2370		1450	1496	2370	2370	1450	1496	2370		1450	1496	2370	2370
	A	6.0	6.2	10.0		6.0	6.2	10.0	10.0	6.0	6.2	10.0		6.0	6.2	10.0	10.0
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (gruppo remoto) Total absorbed power (standard version) Ventilated (remote version) إجمالي الطاقة المستهلكة لوحدة التكييف الداخلية المدمجة والمراوح	W	84	84	129		84	84	130	130	1830	2340	3100		1830	2340	3100	3830
	A									7.6	9.8	13.0		7.6	9.8	13.0	16.0
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori) Total power absorbed by lighting (remote version / without accessories) الطاقة الكلية المستهلكة لإضاءة الأرفف	N°/W	2x28															
Superficie di esposizione / Display surface المساحة الكلية لعرض المنتجات في الثلاجة	m <sup>2</sup>	1,95	2,35	2,94		2,60	3,10	3,80	4,10	1,95	2,35	2,94		2,60	3,10	3,80	4,10
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C Useful power for remote units T.Evap. -10°C القدرة التبريدية للمجموعة عن بعد (درجة حرارة التبريد -10°C)	W	1050	1250	1485		1375	1650	1980	2200	1625	1950	2431		1625	1950	2431	2600
Peso complessivo con imballo standard Total weight (with standard packing) الوزن الشامل مع التغليف	Kg	170	225	255		210	240	280	300	170	225	255		210	240	280	300


Classe climatica 3 (Temperatura ambiente +25°C; Umidità relativa 60%) / Climatic class 3 (Ambient temperature +25°C; Relative humidity 60%)

جهد التبريد 230 / 220 فولت — 50 هيرتز، غاز التبريد R404A. ظروف التشغيل فئة التكييف 3 (+25 من درجة حرارة البيئة مع 60% من الرطوبة المتوقعة). درجة حرارة التشغيل الفعلية للحوم والخبز (2+ و3+)؛ نطاق وأحجام (3+ و5). تذكير الجمد بالتوقيت


# VULCANO<sup>VB</sup>

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN

## المواصفات الفنية



**VULCANO  
VB60**



**VULCANO  
VB80**

Temperatura - Temperature: +3/+5°C		VB60 - SL		VB80 - SL		
		125	187	125	187	250
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length included side-walls (40 mm thick each) الطول مع الجوانب (سمك 40 ملم كل واحد)	mm	1330	1955	1330	1955	2580
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto Total absorbed power (standard version) Ventilated (built-in version). Max power during the compressor start	W A	1450 6.0	2370 10.0	1450 6.0	2370 10.0	2400 10.1
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (gruppo remoto) Total absorbed power (standard version) Ventilated (remote version) إجمالي المدخلات. التهوية (عن بعد)	W	84	129	84	130	155
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori) Total power absorbed by lighting (remote version / without accessories) الطاقة الكلية المستهلكة لإضاءة الأرفف	N°/W	1x36	1x58	1x18	1x58	2x36
Superficie di esposizione / Display surface المساحة الكلية لعرض المنتجات في الثلاجة	m <sup>2</sup>	1,95	2,94	2.60	3.80	5.10
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C Useful power for remote units T.Evap. -10°C الطاقة التبريدية لمجموعة عن بعد (درجة حرارة التبخير -10س)	W	1050	1485	1375	1980	2750
Peso complessivo con imballo standard Total weight (with standard packing) الوزن الشامل مع التغليف	Kg	170	255	210	280	400
Numero porte a battente (larghezza 620 mm) Hinged doors number (620 mm large)	N°	2P	3P	2P	3P	4P


Classe climatica 3 (Temperatura ambiente +25°C; Umidità relativa 60%) / Climatic class 3 (Ambient temperature +25°C; Relative humidity 60%)  
 جهد التبريد 230 / 220 فولت — 50 هيرتز؛ غاز التبريد R404A. ظروف الفعالية فئة التكييف 3 (+25 س درجة حرارة البيئة مع 60% من الرطوبة المتوقعة). درجة حرارة الفعالية للحموم والنداج  
 (0 + 2س)؛ نطاق وأحجام (3+ + 5س). تدوير الجمد بالتوقيف

# APPENDICE - 6

SCHEMI ELETTRICI - ELECTRICAL DIAGRAMS - DIAGRAMMES ÉLECTRIQUES - SCHALTPLÄNE

تخطيطات كهربائية

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRICAL DIAGRAM - ÉLECTRIQUE SCHEMA - ELEKTRISCHE SCHEMA  
230V-1P-50HZ







Le immagini raffiguranti il prodotto sono state realizzate al momento della stampa del presente catalogo e sono pertanto puramente indicative, potendo essere soggette a variazione. Il Produttore si riserva il diritto di modificare modelli, caratteristiche e prezzi senza preavviso. Tutti i dati sono forniti a titolo indicativo e non impegnano il Costruttore. Fanno fede e sono vincolante unicamente i dati forniti nella conferma d'ordine - The images showing the products have been taken during the printing of this catalogue and therefore they are merely indicative and could be subject to variations. The Manufacturer holds the right to modify the models, characteristics and prices without notice. All the details are provided as a rough guide and they do not commit the Manufacturer. Only the information indicated on the order confirmation are binding and counts as a proof. - Les images du produit ont été réalisées au moment de l'impression du catalogue et elles sont purement indicatives et passibles de modification. Le Constructeur se réserve le droit de modifier modèles, caractéristiques, et prix sans préavis. Toutes les données sont fournies à titre indicatif et n'engagent en rien le Constructeur. Seules les données figurant sur la confirmation de commande font office de preuve et engagement. - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können ähnlich sein und vom tatsächlich gelieferten Produkt abweichen. Den Hersteller behält sich das Recht vor – jeder Zeit und ohne Voranmeldung – Änderungen jeglicher Art an Modellen, Eigenheiten der Produkte und Preise vorzunehmen. Alle Angaben sind vorläufig und unverbindlich ohne jegliche Gewähr und für den Hersteller nicht bindend. Ausschließlich die in der Auftragsbestätigung gemachten Angaben sind verbindlich.

الصور التي تظهر المنتج في وقت طباعة هذا الدليل، استرشادية فقط، ويمكن أن تكون عرضة للتغيير. تحتفظ الشركة المصنعة بحق تغيير الموديلات والمواصفات والأسعار دون إشعار مسبق. جميع البيانات مقدمة على سبيل الاسترشاد وليست ملزمة للوائح. تصير صحيحة وملزمة البيانات الواردة في تأكيد الطلب فقط.