

CONTROLE SEM FIO RHR-CFULL

Serie
RECUPERAÇÃO CALOR FRESHOME RHR


Edition
03/21

Models
RHR 150
RHR 200

COMANDO SEM FIOS DAITSU RHR-CFULL

O Comando Daitsu RHR-CFULL sem fios é uma interface do utilizador e de instalação para supervisionar e configurar a unidade de recuperação de calor conectada.

- Esta unidade permite controlar a qualidade do ar interior através da variação da velocidade do ventilador.
- O dispositivo utiliza uma ligação sem fios (RF) para comunicar com a unidade central (unidade de recuperação de calor).



ESPECIFICAÇÕES


Associação entre a unidade de ventilação (UV) e o comando multicontrolo sem fios

1. Prima o botão MENU durante 10 segundos até que surja o ícone do menu de configuração.
2. Caso a unidade não esteja associada, ao premir novamente o botão MENU surge o ícone de associação. Em seguida, prima o botão OK.
3. O ícone começa a piscar enquanto procura a UV.
 - a. Caso a associação esteja correta, o ecrã mostra BND.
 - b. Caso a associação não esteja correta, o ecrã mostra NO BND.
4. Em caso de necessidade, pode sair tocando no botão RETROCEDER para voltar ao menu de configuração, ou novamente ao ecrã inicial.

IMPORTANTE: a UV estará visível para a associação durante os 10 min após a ligação à alimentação. Se em 10 min não tiver ocorrido associação, deve reiniciar-se a UV desligando-a da alimentação e voltando a ligá-la para que esteja novamente disponível para associação durante 10 min.

Ícones no ecrã LCD

- A** Modo Temporizador.
 - B** Modo Máximo.
 - C** Modo Ausência.
 - D** Substituir filtro/Repor filtro.
 - E** Velocidade do ventilador.
- É visível num destes 4 ícones:



Velocidade	Alta	Em casa	Baixa	Ausência
Ícone				

- F** Modo AUTO da unidade de ventilação. Quando AUTO não é apresentado, a velocidade do ventilador está em modo MANUAL.
- G** Visualização de valor real de 4 dígitos.
- H** Visualização de valor real de 2 dígitos.
- I** Indicador de falho (é possível combinar com outros ícones).
- J** Modo de configuração.
- K** Modo de ligação.
- L** Menu programação horária.
- M** "On" programa ativado / "Off" programa desativado.
- N** Períodos de ativação da programação.
- O** Dias da semana.
- P** Indicador By-pass.

Seleção de modo e velocidade de ventilação

A partir do ecrã inicial, basta premir os botões + e - para alterar imediatamente a velocidade de ventilação.

Velocidade	Alta	Em casa	Baixa	Ausência
Ícone				

Caso não se encontre no ecrã predefinido, toque no botão RETROCEDER.

MODO AUTOMÁTICO

Para iniciar o modo AUTO, toque no botão PARA CIMA + ou no botão PARA BAIXO - repetidamente até que se acenda o ícone AUTO.

MODO MANUAL

Quando estiver no modo AUTO, use o botão PARA CIMA + ou o botão PARA BAIXO - para interromper o modo AUTO. Toque no botão PARA CIMA ou PARA BAIXO repetidamente para selecionar a velocidade correta da unidade de ventilação.

MODO AUSÊNCIA

Para iniciar o modo AUSÊNCIA, toque no botão PARA CIMA + ou no botão PARA BAIXO - repetidamente até que se acenda o ícone.

MODO MÁXIMO

Para iniciar o modo MÁXIMO, toque no botão PARA CIMA + ou no botão PARA BAIXO - repetidamente até que se acenda o ícone.

MODO TEMPORIZADOR

Para iniciar o modo TEMPORIZADOR, toque no botão PARA CIMA + ou no botão PARA BAIXO - repetidamente até que se acenda o ícone.

Ao atingir uma velocidade elevada, se voltarmos a premir o botão + acende-se a indicação AUTO que nos mostra que estamos em modo de seleção de velocidade automática (regulado por sondas ou temporização).

Caso a indicação AUTO não surja, significa que estamos no modo de seleção manual de velocidade.

Premir o botão + novamente permite entrar novamente no modo temporizador. Surge um ícone de indicação no ecrã em forma de ampulheta.

Repor mensagem de filtro sujo

Caso surja no ecrã o ícone , significa que os filtros da unidade de ventilação estão sujos.

1. Toque brevemente no botão **MENU** .
2. Toque no botão **MENU** repetidamente para percorrer os menus do ecrã.
3. Pare quando o ícone de **REPOSIÇÃO DO FILTRO** piscar.
4. Toque no botão **ACEITAR** para repor o modo de filtro.
5. Toque no botão **RETROCEDER** para sair do menu.

Conselho

Para manter uma boa eficácia de filtragem, limpe os filtros pelo menos a cada **6 meses** e substitua-os **anualmente**.

Menu configuração data/hora

1. Toque no ícone de menu repetidamente até que surja **DATA E HORA** .
2. Toque no botão **ACEITAR** para entrar no menu **DATA E HORA**.
3. Toque no botão **PARA CIMA** ou no botão **PARA BAIXO** para configurar o ano. Toque em **ACEITAR** para passar ao ecrã seguinte.
4. Toque no botão **PARA CIMA** ou no botão **PARA BAIXO** para configurar o mês. Toque em **ACEITAR** para passar ao ecrã seguinte.
5. Toque no botão **PARA CIMA** ou no botão **PARA BAIXO** para fixar o dia do mês. Toque em **ACEITAR** para passar ao ecrã seguinte.
6. Toque no botão **PARA CIMA** ou no botão **PARA BAIXO** para configurar a hora.
7. Toque em **ACEITAR** para guardar os ajustes de **DATA E HORA**. Toque no botão **RETROCEDER** para voltar ao ecrã predefinido sem alterar a **DATA E HORA**.

Menu programação horária

NOTA:
A programação horária só é possível nos comandos Daitso RHR-CFULL versão 8 (v.8) ou superior.

1. Toque no botão **MENU** repetidamente até que surja o ícone do menu .
2. Toque no botão **ACEITAR** para entrar no menu programação horária.
3. Toque no botão **MENU** repetidamente até que surjam las diferentes funções de programação horária.

FUNÇÕES DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

ÍCONE	FUNÇÃO
	ON Programa ativado/OFF Programa desativado
	Configuração de programação
	Períodos de ativação da programação

4. Toque no botão **ACEITAR** para seleccionar a função pretendida.

ATIVAR E DESATIVAR PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

5. Assim que estiver na função ícone, prima o botão **ACEITAR** .
6. Com o botão para cima ou o botão para baixo, o ecrã mostra o estado atual.
ON: Programação horária ativada | **OFF:** Programação horária desativada. Para seleccionar o estado ativado **ON** ou o estado desativado **OFF**.
7. Toque no botão **ACEITAR** para confirmar o estado pretendido. Para voltar ao ecrã predefinido, toque no botão **RETROCEDER** .

SELEÇÃO DE PROGRAMA HORÁRIO

8. Toque uma vez na função ícone Toque no botão **ACEITAR** .
9. Toque no botão menu uma vez ; o ecrã mostrará o ícone . Toque no botão **ACEITAR** o ecrã mostrará os diferentes tipos de programação horária.

TIPOS DE PROGRAMA HORÁRIO	
1	Um programa horário igual para todos os dias da semana, de segunda-feira a domingo.
1 6	Um programa horário de segunda-feira a sexta-feira e outro para o fim-de-semana.
1 2 3 4 5 6 7	Um programa diferente para cada dia da semana.

10. Com o botão para cima ou o botão para baixo, selecione o tipo de programa a utilizar. Toque no botão **ACEITAR** para confirmar o programa pretendido; pisca a quantidade de períodos que desejar programar.

11. Toque no botão ou para seleccionar a quantidade de períodos a programar.

2 períodos	3 períodos	4 períodos	5 períodos	6 períodos
------------	------------	------------	------------	------------

12. Toque no botão **ACEITAR** para confirmar a quantidade de períodos pretendidos.

13. Toque no botão **MENU** 2 vezes até ao ícone .

14. A partir da função ícone, prima o botão **ACEITAR** até ao ícone .

15. Prima o botão duas vezes; o ecrã mostra o ícone .

16. Prima o botão **ACEITAR** ; o ecrã mostra o ícone da velocidade .

17. Pisca o primeiro número de período e o ecrã mostra o horário a programar para esse período.

18. Prima o botão **ACEITAR** ; pisca o horário a programar para esse período.

19. Com os botões ou introduz-se o horário para esse período.

20. Prima o botão **ACEITAR** ; pisca o ícone da velocidade .

21. Com os botões ou introduz-se a velocidade pretendida.

	Velocidade 3	Velocidade 2	Velocidade 1	Velocidade 0
Ícone				


22. Prima o botão **ACEITAR** ; volta a piscar o número de período a programar.

23. Com os botões ou , introduza o seguinte período e assim sucessivamente para os períodos solicitados no passo de períodos pretendidos.

24. Para finalizar, prima o botão **RETROCEDER** duas vezes para voltar ao ecrã de início.

Visor BY-PASS

O By-Pass, montado de série, permite insuflar diretamente ar novo do exterior sem que este passe pelo permutador, para que seja possível aproveitar a temperatura de conforto do exterior num determinado momento, como por exemplo nas noites de verão, em que é desejável a entrada de ar fresco do exterior para refrescar o interior da habitação (free-cooling).



dzitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es